

ZWHEEL

ZLION X

Patinete eléctrico
Electric Scooter



ÍNDICE

| | |
|---|----|
| 1. Introducción | 9 |
| 2. Seguridad | 9 |
| 3. Equipo de Protección | 14 |
| 4. Partes/Componentes del Patinete | 15 |
| 5. Estructura | 16 |
| 6. Panel de Control | 17 |
| 7. Aplicación del Móvil | 18 |
| 8. Ensamblaje del Patinete y Puerto de Carga/ conexión | 19 |
| 9. Conducción | 20 |
| 10. Advertencias de Uso | 22 |
| 11. Plegado/ Desplegado del Patinete | 25 |
| 12. Carga la batería | 25 |
| 13. Consejos para Cargar la Batería | 26 |
| 14. Motor del Patinete | 27 |
| 15. Advertencias previas al uso | 27 |
| 16. Funcionamiento | 28 |
| 17. Frenos | 28 |
| 18. Ruedas | 29 |
| 19. Mantenimiento general | 30 |
| 20. Limpieza | 30 |
| 21. Parámetros | 31 |
| 22. Garantía, términos y anulaciones | 32 |
| 23. Declaración de conformidad de la CE | 35 |

Content

| | |
|--|----|
| 1. Introduction | 36 |
| 2. Security | 36 |
| 3. Protective equipment | 41 |
| 4. Parts/Components of the E-scooter | 42 |
| 5. Structure | 43 |
| 6. Control Panel | 44 |
| 7. Mobile application | 45 |
| 8. Scooter Assembly and Charger Connection | 46 |
| 9. Learning to drive | 47 |
| 10. Usage Warnings | 49 |
| 11. Folding / Unfolding the E-scooter | 52 |
| 12. Charge the Battery | 52 |
| 13. Tips for Charging the Battery | 53 |
| 14. Scooter Engine | 54 |
| 15. Warnings prior to use | 54 |
| 16. Operations | 55 |
| 17. Brakes | 55 |
| 18. Wheels | 56 |
| 19. General maintenance | 57 |
| 20. Cleaning | 57 |
| 21. Parameters | 58 |
| 22. Warranty, terms and cancellations | 59 |
| 23. EU Declaration of conformity | 62 |

Verzeichnis

| | |
|---|----|
| 1. Einführung | 63 |
| 2. Sicherheit | 63 |
| 3. Schutzausrüstung | 69 |
| 4. Teile/Komponenten des Scooters | 70 |
| 5. Struktur | 71 |
| 6. Systemsteuerung | 72 |
| 7. Mobile App | 73 |
| 8. Montage des Rollers und Anschluss | 74 |
| 9. Ladegerät anschließen / Fahren | 75 |
| 10. Gebrauchswarnungen | 77 |
| 11. Falten/entfalten des Rollers | 80 |
| 12. Lade die Batterie auf | 80 |
| 13. Tipps zum Laden des Akkus | 81 |
| 14. Motor des Rollers | 82 |
| 15. Warnungen vor der Verwendung | 82 |
| 16. Funktionsweise | 83 |
| 17. Bremsen | 84 |
| 18. Rad | 84 |
| 19. Allgemeine Wartung | 85 |
| 20. Reinigung | 85 |
| 21. Parameter | 86 |
| 22. Garantie, Bedingungen und Stornierungen | 87 |
| 23. EU-Konformitätserklärung | 90 |

Contenu

| | |
|--|-----|
| 1. Introduction | 91 |
| 2. Sécurité | 91 |
| 3. Équipe de protection | 96 |
| 4. Pièces/composants de scooter | 97 |
| 5. Structure | 98 |
| 6. Panneau de commande | 99 |
| 7. Application mobile | 100 |
| 8. Assemblage de scooter et port de charge/ Connexion | 101 |
| 9. Conduite | 102 |
| 10. Avertissements d'utilisation | 104 |
| 11. Plier / Déplier le scooter | 106 |
| 12. Charger la batterie | 106 |
| 13. Conseils pour charger la batterie | 107 |
| 14. Moteur de scooter | 108 |
| 15. Avertissements avant utilisation | 108 |
| 16. Fonctionnement | 109 |
| 17. Freins | 110 |
| 18. Roues | 110 |
| 19. Entretien général | 111 |
| 20. Nettoyage | 111 |
| 21. Paramètres | 112 |
| 22. Garantie, conditions et annulations | 113 |
| 23. Déclaration de conformité CE | 116 |

Contenuto

| | |
|---|-----|
| 1. Introduzione | 117 |
| 2. Sicurezza | 117 |
| 3. Attrezzatura di protezione | 122 |
| 4. Parti/Componenti dell'E-scooter | 123 |
| 5. Struttura | 124 |
| 6. Pannello di controllo | 125 |
| 7. App mobili | 126 |
| 8. Montaggio Scooter e Collegamento Caricabatterie | 127 |
| 9. Imparare a guidare | 128 |
| 10. Avvertenze sull'utilizzo | 130 |
| 11. Piegare/Aprire l'E-scooter | 133 |
| 12. Caricare la batteria | 133 |
| 13. Suggerimenti per caricare la batteria | 134 |
| 14. Motore scooter | 135 |
| 15. Avvertenze prima dell'uso | 135 |
| 16. Operazioni | 136 |
| 17. Freni | 137 |
| 18. Ruote | 137 |
| 19. Manutenzione generale | 138 |
| 20. Pulizia | 138 |
| 21. Parametri | 139 |
| 22. Garanzia, termini e annullamenti | 140 |
| 23. Dichiarazione di conformità UE | 143 |

Conteúdo

| | |
|--|-----|
| 1. Introdução | 144 |
| 2. Segurança | 144 |
| 3. Equipamento de proteção | 149 |
| 4. Peças/Componentes da E-scooter | 150 |
| 5. Estrutura | 151 |
| 6. Painel de Controle | 152 |
| 7. Aplicativo Móvel | 153 |
| 8. Montagem da Scooter e Conexão do Carregador | 154 |
| 9. Aprendendo a dirigir | 155 |
| 10. Avisos de uso | 157 |
| 11. Dobrar/Desdobrar a E-scooter | 160 |
| 12. Carregar a bateria | 160 |
| 13. Dicas para carregar a bateria | 161 |
| 14. Motor de Scooter | 162 |
| 15. Advertências antes do uso | 162 |
| 16. Operações | 163 |
| 17. Freios | 164 |
| 18. Rodas | 164 |
| 19. Manutenção geral | 165 |
| 20. Limpeza | 165 |
| 21. Parâmetros | 166 |
| 22. Garantia, prazos e cancelamentos | 167 |
| 23. Declaração de conformidade da UE | 170 |

Introducción

¡IMPORTANTE! Lea atentamente y guarde para referencia futura. El patinete ZWheel es un medio de transporte práctico, eficiente, ecológico y económico que cuenta con un diseño ergonómico y tecnología punta; por otra parte, su liviano diseño y su poderosa batería de litio le proporciona al usuario una experiencia única a la hora de utilizar este modelo. Cuenta con una apariencia aerodinámica, portable, flexible, confortable, segura, fiable y en algún modelo, una excelente amortiguación. Para tener un mejor entendimiento de antedichas características, parámetros técnicos, uso adecuado y mantenimiento, advertencias y servicios post-venta le recomendamos leer con detenimiento la información aquí contenida.

Seguridad

•Le recordamos que este manual contiene información de seguridad importante. Para garantizar su seguridad e integridad como usuario del Patinete eléctrico, Vd. tiene la responsabilidad de leer la información aquí contenida y asegurarse de entender todas las advertencias, avisos, instrucciones y puntos de seguridad.

INCUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA COMPORTAR DAÑOS CORPORALES GRAVES Y EN CASOS EXTREMOS LA MUERTE.

- Bajo ningún concepto se debe permitir que personas embarazadas o con discapacidades usen el patinete.
- ADVERTENCIA Mantenga la cubierta de plástico fuera del alcance de los niños para evitar la asfixia.
- No use el producto bajo la influencia de las drogas o el alcohol.
- No use el producto cuando no ha descansado bien o este somnoliento.
- Este Patinete eléctrico está diseñado para las personas de 15-60 años (varía según las ordenanzas locales, y cualquier menor de 18 debe ser supervisado por un adulto).
- No use el producto si se pesa menos de 20 Kg o excede los 120 kg.
- Las baterías se deben descartar según las normativas de su localidad o en lugares designados por las autoridades correspondientes.

- Cada vez que utilice el patinete asegúrese que los frenos estén funcionando debidamente.
- Asegúrese que durante la carga de las baterías el cargador se encuentre en un área ventilada y de no cubrir las ventilaciones del mismo.
- En caso de cambiar las ruedas, asegúrese que las tuercas de fijación queden debidamente ajustadas.
- Bajo ningún concepto se debe modificar el patinete ni sus componentes eléctricos/electrónicos. De hacerlo, anulará la garantía del patinete y podrían conducir a lesiones corporales graves o la muerte.
- En caso de que el patinete presente fallos, por su seguridad deje de usar el mismo inmediatamente.
- Las imágenes contenidas en el presente manual muestran cómo funciona el patinete y son referenciales.
- Las imágenes contenidas en el presente manual muestran cómo funciona el patinete y son referenciales.
- Cada vez que conduzca el patinete, asegúrese de usar un casco de seguridad homologado.
- ADVERTENCIA:** el conducir un patinete eléctrico puede ser una actividad peligrosa. Existen factores ajenos a la voluntad del fabricante que pueden generar fallos en el producto. Se debe tener presente que el patinete eléctrico está diseñado para acelerar, y que durante la etapa de aceleración se puede perder el control del patinete, sufrir caídas y/o exponerse a situaciones peligrosas que podrían convertirse en accidentes y lesiones. Recuerde que cuando conduce el patinete lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad.
- En este manual aparecen distintas advertencias y avisos acerca de lo que podría llegar a ocurrir si no se inspecciona, mantiene o utiliza el patinete debidamente. Reiteramos que de hacer caso omiso a estas instrucciones podría sufrir accidentes y lesiones.
- Asegúrese que todos los partes/componentes estén debidamente ajustados. De no estarlo puede perder el control del patinete, sufrir caídas y/o exponerse a situaciones peligrosas que podrían convertirse en accidentes y lesiones. Asegúrese que el patinete esté apagado (OFF) antes de montar partes/componentes, reparaciones o mantenimiento preventivo.

- JAMÁS conecte el cargador a una toma de corriente que esté húmeda o mojada. Asegúrese de usar el voltaje adecuado. Mientras esté cargando la batería, asegúrese de mantener el mismo, alejado de niños, mascotas y productos inflamables.
- Evite almacenar el patinete en lugares expuestos al sol, incluyendo dentro del maletero del coche ya que el exceso de temperatura podría calentar/congelar la batería ($50^{\circ}\text{C} >$ o $-20^{\circ}\text{C} >$) y disminuir la vida útil o dañar permanentemente la misma.
- De haber alguna fuga en las baterías, no use el patinete ni manipule las baterías y llame al Servicio Técnico. También si se observa recalentamiento, emanación de vapores o cualquier otra anomalía.
- Bajo ningún concepto abra o perfora la batería.
- La pantalla del patinete cuenta con un indicador de carga de batería. En caso de almacenar la batería totalmente cargada y dependiendo del lugar dónde se almacene, el período en la modalidad “Stand By” podría ser de 120 a 180 días; en el caso que la batería esté cargada parcialmente cargada y dependiendo del lugar dónde se almacene, el período en la modalidad “Stand By” podría ser de 30 a 60 días.
- Bajo ningún concepto permita que la batería se descargue en su totalidad ya que se podría dañar permanentemente.
- Antes de usar el patinete por primera vez se recomienda practicar en áreas libres de riesgos y obstáculos (se recomienda un espacio de 10x10m). Cuando se empieza a usar el patinete en lugares públicos, se aconseja conducir con precaución, evitando obstáculos que podrían hacerle perder el equilibrio o girar abruptamente y perder el control. Asegúrese de estar alerta de sus alrededores, peatones, ciclistas, patinadores, niños, mascotas, etc. y respetar el espacio y propiedad de otros usuarios de la vía pública. En caso de circular en áreas congestionadas asegúrese de hacerlo a baja velocidad (entre 3 y 6 km/h). El tráfico en la ciudad tiene muchos obstáculos para cruzar, como bordillos o escalones. Se recomienda evitar los saltos de obstáculos. Es importante anticipar y adaptar su trayectoria y velocidad a las de un peatón antes de cruzar estos obstáculos. También se recomienda salir del vehículo cuando estos obstáculos se vuelvan peligrosos por su forma, altura o deslizamiento.
- Tómese el tiempo para aprender los conceptos básicos de la práctica para evitar cualquier accidente grave que pueda ocurrir en

los primeros meses.

- Evite las áreas de alto tráfico o las áreas superpobladas.
- En cualquier caso, anticipe tu trayectoria y tu velocidad respetando el código de la vía, el código de la acera y los más vulnerables.
- Notifique su presencia cuando se acerque a un peatón o ciclista cuando no lo vean ni lo escuchen.
- Cruza los pasajes protegidos mientras caminas.
- En todos los casos, cuídate a ti mismo y a los demás.
- Acérquese a su vendedor para que pueda derivarlo a una organización de capacitación adecuada.
- Este vehículo no está diseñado para uso acrobático.
- Asegúrese de mantener las ruedas debidamente infladas y revisar las mismas al menos dos veces/mes. Si por algún motivo se necesita reparar/reemplazar cualquiera de los neumáticos, póngase en contacto con Servicio Técnico o también puede llevar el patinete a cualquier taller de bicicletas.
- Asegúrese de mantener las ruedas debidamente infladas y revisar las mismas al menos dos veces/mes. Si por algún motivo se necesita reparar/reemplazar cualquiera de los neumáticos, póngase en contacto con Servicio Técnico o también puede llevar el patinete a cualquier taller de bicicletas.
- Aquellos usuarios que no quedan cómodamente en el Patinete eléctrico no deben usarlo.
- Bajo ningún concepto se deben tocar los frenos y/o motor del Patinete eléctrico mientras esté en uso o inmediatamente después de haberlo usado ya que sus componentes podrían estar muy calientes.
- Asegúrese de mantener el Patinete eléctrico fuera del alcance de niños pequeños.
- Asegúrese de guardar las instrucciones impresas para futuras referencias y de leerlas detenidamente antes de su uso. •Recuerde que el patinete eléctrico debe ser usado únicamente por personas aptas y que se sientan cómodas con el mismo.
- Evite las áreas de alto tráfico o sobre las áreas llenas de gente.
- Antes de usar el Patinete eléctrico en vías públicas, asegúrese de observar y cumplir con las normativas establecidas por su comunidad.

- El control de velocidad del Patinete eléctrico sólo se debe usar en entornos seguros, al aire libre y libre de obstáculos. Es importante tener presente que el Patinete eléctrico no está diseñado para conducción temeraria ni para hacer saltos, derrapes o piruetas. Se debe tener presente que el uso inadecuado y temerario, podría producir pérdida el control y sufrir lesiones.
- No conduzca con mal tiempo: nieve, lluvia, granizo o en las carreteras heladas, lisas o con calor extremo.
- La Empresa no se hará responsable por daños directos e indirectos a cualquier tipo de propiedad, daños personales o a terceros, litigio jurídico ni cualquier siniestro por incumplimiento de las instrucciones aquí contenidas.
- Mantenga ambas manos firmemente en el manillar. Bajo ningún concepto conduzca el Patinete eléctrico con una mano.
- No gire el manillar bruscamente, especialmente a altas velocidades.
- El Patinete eléctrico está diseñado para un solo usuario y bajo ningún concepto se pueden llevar pasajeros.
- Bajo ningún concepto use el Patinete eléctrico para subir/bajar escaleras o cerca de charcos o piscinas.
- Mantenga sus dedos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles del Patinete eléctrico, tales como: transmisión, motor, sistema de dirección y cualquier otra parte móvil.
- El patinete eléctrico está diseñado para utilizar en las superficies de planas, limpias, secas, niveladas, bajo ningún concepto se debe usar el Patinete eléctrico en superficies con obstáculos o resbaladizas. Bajo ningún concepto se debe usar el Patinete eléctrico en césped o superficies embarradas.
- Bajo ningún concepto use el Patinete eléctrico en espacios confinados, sobre superficies alfombradas o resbaladizas.
- Bajo ningún concepto preste el Patinete eléctrico a otras personas ya que podrían no estar familiarizadas con el mismo y correrán el riesgo de sufrir lesiones. De prestar el Patinete eléctrico a otras personas asegúrese de explicarles cómo funciona y que utilicen equipo de protección.
- Antes de usar el Patinete eléctrico, asegúrese que el freno esté funcionando debidamente y que todos sus componentes estén debidamente ajustados.

- La pata de cabre (caballete) de estacionamiento deberá activarse cuando el vehículo no esté en uso.
- No se deben utilizar accesorios ni elementos adicionales que no estén aprobados por el fabricante.
- Se deben usar zapatos para conducir el patinete eléctrico.
- ¡ADVERTENCIA! Como con cualquier componente mecánico, un vehículo está sujeto a grandes tensiones y desgaste. Los diversos materiales y componentes pueden reaccionar de manera diferente al desgaste o la fatiga. Si se ha excedido la vida útil esperada de un componente, puede romperse repentinamente y, por lo tanto, correr el riesgo de causar lesiones al usuario. Las grietas, rayones y decoloración en las áreas sujetas a grandes tensiones indican que el componente ha excedido su vida útil y debe ser reemplazado.
- Controle periódicamente el apriete de los distintos elementos atornillados, en particular los ejes de las ruedas, el sistema de plegado, el sistema de dirección y el eje del freno.
- Elimine los bordes afilados causados por el uso.
- No modifique ni transforme el vehículo, incluidos el tubo y el manguito de dirección, la potencia, el mecanismo de plegado y el freno trasero.
- Todos los componentes del Patinete eléctrico se deben mantener y reparar conforme a las especificaciones establecidas por el fabricante. Todas las reparaciones y cambio de repuestos se deben llevar a cabo en talleres debidamente autorizados.

Equipo De Protección

Le recordamos que debe usar equipo de protección adecuado, tales como:


- ✔ Casco de protección homologado (según las normativas locales establecidas por su comunidad).
- ✔ Rodilleras, coderas y muñequeras de patinaje.
- ✔ Pantalones y camisas de manga larga.
- ✔ Guantes.
- ✔ Zapatillas con suela de goma y cordones cortos. Bajo ningún concepto se debe usar el patinete descalzo o con sandalias. Use cordones cortos y evite que los mismos se traben en las ruedas o sistema moto-propulsor.

Asegúrese de llevar ropa cómoda. Sobre todo es importante que tus zapatos sean cerrados y planos. No lleve ropa muy holgada y larga que pueda introducirse en las ruedas o engancharse en el producto.

Partes/Componentes

Contenido en la caja del patinete:



1.El patinete y la instrucción de operación.



2.Accesorios:

1 x Cargador de la batería


1 x Llave Hexagonal (Allen)




4 x Tornillos del manillar

Antes de tirar la caja. Comprueba que el contenido de su producto esté completo.

Estructura



Panel De Control




Botón de encendido

Mantenga presionado 3 segundos para encender. Mantenga pulsado 3 segundos para apagar. Con el patinete encendido, si desea encender/apagar la luz delantera, precione brevemente el botón de encendido.



Velocímetro

Indica la velocidad de desplazamiento; El modo de crucero se puede activar o desactivar a través de la aplicación Bluetooth. Haga doble clic seguidas en el botón de encendido para cambiar el modo de la velocidad:

-  la velocidad máxima 6km/h.
- ECO** la velocidad máxima 10km/h.
- D** la velocidad máxima 20km/h.
- S** la velocidad máxima 25km/h.



Nivel de la batería

El indicador de nivel de la batería cuenta con cinco (5) rayas que se iluminarán. Cinco rayas encendidas representan una carga entre 100 y 86%, cuatro rayas entre 85 y 71%. Cuando la batería se quede sin carga, una raya encendida, advertencia roja y el scooter se detiene naturalmente debido a la inercia, tendrás que cargarlo pronto, ya que no se recomienda agotar la batería. Asegúrese de cargar la batería antes de usar el patinete.



Presione tres veces seguidas el botón de encendido para cambiar entre unidades métricas e imperiales.

Aplicación ZWHEEL

La aplicación móvil de "ZWHEEL" está disponible a descargar en la APP STORE de IOS o GOOGLE PLAY de Android, y necesita conectarla con el patinete eléctrico a través de bluetooth. Puede ver la información detallada del scooter a través de la aplicación, configurar los parámetros y también admitir la función de actualización del firmware.



The screenshot displays the ZWHEEL mobile application interface, divided into three main sections: the main dashboard, the Information page, and the Settings page.

Main Dashboard: The top left shows the device ID "ZWHEEL_220949". The central display shows a speedometer reading of "0.0 km/h". Below this, there are several widgets: a Battery widget showing 75% charge, an Information widget showing "43.3km Estimated remaining mileage" with sub-readings for Trip (0.0km), ODO (31.8km), and Temperature (27.5°C), and a Mode Control widget with buttons for Mode (Comfort), Lock (Off), Light (Off), and Cruise (On).


Information Page: This page provides detailed scooter statistics:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Estimated remaining mileage | 43.3km |
| Mileage for this journey | 0.0km |
| Total mileage | 31.8km |
| Scooter temperature | 28.2°C |
| Total driving time | 3h 22m 39s |
| Percentage of electricity | 75% |
| Battery capacity | 15Ah |
| Current | 0.0A |
| Voltage | 38.2V |
| Power | 1.1W |
| Error code | 0 |
| Warning code | 0 |
| Electronic control version | 82.3.3 (0610016c) |
| Bluetooth version | 9.2.0 (007f) |
| App version number | 1.0.0 |
| Firmware upgrade | > |


Settings Page: This page allows for configuration of various scooter parameters:

- Unit: KPH (checked)
- Cruise control: (checked)
- Cruise control speed: 25km/h (with a slider)
- Battery capacity: 15Ah (with a note: "Please choose the matching battery capacity, the battery capacity depends on the size of the remaining mileage statistics.")
- Mode: Comfort (with a dropdown arrow)
- Speed limit value: 25km/h (with a slider)
- Zero start: (checked)


Ensamblaje del Patinete y Conexión




Fije el vástago del manillar en posición vertical y despliegue el caballete.



Fije el manillar al tubo del vástago y asegúrese que quede debidamente ajustado.




Use la llave hexagonal para fijar los tornillos del manillar.





Una vez que el manillar se encuentre debidamente montado y ajustado, proceda a encender el patinete.

Conectar Cargador




- Cuando el LED del cargador cambie de rojo a verde, el patinete estará completamente cargado.
- El cargador se detendrá automáticamente.
- No conectes el cargador si el puerto o el cable de carga están mojados.
- Mantenga el puerto de carga cerrado cuando no esté cargando.
- No debe dejarse enchufado al cargador, durante más de 24 horas.

Conducción




1. Cuando use el patinete asegúrese de usar un equipo de protección apropiado. Recuerde que cuando conduce el patinete lo hace bajo su responsabilidad.


2. Encienda el patinete y verifique el indicador de nivel de la batería, los neumáticos y los frenos.




3. Incorpore un pie sobre la plataforma e impúlsate con el otro.



4. Una vez que el patinete se empiece a deslizar, incorpore el otro pie sobre la plataforma y presione el botón acelerador.



5. Al dejar de presionar el botón acelerador el patinete desacelerará y de ser necesario, use el freno. La distancia de frenado se ampliará durante la lluvia.




6. Equilíbrese hasta encontrar la postura correcta para desplazarse con el patinete.


Advertencias



No use el patinete mientras llueva.




No conduzca sobre resaltos, umbrales u otros topes a alta velocidad.



Tenga cuidado con los objetos horizontales, tales como marcos de puertas.



No acelera en las pendientes.



No presione el botón acelerador mientras esté caminando.



Evite obstáculos.


Advertencias




NO transporte objetos pesados.



Bajo ningún concepto se debe conducir el patinete con un pie fuera.




Circule con PRECAUCIÓN



BAJO NINGÚN CONCEPTO efectúe giros a alta velocidad.




EVITE charcos con más de 2 cm de profundidad.



BAJO NINGÚN CONCEPTO lleve pasajeros.


Advertencias



JAMÁS toque los discos de los frenos ya que los mismos podrían estar calientes.




Bajo ningún concepto suelte el manillar. Las manos deben permanecer en el mismo.




Bajo ningún concepto se deben subir/bajar escalones o cualquier otro obstáculo.



No use el teléfono móvil ni lleve auriculares puestos al utilizar el patinete.





NO se apoye en el guardabarros trasero.





Baje el pie de apoyo al estacionar

Plegado/ Desplegado



- PLEGADO - Primero, asegúrese que el patinete esté apagado, Suba el pasador y extraiga el hebilla del bloqueo, lleve la palanca del mecanismo plegado hacia atrás hasta que encaje en la ranura superior.
- Una vez plegado, podrá llevar y sostener el patinete usando el vástago del mismo o como asa.



Carga la batería

| | |
|------|---|
| NOTA | Cuando el patinete está conectado al cargador, no se puede encender. Debe desconectarse de que se pueda encenderse. |
|------|---|

Método de carga:

Paso 1: primero conecte el cargador a la toma de corriente y luego

Paso 2: se encenderá una señal luminosa roja indicando que la batería se está cargando (asegúrese que la conexión no esté húmeda ni mojada).

Paso 3: una vez cargada la batería se encenderá una señal luminosa

verde pasando a una posición “Stand By” y este estado no producirá daño alguno a la batería y no será necesario cargar la misma.

Paso 4: cuando desconecte el cargador del puerto de carga, asegúrese de colocar la tapa a prueba de polvo.

Consejos para cargar la batería

- No cargue la batería cuando el patinete electrico está encendido o en uso.
- Cuando se utilice el patinete por primera vez, asegúrese de cargar la batería al menos durante cinco (5) horas. Los tiempos de carga podrían oscilar entre cinco (5) y diez (10) horas. El proceso de carga es automático y de ser posible se recomienda cargar las baterías diariamente.
- Para maximizar la vida útil de la batería, asegúrese de cargar la misma en su totalidad al menos una vez al mes o dos días después de haber utilizado el patinete. Asegúrese de cargar la batería a una temperatura ambiente.
- Si no va a usar el patinete durante mucho tiempo, tiene que guárdelo con aproximadamente el 50% de la batería restante.
- De no observar los ciclos de carga establecidos se podría averiar la batería.
- Asegúrese de usar Baterías, cargadores y cables originales suministrados por el fabricante. De no usar los accesorios indicados se correrá el riesgo de dañar la batería permanentemente y también anular la garantía. Use una toma de corriente adecuada. •Asegúrese de efectuar la carga en un entorno con ventilación. Bajo ningún concepto se debe permitir que los componentes de carga entren en contacto con el agua ya que podrían generar descargas de corriente. JAMÁS toque los componentes de carga con las manos húmedas/mojadas. En caso de detectar algún fallo durante la carga, desconecte el cargador. Evite el contacto con metales u otros cables.
- No se recomienda cargar inmediatamente después de usar el patinete, espere 1-2 horas antes de cargar.
- Cuando el patinete está cargado, desconecte el cargador. No lo dejes más tiempo del necesario.
- Cuando desconecte el cargador, asegúrese de hacerlo por la toma de corriente y no tirando del cable. Evite que los componentes de

carga estén expuestos a superficies calientes u objetos afilados. Se recomienda efectuar inspecciones visuales frecuentes tanto del cargador como de los cables.

- Asegúrese de apagar el vehículo durante la carga o en un determinado modo no operativo.
- En caso de que el cargador o cables tengan daños visibles, no los use y reemplace los mismos por componentes originales.
- La temperatura externa podría afectar el desempeño y recorrido del patinete.
- Bajo ningún concepto se debe reparar la batería, el cargador y/o cables. De tener algún problema con estos componentes, llame a Servicio Técnico.

NOTA

Si la batería no se carga en su totalidad estando en la modalidad de carga durante diez (10) horas o más se recomienda llamar a servicio técnico, especialmente si la batería se empieza a calentar o presenta otro tipo de desperfecto/avería.

Motor

- El patinete cuenta con un moderno, potente y eficiente motor eléctrico sin escobillas de baja velocidad y alta potencia. De usar el patinete con prudencia, obtendrá un mayor alcance.
- El motor del patinete no requiere de mantenimiento, siempre y cuando se use en condiciones normales y prudentes.
- Si el motor del patinete detecta una carga muy pesada en subida, este se desconectará y tendrá que reiniciar el patinete. La finalidad de este mecanismo es evitar daños permanentes al motor o controlador electrónico.
- Asegúrese que la batería cuente con suficiente carga.

Antes de usar el patinete

- Antes de conducir el patinete se debe tener presente que el uso inadecuado y temerario del mismo, podría producir pérdida del control y por esto le recomendamos leer los siguientes puntos: •Es de suma importancia revisar que las partes y componentes del patinete estén debidamente ajustados e instalados.

- Asegúrese que los frenos estén en buen estado y funcionando adecuadamente.
- Asegúrese que el mecanismo pliegue esté debidamente fijado.
- Asegúrese que la batería cuente con suficiente carga.
- Si alguna parte y/o componente no está ajustada, asegúrese de ajustar.
- Asegúrese de usar el patinete en espacios abiertos, bien sea en áreas al aire libre o cubiertas.
- Debe ser consciente de su entorno. Asegúrese de no distraerse, bien sea por vehículos, peatones, bicicletas u obstáculos.
- Se recomienda usar el patinete junto a otra persona con experiencia, que esté familiarizada con la conducción del patinete y las instrucciones (Manual del usuario).
- Se deben evitar superficies con arena, resbaladizas y/o mojadas.
- Asegúrese de usar casco y equipo de protección personal (guantes, rodilleras, coderas, etc.).

NOTA

Los entornos húmedos dificultarán la acción de frenado y se recomienda secar la superficie del disco de freno. Se deben evitar condiciones adversas, tales como lluvia, nieve, hielo. De usar el patinete en cualquier tipo de entorno, revise los frenos frecuentemente.

Funcionamiento del patinete

- Al encender el patinete se iluminará la pantalla indicando que el mismo está encendido. Luego verifique las modalidades de conducción, las cuales regulan la velocidad.
- Al encender el patinete se iluminará la pantalla indicando que el mismo está encendido. Luego verifique las modalidades de conducción, las cuales regulan la velocidad.


Frenos

En caso de que el freno esté demasiado ajustado o tenga juego, utilice una llave hexagonal M5 para realizar los ajustes correspondientes y hacer retroceder todo lo posible hacia adentro los pistones, teniendo cuidado de no doblarlos. No empuje los

pistones con una herramienta afilada, dado que podría dañarlos y generar daños mayores. Enos se endurece. Retire los separadores de las pastillas y compruebe que no hay interferencia entre el disco y la pinza. Una vez realizado este trabajo no se debería escuchar chirrido alguno.

Luego gire el tornillo de derecha a izquierda, manteniendo la palanca de freno presionada.


Apriete la palanca de freno varias veces para comprobar que el funcionamiento de frenos se endurece. Retire los separadores de las pastillas y compruebe que no hay interferencia entre el disco y la pinza. Una vez realizado este trabajo no se debería escuchar c hirrido alguno.



Ruedas

Asegúrese que las ruedas estén debidamente infladas. Estas se pueden inflar con una bomba de bicicleta. Una vez infladas las mismas asegúrese de poner las tapas de las válvulas.

Extraiga el eje del pasador, extraiga el gancho del dispositivo de bloqueo y empuje la hebilla de fijación inferior hacia atrás para desenganchar el gancho de la ranura inferior hasta que encaje en la ranura superior.



Mantenimiento general del patinete

- Cuando cambie de modalidad de velocidad, asegúrese de hacerlo con cuidado – no bruscamente.
- Bajo ningún concepto lave el patinete con manguera o bombas de alta presión ya que podría mojar y dañar sus componentes eléctricos /electrónicos.
- Cuando aparque el patinete, asegúrese de apagar el mismo. NO lo deje encendido.
- Si tiene previsto circular en superficies irregulares, cambie las ruedas por ruedas todoterreno.
- Las pastillas de los frenos de disco se deben cambiar cuando les quede un 1/3, empiezan a rechinar o tengan poca acción de frenado.
- Asegúrese de mantener el disco de freno libre de impurezas o cualquier otro elemento extraño.
- Asegúrese que el componente de freno eléctrico esté debidamente ajustado y conectado. De ser necesario efectúe los ajustes necesarios.
- las tuercas de autoapriete, así como las demás fijaciones de autoapriete, pueden perder su eficacia y es posible que sea necesario volver a apretarlas.
- Asegúrese de inspeccionar el patinete periódicamente y hacer los ajustes necesarios. Este tipo de inspección/mantenimiento se lleva a cabo – generalmente – cada seis (6) meses.

Limpieza

- Antes de limpiar el patinete, asegúrese que la misma se encuentre apagada y que el cargador no esté conectado al puerto de carga. Mientras limpia el patinete, evite mojar el puerto de carga.
- Bajo ningún concepto se debe sumergir el patinete. De hacerlo, el patinete se dañará permanentemente.

Parámetros

| ZLION X-00 | Dimensiones | Observaciones | |
|--|--|---|-----|
| Dimensiones | Desplegado | 1120×440×1150 mm | |
| | Plegado | 1170×245×530 mm | |
| Peso | | 13.10 kg | |
| Carga máxima | | 120 kg | |
| Edades | Edad recomendada | 15+ | |
| (varía según las ordenanzas locales, y cualquier menor de 18 debe ser supervisado por un adulto) | | | |
| Estatura permitida | | Entre 120 y 200 cm | |
| Parámetros principales | Velocidad máxima | 25 km/h | |
| | Alcance | Hasta 25 km* | |
| | Ángulo máximo permitido | Pendientes de 10° | |
| | Tipo de superficie | Caminos de tierra planos (baches no mayores de 2 cm y ranuras no mayores de 3 cm) | |
| | Temperaturas de funcionamiento | Entre -10 y 40°C | |
| | Temperaturas de funcionamiento | Entre -20 y 45°C | |
| | Nivel de protección | IPX4 | |
| | Nivel de presión acústica en los puestos de trabajo | 65dB | |
| | las vibraciones que la máquina transmita al sistema manobrazo o a todo el cuerpo | N/A | |
| | Sistema inteligente de gestión de batería | Anomalías por temperatura, cortocircuitos, picos/bajas de voltaje, sobrecargas, protección redundante | |
| | Parámetros de la batería | Tensión nominal | 36V |
| | | Tensión de entrada máxima | 42V |
| Capacidad nominal | | 281Wh | |
| Potencia nominal | | 350W | |
| Potencia máxima | | 700W | |
| Parámetros del motor | Voltaje nominal de entrada (VAC) | 110-240V | |
| | Voltaje nominal de salida (VDC) | 42V | |
| | Corriente nominal | 1.5A | |
| | Tiempo de carga | 5-6 horas (aprox.) | |

*Dependerá de las condiciones de peso, velocidad, tipo de vía y demás factores externos

Términos y Condiciones y Reclamaciones

Garantía

La duración y las condiciones relacionadas con las garantías legales están previstas en las respectivas leyes locales. Salvo que lo prohíban las leyes o lo prometa el fabricante, los servicios posventa se limitarán al país o región de la compra original. Bajo la garantía del consumidor, en la máxima medida establecida por la ley, repararemos, reemplazaremos o reembolsaremos su producto, a nuestra discreción. No se garantiza el desgaste normal, la fuerza mayor, el abuso o los daños causados por negligencia o culpa del usuario.

Embalaje

La devolución debe realizarse en el embalaje original. El envío de productos en otro tipo de embalaje que no sea el original puede afectar su funcionamiento.

Ticket de compra o factura

Debe presentarse sellado o con alguna identificación del centro en el que se adquirió el producto.

Identificación de la mercancía

La mercancía debe ir perfectamente identificada con el número que asigna el Servicio Técnico cuando se contacta con él para gestionar la garantía (En el caso que se haya asignado). En el caso de no aparecer dicho número ni información que permita identificar el propietario y pedido del material el Servicio técnico no se hace responsable de la posible pérdida del patinete eléctrico.

Descripción del Problema

Es obligatorio rellenar el campo indicado en “Descripción de incidencia” con una explicación lo más detallada posible del problema que presenta el producto, así se facilitarán el diagnóstico y la posterior reparación.

Formulario

Todos los campos del formulario en los que aparezca el asterisco son de carácter obligatorio y esta acción debe realizarse correctamente.

Estado del Embalaje

Si la caja llega con daños evidentes, no se atiende la garantía. Aconsejamos realizar fotografías antes de la recogida de la misma para posterior reclamación a la empresa de transporte.

Reseteo del patinete eléctrico

Una vez recibido el producto se deberá resetear conforme indica el manual y, si vuelve a su funcionamiento original, el cliente deberá abonar el gasto de transporte más un gasto por el tiempo de trabajo empleado por el técnico.

Síntomas de mal Uso

Si el producto presenta síntomas claros de mal uso, el cliente deberá abonar el gasto por el transporte más un gasto por el trabajo técnico realizado. El producto se enviará una vez que se reciba la transferencia. Si el cliente lo solicita, se hará presupuesto de reparación.

Mal uso del producto

Si al recibir el producto detectamos síntomas claros de un mal uso del producto, el cliente deberá abonar los gastos de transporte generados más el trabajo técnico. El producto será enviado bajo previo pago del cliente.

BATERÍA

La batería tiene una duración limitada en cuanto a ciclos de carga. Hay que tener en cuenta que a esta le puede afectar la temperatura de almacenamiento y la humedad de la zona. Por ello, los problemas de la batería provocados por desgaste, sulfatación y daños físicos no entraría en la categoría de defectos de fabricación, por lo que la garantía no lo cubriría.

Anulaciones de garantía

Las anulaciones de garantía se aplicarán al detectar los siguientes supuestos:

1. Reparación no autorizada, mal uso, colisión, negligencia, abuso, accidente, alteración uso indebido de accesorios que no sean del producto o rotura, etiqueta de garantía alterada.

2. No atender a las recomendaciones e instrucciones de uso.

3. Cuando la información original de la factura tenga signos de haber sido alterada.

4. Cuando la información original de la factura tenga signos de haber sido alterada.

5. El producto haya sido modificado o reparado por personas no autorizadas.

6. Derivado del uso del producto, muestre desgaste propio del uso del mismo.

7. No conservar la factura original de compra o información del pedido realizado.

8. Rotura de cualquier pieza del producto.

9. Piezas en mal estado.

10. Sello de seguridad de garantía presente una manipulación o estén retirados del lugar correspondiente.

11. El período de garantía haya llegado a su fin.

12. Daños por causas mayores.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE**Equipo**

Producto: Patinete eléctrico

Modelo: ZLION X-00

Número de SKU: PZ0003/PZ0040/PZ0041/PZ0042

Número de serie: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 (X1=Fabricante, X2 X3=Tipo, X4=Diseño, X5= Tipo de Neumático, X6=Tamaño de Neumático, X7=Motor, X8=Batería, X9=Año, X10=Mes, X11 X12 X13 X14 0001-9999 Número irregular que identifica cada producto.)

ZAMELUX GREEN S.L.

Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona España Fabricado en China

Declara que el objeto descrito anteriormente es conforme con las siguientes legislaciones de armonización de la Unión pertinentes /: EMC Directive (2014/30/EU), LVD Directive (2014/35/EU), RED Directive (2014/53/EU), MD Machinery (2006/42/EC)

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad: EN55032:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-2:2013; EN55014-1:2017; EN550141:2006+A1:2009+A2:2011; EN61000-4-2:2009; EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010; EN61000-4-4:2012; EN61000-4-5:2014+A1:2017; EN61000-4-6:2014; EN61000-4-8:2010; EN61000-4- :2004+A1:2017; EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A13:2008+A14:2010; EN62476; EN300328; EN55032:2015

Firmado por y en nombre de: ZAMELUX GREEN, S.L.

Lugar y fecha de emisión: Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Firma:

Nombre, cargo: Luna ZHANG / Gerente general



Introduction

IMPORTANT! Please read carefully and save for future reference. The ZWheel e-scooter is a practical, efficient, ecological and economical means of transport that has an ergonomic design and cutting-edge technology; On the other hand, its lightweight design and its powerful lithium battery provide the user with a unique experience when using this model. It has an aerodynamic appearance, portable, flexible, comfortable, safe, reliable and, in some models, excellent cushioning. To have a better understanding of the aforementioned characteristics, technical parameters, proper use and maintenance, warnings and after-sales services, we recommend that you carefully read the information contained herein.

Security

•We remind you that this manual contains important safety information. To guarantee your safety and integrity as a user of the Electric Scooter, you have the responsibility to read the information contained herein and make sure you understand all warnings, notices, instructions and safety points.

FAILURE TO FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS BODILY INJURY AND IN EXTREME CASES, DEATH.

- Under no circumstances should pregnant or disabled people be allowed to use the scooter.
- WARNING** Keep the plastic cover out of the reach of children to prevent suffocation.
- Do not use the product under the influence of drugs or alcohol.
- Do not use the product when you are not well rested or sleepy.
- This electric scooter is designed for people between 15-60 years old (varies by local ordinances, and anyone under 18 must be supervised by an adult).
- Do not use the product if you weigh less than 20 kg or exceed 120 kg.
- Batteries should be disposed of according to your local regulations or in places designated by the corresponding authorities.

- Every time you use the scooter, make sure the brakes are working properly.
- Make sure that the charger is in a ventilated area while charging the batteries and that you do not cover the charger vents.
- In case of changing the wheels, make sure that the fixing nuts are properly tightened.
- Under no circumstances should the scooter or its electrical/electronic components be modified. Doing so will void the scooter warranty and could lead to serious bodily injury or death.
- In the event that the scooter fails, for your safety stop using it immediately.
- The images contained in this manual show how the scooter works and are for reference.
- The configuration and update of this scooter model may be subject to change without prior notice.
- Every time you ride the scooter, make sure you wear an approved safety helmet.
- WARNING:** Riding an electric scooter can be a dangerous activity. There are factors beyond the control of the manufacturer that can cause failures in the product. It must be borne in mind that the electric scooter is designed to accelerate, and that during the acceleration stage you may lose control of the scooter, suffer falls and/or be exposed to dangerous situations that could lead to accidents and injuries. Remember that when you ride the scooter you do so at your own risk and responsibility.
- Throughout this manual there are various warnings and notices about what could happen if the scooter is not inspected, maintained or used properly. We reiterate that ignoring these instructions could result in accidents and injuries.
- Make sure all parts/components are properly tightened. Otherwise, you may lose control of the scooter, suffer falls and/or be exposed to dangerous situations that could lead to accidents and injuries. Make sure the scooter is turned OFF before assembling parts/components, repairs or preventive maintenance.

- NEVER plug the charger into an outlet that is damp or wet. Be sure to use the proper voltage. While charging the battery, be sure to keep it away from children, pets, and flammable products.
- Avoid storing the scooter in places exposed to the sun, including inside the trunk of the car, since excess temperature could heat/ freeze the battery ($50^{\circ}\text{C} >$ or $-20^{\circ}\text{C} >$) and decrease its useful life or permanently damage it.
- If there is any leakage in the batteries, do not use the scooter or handle the batteries and call the Technical Service. Also if overheating, vapor emission or any other anomaly is observed.
- Under no circumstances open or pierce the battery.
- The screen of the scooter has a battery charge indicator. In case of storing the fully charged battery and depending on the place where it is stored, the period in “Stand By” mode could be from 120 to 180 days; In the event that the battery is partially charged and depending on where it is stored, the period in “Stand By” mode could be from 30 to 60 days.
- Under no circumstances allow the battery to become completely discharged as this could permanently damage it.
- Before using the scooter for the first time, it is recommended to practice in areas free of risks and obstacles (a space of 10x10m is recommended). When you start using the scooter in public places, it is advised to drive with caution, avoiding obstacles that could make you lose your balance or turn abruptly and lose control. Be sure to be aware of your surroundings, pedestrians, bicyclists, skaters, children, pets, etc. and respect the space and property of other road users. In case of driving in congested areas make sure to do it at low speed (between 3 and 6 km/h). Traffic in the city has many obstacles to cross, such as curbs or steps. Avoid jumping over obstacles. It is important to anticipate and adapt your path and speed to that of a pedestrian before crossing these obstacles. It is also recommended to get out of the vehicle when these obstacles become dangerous due to their shape, height or slippage.
- Take the time to learn the basics of the practice to avoid any serious accidents that may occur in the first few months.

- Avoid high traffic areas or overcrowded areas.
- In any case, anticipate your path and your speed respecting the road code, the sidewalk code and the most vulnerable.
- Notify your presence when approaching a pedestrian or bicyclist when they can't be seen or heard.
- Cross the protected passages as you walk.
- In all cases, take care of yourself and others.
- Reach out to your vendor so they can refer you to an appropriate training organization.
- This vehicle is not intended for acrobatic use.
- Be sure to keep your tires properly inflated and check them at least twice a month. If any of the tires need to be repaired/replaced for any reason, please contact Technical Service or you can also take the scooter to any bike shop.
- For your safety, we ask you to review this information periodically and ensure the preventive maintenance of your Electric Scooter.
- Those users who do not fit comfortably on the electric scooter should not use it.
- Under no circumstances should the brakes and/or motor of the electric scooter be touched while it is in use or immediately after use, as its components could be very hot.
- Make sure to keep the electric scooter out of the reach of small children.
- Be sure to save the printed instructions for future reference and read them carefully before use.
- Remember that the electric scooter should only be used by fit people who feel comfortable with it.
- Avoid high traffic areas or over crowded areas.
- Before using the Electric Scooter on public roads, make sure to observe and comply with the regulations established by your community.
- The speed control of the Electric Scooter should only be used in safe environments, outdoors and free of obstacles. It is important to keep in mind that the Electric Scooter is not designed for reckless driving or for making jumps, skids or pirouettes. It should be noted that improper and reckless use could result in loss of control and injury.

- Do not drive in bad weather: snow, rain, hail or on icy, smooth roads or in extreme heat.
- The Company will not be responsible for direct and indirect damage to any type of property, personal injury or damage to third parties, legal litigation or any loss due to non-compliance with the instructions contained herein.
- Keep both hands firmly on the handlebars. Under no circumstances drive the electric scooter with one hand.
- Do not turn the handlebars sharply, especially at high speeds.
- The electric scooter is designed for a single user and under no circumstances can passengers be carried.
- Under no circumstances use the Electric Scooter to go up/down stairs or near puddles or swimming pools.
- Keep your fingers and other body parts away from the moving parts of the Electric Scooter, such as: transmission, motor, steering system and any other moving parts.
- The electric scooter is designed to be used on flat, clean, dry, level surfaces, under no circumstances should the electric scooter be used on surfaces with obstacles or slippery. Under no circumstances should the Electric Scooter be used on grass or muddy surfaces.
- Under no circumstances use the Electric Scooter in confined spaces, on carpeted or slippery surfaces.
- Under no circumstances lend the Electric Scooter to other people as they may not be familiar with it and will run the risk of injury. If you lend the Electric Scooter to other people, make sure you explain to them how it works and that they use protective equipment.
- Before using the Electric Scooter, make sure that the brake is working properly and that all its components are properly adjusted.
- The parking jack stand should be activated when the vehicle is not in use.
- Any load attached to the handlebars will affect the stability of the scooter.
- Accessories or additional elements that are not approved by the manufacturer must not be used.
- Shoes must be worn to drive the electric scooter.

•**WARNING!** As with any mechanical component, a vehicle is subject to great stress and wear. Various materials and components can react differently to wear or fatigue. If the expected life of a component has been exceeded, it may suddenly break and therefore risk injury to the user. Cracks, scratches, and discoloration in high-stress areas indicate that the component has exceeded its useful life and should be replaced.

•Periodically check the tightness of the various bolted elements, in particular the wheel axles, the folding system, the steering system and the brake axle.

•Eliminate any sharp edges caused by use.

•Do not modify or transform the vehicle, including the steering tube and hose, stem, folding mechanism and rear brake.

•All components of the Electric Scooter must be maintained and repaired in accordance with the specifications established by the manufacturer. All repairs and replacement of spare parts must be carried out in duly authorized workshops.

Protective Equipment

We remind you to wear appropriate protective equipment, such as:

✔ Approved protective helmet (according to local regulations established by your community).

✔ Skating knee pads, elbow pads and wrist pads.

✔ Long-sleeved pants and shirts.

✔ Gloves.


✔ Sneakers with rubber sole and short laces. Under no circumstances should the scooter be used barefoot or with sandals. Use short cords and prevent them from getting caught in the wheels or motorized system.

✔ Be sure to wear comfortable clothing. Above all it is important that your shoes are closed and flat. Do not wear very loose and long clothing that could get caught in the wheels or get caught in the product.

Parts/Components

Content in the scooter box:



1.The scooter and the operating instruction.



2.Accessories:

1 x Hexagonal key (Allen)


1 x Hexagonal key (Allen)




4 x Four handlebar bolts

Before throwing away the box, check that the content of your product is complete.

Structure



Control Panel



Power ON/
OFF button

Long press 3 seconds to turn on.
Long press 3 seconds to turn off.

With the scooter turned on, if you want to turn on/off the front light, short press the power button.



Speedometer

Indicates the speed of travel; Cruise mode can be turned on or off via the Bluetooth app. Double click the power button in succession to change the speed mode:



ECO

D

S

the maximum speed 6km/h.
the maximum speed 10km/h.
the maximum speed 20km/h.
the maximum speed 25km/h.



battery level
indicator

The battery level indicator has five (5) dashes that will light up. Five lit lines represent a charge between 100 and 86%, four lines between 85 and 71%. When the battery runs out of charge, a stripe on, red warning, and the scooter stops naturally due to inertia, you need to charge it soon, as it is not recommended to drain the battery. Be sure to charge the battery before using the scooter.



Triple press the power button to switch between metric and imperial units.

ZWHEEL Mobile App

The mobile APP of "ZWHEEL" is available to download on IOS APP STORE or Android GOOGLE PLAY, and you need to connect it with the electric scooter via bluetooth. You can view the detailed information of the scooter through the app, set the parameters, and also support the firmware update function.



The screenshot displays the ZWHEEL mobile application interface, divided into three main sections: a main dashboard, an 'Information' screen, and a 'Settings' screen.

Main Dashboard: The top left shows the device ID 'ZWHEEL_220949'. The central display features a large circular speedometer showing '0.0 km/h'. Below this, there are three informational cards: 'Battery 75%' with a battery icon, 'Information >' showing '43.3km Estimated remaining mileage' with sub-readings for Trip (0.0km), ODO (31.8km), and Temperature (27.5°C), and a row of control buttons for Mode (Comfort), Lock (Off), Light (Off), and Cruise (On).


Information Screen: This screen lists various scooter metrics:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Estimated remaining mileage | 43.3km |
| Mileage for this journey | 0.0km |
| Total mileage | 31.8km |
| Scooter temperature | 28.2°C |
| Total driving time | 3h 22m 39s |
| Percentage of electricity | 75% |
| Battery capacity | 15Ah |
| Current | 0.0A |
| Voltage | 38.2V |
| Power | 1.1W |
| Error code | 0 |
| Warning code | 0 |
| Electronic control version | 82.3.3 (0610016c) |
| Bluetooth version | 9.2.0 (007f) |
| App version number | 1.0.0 |
| Firmware upgrade | > |


Settings Screen: This screen allows for configuration of scooter parameters:

- Unit:** KPH (toggle on)
- Cruise control:** (toggle on)
- Cruise control speed:** 25km/h (adjustable slider)
- Battery capacity:** 15Ah (dropdown menu, note: Please choose the matching battery capacity, the battery capacity depends on the size of the remaining mileage statistics.)
- Mode:** Comfort (dropdown menu)
- Speed limit value:** 25km/h (adjustable slider)
- Zero start:** (toggle on)


Scooter Assembly and Connection




1
Set the handlebar stem in a vertical position and unfold the kickstand.



Attach the handlebar to the stem tube and make sure it is properly tightened.




Use the hex key to fix the handlebar bolts.





Once the handlebar is properly mounted and adjusted, proceed to turn on the scooter.

Charging



- Your scooter will be fully charged when the LED light on the charger changes to green from red.
- The scooter has charging protection and charging will cut off automatically after fully charge.
- Do not connect the charger if the charging port is wet.
- Keep the charging port closed when not charging.
- Even so, we still don't recommend charging your scooter for a long time more than 24 hours at one time.

Driving




1. When using the scooter make sure to wear appropriate protective equipment. Remember that when you drive the scooter you do so at your own risk.


2. Turn on the scooter and check the battery charge indicator, tires and brakes.




3. Place one foot on the platform and push off with the other.



4. Once the scooter starts to slide, put the other foot on the platform and press the accelerator button.



5. By releasing the throttle button the scooter will decelerate and if necessary, use the brake. The braking distance will be extended during rain.



6. Balance yourself until you find the correct posture to move with the scooter.


Use Warnings



Do not ride the scooter while it is raining.




Be sure to maintain a speed of 5 km/h and bend your knees slightly when riding on uneven surfaces.




Be careful with horizontal objects, such as door frames.



Do not accelerate on slopes.



Do not press the throttle button while walking.



Avoid obstacles.


Use Warnings




DO NOT carry heavy objects.



Under no circumstances should the scooter be driven with one foot out.




Drive with CAUTION



DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, make high speed turns.




AVOID puddles more than two cm deep.



UNDER NO CIRCUMSTANCES carry passengers.


Use Warnings



NEVER touch the brake discs as they could be hot.




Under no circumstances let go of the handlebar. The hands must remain in the same.




Under no circumstances should you go up/down steps or any other obstacle.



Do not use mobile phone or wear earphones when operating the KickScooter.





DO NOT lean on the rear fender.





Put down the kickstand when parking.

Folding / Unfolding



- FOLDING - Firstly, make sure the scooter is off, Raise the pin and remove the buckle from the lock, bring the lever of the folding mechanism back until it fits into the upper slot.
- Once folded, you can carry and hold the scooter using the stem of the scooter as a handle.



Charge the battery

| | |
|--------|--|
| NOTICE | When the scooter is connected to the charger, it cannot be turned on. It must be unplugged before it can be turned on. |
|--------|--|

Charging method:

Paso 1: First connect the charger to the power outlet and then to the charging port of the scooter.

Paso 2: A red signal light will come on indicating that the battery is charging (make sure the connection is not damp or wet).

Paso 3: Once the battery is charged, a green signal light will turn on,

moving to a “Stand By” position and this state will not cause any damage to the battery and it will not be necessary to charge it.

Paso 4: When you unplug the charger from the charging port, make sure to put on the dust-proof cap.

Tips for charging the battery

- Do not charge the battery when the electric scooter is on or in use.
- When using the scooter for the first time, be sure to charge the battery for at least five (5) hours. Charging times could range from five (5) to ten (10) hours. The charging process is automatic and if possible it is recommended to charge the batteries daily.
- To maximize battery life, be sure to fully charge the battery at least once a month or two days after using the scooter. Be sure to charge the battery at room temperature.
- If you are not going to use the scooter for a long time, please store it with approximately 50% battery remaining.
- Failure to observe the established charging cycles could damage the battery.
- Be sure to use original batteries, chargers and cables supplied by the manufacturer. Failure to use the indicated accessories will risk permanently damaging the battery and will also void the warranty. Use a suitable power outlet.
- Be sure to charge in a ventilated environment. Under no circumstances should charging components be allowed to come into contact with water as they could generate electrical discharges. NEVER touch charging components with damp/wet hands. In case of detecting any failure during charging, disconnect the charger. Avoid contact with metal or other wires.
- It is not recommended to charge immediately after using the scooter, please wait 1-2 hours before charging.
- When the scooter is charged, unplug the charger. Don't leave it longer than necessary.
- When unplugging the charger, be sure to do so by the outlet and not by pulling on the cord. Avoid exposing charging components to hot surfaces or sharp objects. It is recommended to carry out frequent visual inspections of both the charger and the cables.

- Be sure to turn off the vehicle when charging or in a certain non-operational mode.
- In case the charger or cables have visible damage, do not use them and replace them with original components.
- The external temperature could affect the performance and ride of the scooter.
- Under no circumstances should the battery, charger and/or cables be repaired. If you have a problem with these components, call Technical Service.

NOTE

If the battery does not fully charge while in charge mode for ten (10) hours or more, it is recommended to call for service, especially if the battery begins to heat up or has some other malfunction/failure.

Motor

- The scooter has a modern, powerful and efficient brushless electric motor with low speed and high power. If you use the scooter wisely, you will get more range.
- The motor of the scooter does not require maintenance, as long as it is used under normal and prudent conditions.
- If the scooter's motor detects a very heavy load on the way up, it will cut out and you will have to restart the scooter. The purpose of this mechanism is to prevent permanent damage to the motor or electronic controller.
- Make sure the battery has enough charge.

Before using the scooter

- Before driving the scooter, keep in mind that improper and reckless use of it could cause loss of control and for this reason we recommend reading the following points:
- It is very important to check that the parts and components of the scooter are properly adjusted and installed.

- It is very important to check that the parts and components of the scooter are properly adjusted and installed.
- Make sure that the mechanism to fold the scooter is properly fixed.
- Make sure the battery has enough charge.
- If any part and/or component is not adjusted, be sure to adjust.
- Make sure to use the scooter in open spaces, either outdoors or indoors.
- You must be aware of your surroundings. Make sure you are not distracted, whether by vehicles, pedestrians, bicycles, or obstacles.
- It is recommended to use the scooter together with another experienced person, who is familiar with driving the scooter and the instructions (User's Manual).
- Sandy, slippery and/or wet surfaces should be avoided.
- Be sure to wear a helmet and personal protective equipment (gloves, knee pads, elbow pads, etc.).

NOTE

Wet environments will hinder braking action and it is recommended to dry the surface of the brake disc.

Adverse conditions such as rain, snow, ice should be avoided. If you use the scooter in any type of environment, check the brakes frequently.

E-scooter operation


- When turning on the scooter, the screen will light up indicating that it is on. Then check the driving modes, which regulate speed.
- Avoid sudden starts and stops, failure to do so will shorten battery life. In case of emergency stops, press both levers (front/rear brake) and this will also cut off the power supply to the motor. The maximum speed of the scooter is 25 km/h. When using the scooter at night, make sure to turn on the LED lights (front/rear).

Brakes

If the brake is too tight or has play, use an M5 hex wrench to adjust accordingly and push the pistons back in as far as possible, being careful not to bend them. Do not push the pistons with a sharp tool, as this may damage them and cause further damage.


Then turn the screw from right to left, keeping the brake lever pressed.

Squeeze the brake lever several times to check that the brake operation stiffens. Remove the pad spacers and check that there is no interference between the disc and the calliper. Once this work is done, no squeaking should be heard.



Wheels

Make sure the tires are properly inflated. These can be inflated with a bicycle pump. Once inflated, be sure to put the valve caps on.



General maintenance of the e-scooter

- When changing speed modes, be sure to do so carefully – not abruptly.
- Under no circumstances wash the scooter with a hose or high-pressure pumps as it could get wet and damage its electrical/ electronic components.
- When you park the scooter, be sure to turn off the scooter.
DO NOT leave it on.
- If you plan to drive on uneven surfaces, change the wheels to all-terrain wheels.
- Disc brake pads should be replaced when they are 1/3 left, start to squeal, or have poor braking action.
- Be sure to keep the brake disc free of impurities or any other foreign matter.
- Make sure the electric brake component is properly adjusted and connected. If necessary, make the necessary adjustments. •Self-tightening nuts, as well as other self-tightening fasteners, may lose their effectiveness and may need to be retightened.
- Be sure to inspect the scooter periodically and make any necessary adjustments. This type of inspection/maintenance is carried out – generally – every six (6) months.

Cleaning

- Before cleaning the scooter, make sure the scooter is turned off and the charger is not connected to the charging port. While cleaning the scooter, avoid getting the charging port wet.
- Under no circumstances should the scooter be submerged. Doing so will permanently damage the scooter.

Parameters

| ZLION X-00 | Specificacions | Observacions | |
|--|--|--|-----|
| Dimensions | Unfolded | 1120×440×1150 mm | |
| | Foiled | 1170×245×530 mm | |
| Weight | | 13.10 kg | |
| Maximum load | | 120 kg | |
| Age | Recommended age | 15+ | |
| (varies by local ordinances, and anyone under 18 must be supervised by an adult) | | | |
| Allowed height | | Between 120 and 200cm | |
| Main parameters | Maximum speed | 25 km/h | |
| | Range | Up to 25 km* | |
| | Maximum allowable climbing angle | 10° slopes | |
| | Surface type | Flat dirt roads (potholes no larger than 2 cm and grooves no larger than 3 cm) | |
| | Operating temperatures | Entre -10 y 40°C | |
| | Storage temperatures | Entre -20 y 45°C | |
| | Protection level | IPX4 | |
| | Sound pressure level at workstations | 65dB | |
| | The vibrations that themachine transmits to the hand-arm system or to the whole body | N/A | |
| | Intelligent battery management system | Temperature anomalies, short circuits, voltage spikes/sags, overloads, redundant protection | |
| | Battery Parameters | Nominal voltage | 36V |
| | | Maximum input voltage | 42V |
| Rated capacity | | 281Wh | |
| Rated power | | 350W | |
| Maximum power | | 700W | |
| Motor parameters | Rated input voltage (VAC) | 110-240V | |
| | Rated output voltage (VDC) | 42V | |
| | Rated current | 1.5A | |
| | Charging time | 5-6 hours (approx.) | |

*It will depend on the conditions of weight, speed, type of road and other external factors

Terms And Conditions And Claims

Warranty

The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. Except as prohibited by laws or otherwise promised by the manufacturer, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase. Under the consumer warranty, to the fullest extent premised by law, we will, at its discretion, repair, replace or refund your product. Normal wear and tear, force majeure, abuse or damage caused by the user's negligence or fault are not warranted.

Packaging

The return must be made in the original packaging. Shipping products in other than the original packaging may affect their performance.

Purchase receipt or invoice

It must be presented stamped or with some identification of the centre where the product was purchased.

Identification of the merchandise

The merchandise must be perfectly identified with the number assigned by the Technical Service when contacted to manage the guarantee (if assigned). In the event that said number or information that allows identifying the owner and order of the material does not appear, the Technical Service is not responsible for the possible loss of the electric scooter.

Description of the problem

It is mandatory to fill in the field indicated in "Description of incident" with an explanation as detailed as possible of the problem that the product presents, thus facilitating the diagnosis and subsequent repair.

Form

All the fields of the form in which the asterisk appears are mandatory and this action must be carried out correctly.

Packaging State.

If the box arrives with obvious damage, the guarantee is not covered. We recommend taking photographs before collecting it for later claim to the transport company.

Electric scooter reset

Once the product is received, it must be reset as indicated in the manual and, if it returns to its original operation, the customer must pay the transport cost plus an expense for the work time used by the technician.

Symptoms of misuse

If the product shows clear symptoms of misuse, the customer must pay the cost of transport plus an expense for the technical work performed. The product will be shipped once the transfer is received. If the client requests it, a repair estimate will be made.

Misuse of the product

If upon receiving the product we detect clear symptoms of misuse of the product, the customer must pay the transport costs generated plus the technical work. The product will be sent under previous payment of the client.

BATTERY

The battery has a limited life in terms of charge cycles. Keep in mind that this can be affected by the storage temperature and humidity of the area. Therefore, battery problems caused by wear, sulfation and physical damage would not fall into the category of manufacturing defects, so the warranty would not cover it.

Warranty voids

Warranty cancellations will be applied when detecting the following cases:

- 1.**Unauthorized repair, misuse, collision, neglect, abuse, accident, alteration, misuse of non-product accessories or breakage, altered warranty label.
- 2.**Failure to comply with the recommendations and instructions for use.
- 3.**When the original information on the invoice shows signs of having been altered.
- 4.**Blows, deterioration caused by liquids or corrosive substances or any other anomaly attributed directly or indirectly by the consumer.
- 5.**The product has been modified or repaired by unauthorized persons.
- 6.**Derived from the use of the product, show wear typical of its use.
- 7.**Not keeping the original purchase invoice or information on the order placed.
- 8.**Leakage of any part of the product.
- 9.**Parts in poor condition.
- 10.**Guarantee security seal has been tampered with or has been removed from the corresponding place.
- 11.**The warranty period has expired.
- 12.**Damages due to major causes.

ZAMELUX

AT

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Equipment

Product: Electric Scooter

Model: ZLION X-00

SKU No.: PZ0003/PZ0040/PZ0041/PZ0042

Series No.: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 (X1=Manufacturer, X2 X3=Type, X4=Design, X5=Tyre style, X6= re size, X7=Motor, X8=Battery, X9= ar, X10=Month, X11 X12 X13 X14 0001-9999 Irregular number identifying each product.)

ZAMELUX GREEN S.L.

Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona España Fabricado en China

Declares that the object described above is in conformity with the following relevant Union harmonization legislation(s):
EMC Directive (2014/30/EU), LVD Directive (2014/35/EU), RED Directive (2014/53/EU), MD Machinery (2006/42/EC)

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared: EN55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 62233:2008; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN 62479:2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.0; ETSI EN 301 489-1 V3.2.0; ETSI EN 300328 V2.1.1; EN 14619:2015; EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010

Firmado por y en nombre de: ZAMELUX GREEN, S.L.

Lugar y fecha de emisión: Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona



Firma:

Nombre, cargo: Luna ZHANG / Gerente general

Einleitung

WICHTIG! Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Der ZWheel Scooter ist ein praktisches, effizientes, ökologisches und wirtschaftliches Transportmittel, das über ein ergonomisches Design und modernste Technologie verfügt; Andererseits bieten das leichte Design und der leistungsstarke Lithium-Akku dem Benutzer ein einzigartiges Erlebnis bei der Verwendung dieses Modells. Es hat ein aerodynamisches Aussehen, ist tragbar, flexibel, komfortabel, sicher, zuverlässig und bei einigen Modellen auch hervorragend gedämpft. Zum besseren Verständnis der oben genannten Eigenschaften, technischen Parameter, ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung, Warnungen und Kundendienst empfehlen wir Ihnen, die hierin enthaltenen Informationen sorgfältig zu lesen.

Sicherheit

•Wir erinnern Sie daran, dass dieses Handbuch wichtige Sicherheitsinformationen enthält. Um Ihre Sicherheit und Integrität als Benutzer des Elektrorollers zu gewährleisten, sind Sie dafür verantwortlich, die hierin enthaltenen Informationen zu lesen und sicherzustellen, dass Sie alle Warnungen, Hinweise, Anweisungen und Sicherheitshinweise verstehen.

DIE NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN UND IN EXTREMFÄLLEN ZUM TOD FÜHREN.

- Unter keinen Umständen dürfen schwangere oder behinderte Personen den Scooter benutzen.
- WARNUNG Bewahren Sie die Kunststoffabdeckung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie nicht gut ausgeruht oder schläfrig sind.
- Dieser Elektroroller ist für Personen zwischen 15 und 60 Jahren konzipiert (je nach lokaler Verordnung unterschiedlich, und Personen unter 18 Jahren müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden).

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie weniger als 20 kg wiegen oder 120 kg überschreiten.
- Batterien sollten gemäß den örtlichen Vorschriften oder an von den entsprechenden Behörden ausgewiesenen Stellen entsorgt werden.
- Stellen Sie vor jeder Benutzung des Scooters sicher, dass die Bremsen richtig funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Ladegerät während des Ladens der Batterien in einem belüfteten Bereich befindet und dass Sie die Lüftungsöffnungen des Ladegeräts nicht abdecken.
- Achten Sie beim Radwechsel darauf, dass die Befestigungsmuttern richtig angezogen sind.
- Unter keinen Umständen dürfen der Scooter oder seine elektrischen /elektronischen Komponenten verändert werden. Andernfalls erlischt die Scooter-Garantie und könnte zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen.
- Falls der Scooter ausfällt, hören Sie zu Ihrer Sicherheit sofort auf, ihn zu benutzen.
- Die in diesem Handbuch enthaltenen Bilder zeigen, wie der Scooter funktioniert, und dienen als Referenz.
- Die Konfiguration und Aktualisierung dieses Rollermodells kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Stellen Sie bei jeder Fahrt mit dem Scooter sicher, dass Sie einen zugelassenen Schutzhelm tragen.
- WARNUNG:** Das Fahren eines Elektrorollers kann eine gefährliche Aktivität sein. Es gibt Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Herstellers liegen und zu Produktausfällen führen können. Es ist zu beachten, dass der Elektroroller zum Beschleunigen ausgelegt ist und Sie während der Beschleunigungsphase die Kontrolle über den Roller verlieren, stürzen und/oder gefährlichen Situationen ausgesetzt sein können, die zu Unfällen und Verletzungen führen können. Denken Sie daran, dass Sie das Fahren mit dem Scooter auf eigene Gefahr und Verantwortung tun.
- In diesem Handbuch gibt es verschiedene Warnungen und Hinweise darüber, was passieren könnte, wenn der Scooter nicht ordnungsgemäß inspiziert, gewartet oder verwendet wird. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass die Nichtbeachtung dieser Anweisungen zu Unfällen und Verletzungen führen kann.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile/Komponenten richtig angezogen sind. Andernfalls können Sie die Kontrolle über den Scooter verlieren, stürzen und/oder gefährlichen Situationen ausgesetzt werden, die zu Unfällen und Verletzungen führen können. Stellen Sie sicher, dass der Scooter ausgeschaltet ist, bevor Sie Teile/Komponenten montieren, reparieren oder vorbeugende Wartungsarbeiten durchführen.
- Schließen Sie das Ladegerät NIEMALS an eine feuchte oder nasse Steckdose an. Achten Sie darauf, die richtige Spannung zu verwenden. Halten Sie den Akku während des Ladens von Kindern, Haustieren und brennbaren Produkten fern.
- Lagern Sie den Scooter nicht an Orten, die der Sonne ausgesetzt sind, einschließlich im Kofferraum des Autos, da eine zu hohe Temperatur den Akku erhitzen/einfrieren ($50\text{ °C} >$ oder $-20\text{ °C} >$) und seine Nutzungsdauer verkürzen oder ihn dauerhaft beschädigen könnte.
- Wenn die Batterien auslaufen, benutzen Sie den Scooter nicht, handhaben Sie die Batterien nicht und rufen Sie den technischen Kundendienst an. Auch wenn Überhitzung, Dampfaustritt oder andere Anomalien beobachtet werden.
- Unter keinen Umständen den Akku öffnen oder durchbohren. •Der Bildschirm des Scooters hat eine Batterieladeanzeige. Bei Lagerung des voll aufgeladenen Akkus und je nach Lagerort kann der Zeitraum im „Stand By“-Modus 120 bis 180 Tage betragen; Für den Fall, dass der Akku teilweise aufgeladen ist und je nach Lagerort, kann der Zeitraum im „Stand By“-Modus 30 bis 60 Tage betragen. •Lassen Sie den Akku auf keinen Fall vollständig entladen, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.
- Bevor Sie den Scooter zum ersten Mal benutzen, wird empfohlen, in Bereichen zu üben, die frei von Risiken und Hindernissen sind (empfohlen wird eine Fläche von 10 x 10 m). Wenn Sie den Scooter an öffentlichen Orten benutzen, wird empfohlen, vorsichtig zu fahren und Hindernisse zu vermeiden, die dazu führen könnten, dass Sie das Gleichgewicht verlieren oder sich abrupt drehen und die Kontrolle verlieren. Achten Sie auf Ihre Umgebung, Fußgänger, Radfahrer, Skater, Kinder, Haustiere usw. und respektieren Sie den Platz und das Eigentum anderer Verkehrsteilnehmer. Wenn Sie in

verkehrsreichen Gebieten fahren, achten Sie darauf, dies mit niedriger Geschwindigkeit zu tun (zwischen 3 und 6 km/h). Der Verkehr in der Stadt hat viele Hindernisse zu überwinden, wie z. B. Bordsteine oder Stufen. Vermeiden Sie es, über Hindernisse zu springen. Es ist wichtig, Ihren Weg und Ihre Geschwindigkeit vorzusehen und an die eines Fußgängers anzupassen, bevor Sie diese Hindernisse überqueren. Es wird auch empfohlen, das Fahrzeug zu verlassen, wenn diese Hindernisse aufgrund ihrer Form, Höhe oder Rutschgefahr gefährlich werden.

- Nehmen Sie sich die Zeit, die Grundlagen der Praxis zu erlernen, um schwere Unfälle zu vermeiden, die in den ersten Monaten auftreten können.
- Vermeiden Sie stark frequentierte Bereiche oder überfüllte Bereiche.
- Berücksichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Weg und Ihre Geschwindigkeit unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung, der Bürgersteigsordnung und der am stärksten gefährdeten Personen.
- Benachrichtigen Sie Ihre Anwesenheit, wenn Sie sich einem Fußgänger oder Radfahrer nähern, wenn dieser nicht gesehen oder gehört werden kann.
- Überqueren Sie beim Gehen die geschützten Passagen.
- Achten Sie in jedem Fall auf sich und andere.
- Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, damit er Sie an eine geeignete Schulungsorganisation verweisen kann.
- Dieses Fahrzeug ist nicht für Kunstflugzwecke ausgelegt.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Reifen richtig aufgepumpt sind, und überprüfen Sie sie mindestens zweimal im Monat. Wenn einer der Reifen aus irgendeinem Grund repariert/ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an den Technischen Service oder Sie können den Roller auch zu einem beliebigen Fahrradgeschäft bringen.
- Zu Ihrer Sicherheit bitten wir Sie, diese Informationen regelmäßig zu überprüfen und die vorbeugende Wartung Ihres Elektrorollers sicherzustellen.
- Benutzer, die nicht bequem auf den Elektroroller passen, sollten ihn nicht verwenden.
- Unter keinen Umständen sollten die Bremsen und/oder der Motor des Elektrorollers während des Gebrauchs oder unmittelbar nach dem Gebrauch berührt werden, da seine Komponenten sehr heiß

sein können.

- Achten Sie darauf, den Elektroroller außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu halten.
- Bewahren Sie die gedruckten Anweisungen unbedingt zum späteren Nachschlagen auf und lesen Sie sie vor Gebrauch sorgfältig durch.
- Denken Sie daran, dass der Elektroroller nur von fitten Personen benutzt werden sollte, die sich damit wohl fühlen.
- Vermeiden Sie stark frequentierte Bereiche oder überfüllte Bereiche.
- Bevor Sie den Elektroroller auf öffentlichen Straßen benutzen, achten Sie darauf, die von Ihrer Gemeinde festgelegten Vorschriften zu beachten und einzuhalten.
- Der Geschwindigkeitsregler des Elektrorollers sollte nur in sicherer Umgebung, im Freien und frei von Hindernissen verwendet werden. Es ist wichtig zu bedenken, dass der Elektroroller nicht für rücksichtsloses Fahren oder für Sprünge, Schleudern oder Pirouetten ausgelegt ist. Es sollte beachtet werden, dass unsachgemäßer und rücksichtsloser Gebrauch zu Kontrollverlust und Verletzungen führen kann.
- Fahren Sie nicht bei schlechtem Wetter: Schnee, Regen, Hagel oder auf vereisten, glatten Straßen oder bei extremer Hitze.
- Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für direkte und indirekte Schäden an Eigentum, Personenschäden oder Schäden an Dritten, Rechtsstreitigkeiten oder Verluste aufgrund der Nichteinhaltung der herein enthaltenen Anweisungen.
- Halten Sie beide Hände fest am Lenker. Fahren Sie den Elektroroller auf keinen Fall mit einer Hand.
- Lenker nicht scharf einschlagen, besonders bei hohen Geschwindigkeiten.
- Der Elektroroller ist für einen einzelnen Benutzer konzipiert und kann unter keinen Umständen Passagiere befördern.
- Verwenden Sie den Elektroroller unter keinen Umständen zum Hinauf-/Herunterfahren von Treppen oder in der Nähe von Pfützen oder Schwimmbecken.
- Halten Sie Ihre Finger und andere Körperteile von den beweglichen Teilen des Elektrorollers fern, wie z. B.: Getriebe, Motor, Lenksystem und andere bewegliche Teile.
- Der Elektroroller ist für die Verwendung auf ebenen, sauberen,

trockenen und ebenen Oberflächen konzipiert, unter keinen Umständen sollte der Elektroroller auf Oberflächen mit Hindernissen oder rutschig verwendet werden. Unter keinen Umständen sollte der Elektroroller auf Gras oder schlammigen Oberflächen verwendet werden.

- Verwenden Sie den Elektroroller unter keinen Umständen in engen Räumen, auf Teppichen oder rutschigen Oberflächen.
- Verleihen Sie den Elektroroller unter keinen Umständen an andere Personen, da diese möglicherweise nicht damit vertraut sind und ein Verletzungsrisiko eingehen. Wenn Sie den Elektroroller an andere Personen verleihen, erklären Sie ihnen unbedingt die Funktionsweise und die Verwendung von Schutzausrüstung.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Elektrorollers sicher, dass die Bremse ordnungsgemäß funktioniert und alle ihre Komponenten richtig eingestellt sind.
- Die Abstellstütze sollte aktiviert werden, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird.
- Jegliche am Lenker befestigte Last beeinträchtigt die Stabilität des Scooters.
- Zubehör oder Zusatzelemente, die nicht vom Hersteller zugelassen sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Zum Fahren des Elektrorollers müssen Schuhe getragen werden.
- VORBEHALT! Wie jedes mechanische Bauteil ist auch ein Fahrzeug hohen Belastungen und Verschleiß ausgesetzt. Verschiedene Materialien und Komponenten können unterschiedlich auf Verschleiß oder Ermüdung reagieren. Wenn die erwartete Lebensdauer eines Bauteils überschritten wurde, kann es plötzlich brechen und somit eine Verletzungsgefahr für den Benutzer darstellen. Risse, Kratzer und Verfärbungen in stark beanspruchten Bereichen weisen darauf hin, dass das Bauteil seine Nutzungsdauer überschritten hat und ausgetauscht werden sollte.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der verschiedenen verschraubten Elemente, insbesondere der Radachsen, des Klappsystems, des Lenksystems und der Bremsachse.
- Beseitigen Sie gebrauchtsbedingte scharfe Kanten.
- Verändern oder verändern Sie das Fahrzeug nicht, einschließlich des Lenkrohrs und -schlauchs, des Vorbaus, des Klappmechanismus

und der Hinterradbremse..

•Alle Komponenten des Elektrorollers müssen gemäß den vom Hersteller festgelegten Spezifikationen gewartet und repariert werden. Alle Reparaturen und der Austausch von Ersatzteilen müssen in ordnungsgemäß autorisierten Werkstätten durchgeführt werden.

Schutzausrüstung


Wir erinnern Sie daran, geeignete Schutzausrüstung zu tragen, wie zum Beispiel:

- ✔ Zugelassener Schutzhelm (gemäß den von Ihrer Gemeinde festgelegten örtlichen Vorschriften).
- ✔ Skating-Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschützer.
- ✔ Langärmelige Hemden und Hosen.
- ✔ Handschuhe.
- ✔ Turnschuhe mit Gummisohle und kurzen Schnürsenkeln. Der Scooter darf auf keinen Fall barfuß oder mit Sandalen benutzt werden. Verwenden Sie kurze Kabel und verhindern Sie, dass sie sich in den Rädern oder dem motorisierten System verfangen.
- ✔ Achten Sie auf bequeme Kleidung. Wichtig ist vor allem, dass deine Schuhe geschlossen und flach sind. Tragen Sie keine sehr lockere und lange Kleidung, die sich in den Rädern oder im Produkt verfangen könnte

Teile/Komponenten


Inhalt in der Scooter-Box:

1. Der Scooter und die Bedienungsanleitung.




2. Zubehör:

1 x Akkuladegerät



1 x Sechskantschlüssel


(Inbus)




4 x Lenkerschrauben

Bevor Sie die Kiste wegwerfen. Überprüfen Sie, ob der Inhalt Ihres Produkts vollständig ist.

Struktur



Bedienfeld



EIN/AUS-Taste

Zum Einschalten 3 Sekunden lang drücken.
Zum Ausschalten 3 Sekunden lang drücken. Wenn Sie das Frontlicht bei eingeschaltetem Scooter ein-/ausschalten möchten, drücken Sie kurz die Einschalttaste



Tachometer

Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an. Der Cruise-Modus kann über die Bluetooth-App ein- oder ausgeschaltet werden. Doppelklicken Sie nacheinander auf den Netzschalter, um den Geschwindigkeitsmodus zu ändern:

- Fußgängermodus, die Höchstgeschwindigkeit 6 km/h.
- ECO** Die Höchstgeschwindigkeit 10 km/h.
- D** Die Höchstgeschwindigkeit 20 km/h.
- S** Die Höchstgeschwindigkeit 25 km/h.



Batterie Level

Die Batteriestandsanzeige hat fünf (5) Strichedie aufleuchten. Fünf leuchtende Linien stehen für eine Ladung zwischen 100 und 86 %, vier Linien zwischen 85 und 71 %. Wenn die Batterie leer ist, ein Streifen aufleuchtet, eine rote Warnung angezeigt wird und der Scooter aufgrund von Trägheit von selbst stoppt, müssen Sie ihn bald aufladen, da es nicht empfohlen wird, die Batterie zu entladen. Laden Sie den Akku unbedingt auf, bevor Sie den Scooter benutzen.



Drücken Sie dreimal den Netzschalter, um zwischen metrischen und imperialen Einheiten zu wechseln.


ZWHEEL Mobile App

Die mobile APP von „ZWHEEL“ kann im IOS APP STORE oder Android GOOGLE PLAY heruntergeladen werden, und Sie müssen sie über Bluetooth mit dem Elektroroller verbinden. Sie können die detaillierten Informationen des Rollers über die App anzeigen, die Parameter einstellen und auch die Firmware-Update-Funktion unterstützen.




The screenshot displays three screens from the ZWHEEL mobile application. The main dashboard (left) shows a speedometer at 0.0 km/h, a battery level of 75%, and a large '43.3km' estimated remaining mileage. Below this are icons for Mode (Comfort), Lock (Off), Light (Off), and Cruise (On). The 'Information' screen (middle) lists various scooter metrics: Estimated remaining mileage (43.3km), Mileage for this journey (0.0km), Total mileage (31.8km), Scooter temperature (28.2°C), Total driving time (3h 22m 39s), Percentage of electricity (75%), Battery capacity (15Ah), Current (0.0A), Voltage (38.2V), Power (1.1W), Error code (0), and Warning code (0). The 'Settings' screen (right) allows for unit selection (KPH), cruise control activation, setting the cruise control speed (25km/h), checking battery capacity (15Ah), selecting the mode (Comfort), setting the speed limit value (25km/h), and enabling the zero start function.


Montage des Rollers und Anschluss




Stellen Sie den Lenkervorbau in eine senkrechte Position und klappen Sie den Seitenständer aus.



Befestigen Sie den Lenker am Vorbaurohr und vergewissern Sie sich, dass er richtig festgezogen ist.




Verwenden Sie den Sechskantschlüssel, um die Lenkerschrauben zu befestigen.




Sobald der Lenker richtig montiert und eingestellt ist, schalten Sie den Scooter ein.

Ladegerät anschließen




- Wenn die LED des Ladegeräts von rot auf grün wechselt, ist der Scooter es wird voll aufgeladen.
- Das Ladegerät stoppt automatisch.
- Schließen Sie das Ladegerät nicht an, wenn der Ladeanschluss oder das Ladekabel defekt sind nass.
- Bitte halten Sie den Ladeanschluss geschlossen, wenn Sie nicht laden.
- Es sollte nicht länger als 24 Stunden am Ladegerät angeschlossen bleiben.

Fahren




1.chten Sie bei der Benutzung des Scooters darauf, entsprechende Schutzausrüstung zu tragen. Denken Sie daran, dass Sie das Fahren des Scooters auf eigene Gefahr tun.


2.Schalten Sie den Scooter ein und überprüfen Sie die Batterieladeanzeige, Reifen und Bremsen.




3. Stellen Sie einen Fuß auf die Plattform und stoßen Sie sich mit dem anderen ab.



4. Sobald der Scooter zu rutschen beginnt, stellen Sie den anderen Fuß auf die Plattform und wenn er eine Geschwindigkeit von 5 km/h erreicht, drücken Sie den Beschleunigerknopf.



5. Wenn Sie den Gasknopf loslassen, wird der Scooter langsamer und wenn nötig, verwenden Sie die Bremse. Bei Regen verlängert sich der Bremsweg.



6. Balancieren Sie sich aus, bis Sie die richtige Körperhaltung gefunden haben, um sich mit dem Scooter fortzubewegen.


Gebrauchswarnungen



Fahren Sie nicht mit dem Roller, wenn es regnet.




Achten Sie darauf, eine Geschwindigkeit von 5 km/h einzuhalten und die Knie leicht zu beugen, wenn Sie auf unebenem Untergrund fahren



Seien Sie vorsichtig mit horizontalen Objekten, wie z. B. Türrahmen.



An Hängen nicht beschleunigen.




Drücken Sie den Gasknopf nicht beim Gehen.




Vermeiden Sie Hindernisse.


Gebrauchswarnungen




Tragen Sie **KEINE** schweren Gegenstände.



Unter keinen Umständen darf der Scooter mit einem Fuß nach außen gefahren werden.




Fahren Sie mit **VORSICHT**



Machen Sie **UNTER KEINEN UMSTÄNDEN** Kurven mit hoher Geschwindigkeit.




VERMEIDEN Sie Pfützen mit einer Tiefe von mehr als zwei cm.




UNTER KEINEN UMSTÄNDEN Passagiere befördern.


Gebrauchswarnungen



Berühren Sie **NIEMALS** die Bremscheiben, da sie heiß sein könnten.



Lassen Sie den Lenker auf keinen Fall los. Die Hände müssen gleich bleiben.




Unter keinen Umständen sollten Sie Stufen oder andere Hindernisse hinauf- oder hinuntersteigen.



Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht und tragen Sie keine Kopfhörer, wenn Sie den Scooter benutzen.






Lehnen Sie sich **NICHT** auf den hinteren Kotflügel.





Senken Sie die Stützhaut auf die ab Park.

Falten/entfalten des Rollers



- **ZUSAMMENKLAPPEN** - Stellen Sie zunächst sicher, dass der Scooter ausgeschaltet ist, drücken Sie den Hebel nach unten und schieben Sie den Lenker, bis er auf dem ordnungsgemäß befestigten Schutzblech ist.
- Nach dem Zusammenklappen können Sie den Scooter tragen und halten, indem Sie den Vorbau des Scooters als Griff verwenden.



Lade die Batterie auf

| | |
|---------|---|
| HINWEIS | Wenn der Roller an das Ladegerät angeschlossen ist, kann er nicht eingeschaltet werden. Es muss ausgesteckt werden, bevor es eingeschaltet werden kann. |
|---------|---|

Lademethode:

Schritt 1: Verbinden Sie das Ladegerät zuerst mit der Steckdose und dann mit dem Ladeanschluss des Scooters.

Schritt 2: Eine rote Signalleuchte leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Akku aufgeladen wird (stellen Sie sicher, dass die Verbindung nicht feucht oder nass ist).

Schritt 3: Sobald der Akku aufgeladen ist, leuchtet ein grünes

Signallicht auf und bewegt sich in eine „Stand By“-Position. Dieser Zustand verursacht keinen Schaden am Akku und es ist nicht erforderlich, ihn aufzuladen.

Schritt 4: Wenn Sie das Ladegerät vom Ladeanschluss trennen, achten Sie darauf, die staubdichte Kappe aufzusetzen.

Tipps zum Laden des Akkus

- Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Elektroroller eingeschaltet oder in Gebrauch ist.
- Wenn Sie den Scooter zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku mindestens fünf (5) Stunden lang auf. Die Ladezeiten können zwischen fünf (5) und zehn (10) Stunden liegen. Der Ladevorgang erfolgt automatisch und es wird empfohlen, die Akkus nach Möglichkeit täglich aufzuladen.
- Um die Batterielebensdauer zu maximieren, laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat oder zwei Tage nach der Verwendung des Scooters vollständig auf. Achten Sie darauf, den Akku bei Zimmertemperatur aufzuladen.
- Wenn Sie den Scooter längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie ihn bitte mit einer verbleibenden Batteriekapazität von etwa 50 %.
- Die Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Ladezyklen kann den Akku beschädigen.
- Verwenden Sie unbedingt Originalakkus, Ladegeräte und Kabel des Herstellers. Wenn das angegebene Zubehör nicht verwendet wird, besteht die Gefahr, dass der Akku dauerhaft beschädigt wird und die Garantie erlischt. Verwenden Sie eine geeignete Steckdose.
- Achten Sie darauf, in einer belüfteten Umgebung aufzuladen. Ladekomponenten dürfen unter keinen Umständen mit Wasser in Berührung kommen, da es zu elektrischen Entladungen kommen kann. Ladekomponenten NIEMALS mit feuchten/nassen Händen berühren. Falls während des Ladevorgangs ein Fehler auftritt, trennen Sie das Ladegerät. Vermeiden Sie den Kontakt mit Metall oder anderen Drähten.
- Es wird nicht empfohlen, den Scooter sofort aufzuladen, warten Sie bitte 1-2 Stunden, bevor Sie ihn aufladen.
- Trennen Sie das Ladegerät, wenn der Roller aufgeladen ist. Lassen Sie es nicht länger als nötig.
- Trennen Sie das Ladegerät immer an der Steckdose und nicht am

Kabel. Vermeiden Sie es, die Ladekomponenten heißen Oberflächen oder scharfen Gegenständen auszusetzen. Es wird empfohlen, sowohl das Ladegerät als auch die Kabel häufig einer Sichtprüfung zu unterziehen.

- Achten Sie darauf, das Fahrzeug während des Ladevorgangs oder in einem bestimmten Nicht-Betriebsmodus auszuschalten.
- Falls das Ladegerät oder die Kabel sichtbare Schäden aufweisen, verwenden Sie sie nicht und ersetzen Sie sie durch Originalkomponenten.
- Die Außentemperatur könnte die Leistung und das Fahrverhalten des Scooters beeinträchtigen.
- Unter keinen Umständen dürfen Akku, Ladegerät und/oder Kabel repariert werden. Wenn Sie ein Problem mit diesen Komponenten haben, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

HINWEIS

Wenn der Akku zehn (10) Stunden oder länger im Lademodus nicht vollständig aufgeladen wird, wird empfohlen, den Kundendienst zu rufen, insbesondere wenn der Akku zu heiß wird oder eine andere Art von Fehlfunktion/Ausfall aufweist.

Motor des Rollers

- Der Scooter verfügt über einen modernen, leistungsstarken und effizienten bürstenlosen Elektromotor mit niedriger Drehzahl und hoher Leistung. Wenn Sie den Scooter mit Bedacht einsetzen, erhalten Sie mehr Reichweite.
- Der Motor des Scooters ist wartungsfrei, solange er unter normalen und umsichtigen Bedingungen verwendet wird.
- Wenn der Motor des Scooters auf dem Weg nach oben eine sehr schwere Last erkennt, schaltet er ab und Sie müssen den Scooter neu starten. Der Zweck dieses Mechanismus besteht darin, eine dauerhafte Beschädigung des Motors oder der elektronischen Steuerung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.

Warnungen vor der Verwendung

- Denken Sie vor dem Fahren des Scooters daran, dass eine

unsachgemäße und rücksichtslose Verwendung des Scooters zum Verlust der Kontrolle führen kann. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die folgenden Punkte zu lesen:

- Es ist äußerst wichtig zu überprüfen, ob die Teile und Komponenten des Scooters richtig eingestellt und installiert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bremsen in gutem Zustand sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Mechanismus zum Zusammenklappen des Scooters richtig befestigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.
- Wenn ein Teil und/oder eine Komponente nicht fest sitzt, stellen Sie sicher, dass Sie sie festziehen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Scooter im Freien verwenden, entweder im Freien oder in überdachten Bereichen.
- Sie müssen sich Ihrer Umgebung bewusst sein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht abgelenkt werden, sei es durch Fahrzeuge, Fußgänger, Fahrräder oder Hindernisse.
- Es wird empfohlen, den Scooter zusammen mit einer anderen erfahrenen Person zu benutzen, die mit dem Fahren des Scooters und den Anweisungen (Benutzerhandbuch) vertraut ist.
- Sandige, rutschige und/oder nasse Oberflächen sollten vermieden werden.
- Tragen Sie unbedingt einen Helm und persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Knieschützer, Ellbogenschützer usw.).

Notiz


Nasse Umgebungen behindern die Bremswirkung und es wird empfohlen, die Oberfläche der Bremsscheibe zu trocknen. Widrige Bedingungen wie Regen, Schnee, Eis sollten vermieden werden. Wenn Sie den Scooter in irgendeiner Umgebung verwenden, überprüfen Sie regelmäßig die Bremsen.

Funktionsweise

- Wenn Sie den Scooter einschalten, leuchtet der Bildschirm auf und zeigt an, dass er eingeschaltet ist. Überprüfen Sie dann die Fahrmodi, die die Geschwindigkeit regulieren.
- Vermeiden Sie plötzliche Starts und Stopps, andernfalls verkürzt

sich die Lebensdauer der Batterie. Drücken Sie bei einer Notbremsung beide Hebel (Vorderrad-/Hinterradbremse), wodurch auch die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen wird. Die Höchstgeschwindigkeit des Scooters beträgt 25 km/h. Wenn Sie den Scooter nachts benutzen, achten Sie bitte darauf, die LED-Leuchten (vorne/hinten) einzuschalten.

Bremsen




Wenn die Bremse zu fest ist oder Spiel hat, stellen Sie sie mit einem M5-Inbusschlüssel entsprechend ein und drücken Sie die Kolben so weit wie möglich zurück, ohne sie zu verbiegen. Schieben Sie die Kolben nicht mit einem scharfen Werkzeug, da dies sie beschädigen und weitere Schäden verursachen kann.

Drehen Sie dann die Schraube von rechts nach links, während Sie den Bremshebel gedrückt halten.

Drücken Sie den Bremshebel mehrmals, um zu prüfen, ob die Bremswirkung härter wird. Entfernen Sie die Bremsbelag-Distanzstücke und prüfen Sie, ob es keine Behinderung zwischen der Bremsscheibe und dem Bremssattel gibt. Wenn diese Arbeit erledigt ist, sollte kein Quietschen zu hören sein.

Rad



Stellen Sie sicher, dass die Reifen richtig aufgepumpt sind. Diese können mit einer Fahrradpumpe aufgepumpt werden. Achten Sie nach dem Aufblasen darauf, die Ventilkappen aufzusetzen.

Allgemeine Wartung

- Gehen Sie beim Wechseln der Geschwindigkeitsmodi vorsichtig vor – nicht abrupt.
- Waschen Sie den Scooter unter keinen Umständen mit einem Schlauch oder Hochdruckpumpen, da dies seine elektrischen/elektronischen Komponenten benetzen und beschädigen könnte.
- Wenn Sie den Scooter parken, stellen Sie sicher, dass Sie den Scooter ausschalten. Lassen Sie es NICHT eingeschaltet.
- Wenn Sie planen, auf unebenem Untergrund zu fahren, tauschen Sie die Räder gegen All-Terrain-Räder aus.
- Scheibenbremsbeläge sollten gewechselt werden, wenn sie 1/3 des Weges unten sind, anfangen zu quietschen oder eine schlechte Bremswirkung haben.
- Achten Sie darauf, die Bremsscheibe frei von Verunreinigungen oder anderen Fremdkörpern zu halten.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrische Bremskomponente richtig eingestellt und angeschlossen ist. Nehmen Sie bei Bedarf die erforderlichen Anpassungen vor.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrische Bremskomponente richtig eingestellt und angeschlossen ist. Nehmen Sie bei Bedarf die erforderlichen Anpassungen vor.
- Achten Sie darauf, den Scooter regelmäßig zu inspizieren und alle notwendigen Einstellungen vorzunehmen. Diese Art der Inspektion/Wartung wird in der Regel halbjährlich durchgeführt.

Reinigung

- Stellen Sie vor der Reinigung des Scooters sicher, dass der Scooter ausgeschaltet und das Ladegerät nicht mit dem Ladeanschluss verbunden ist. Achten Sie beim Reinigen des Scooters darauf, dass der Ladeanschluss nicht nass wird.
- Unter keinen Umständen darf der Scooter untergetaucht werden. Dadurch wird der Scooter dauerhaft beschädigt.

Parameter

| ZLION X-00 | Spezifikationen | Beobachtungen |
|--|--|---|
| Größe | Entfaltet | 1120×440×1150 mm |
| | Geknittert | 1170×245×530 mm |
| Gewicht | | 13.10 kg |
| Maximale Last | | 120 kg |
| Alter | Empfohlenes Alter | 15+ |
| (Dies hängt von den Bedingungen von Gewicht, Geschwindigkeit, Straßentyp und anderen externen Faktoren ab) | | |
| erlaubte Höhe | | Zwischen 120 und 200 cm |
| Haupt parameter | Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| | Reichweite | Reichweite 25 km* |
| | maximal zulässiger Winkel | 10° Steigungen |
| | Oberflächentyp | Flache Schotterwege |
| | (Schlaglöcher nicht größer als 2 cm und Rillen nicht größer als 3 cm) | |
| | Betriebstemperaturen | Zwischen -10 und 40°C |
| | Lagertemperaturen | Zwischen -20 und 45°C |
| | Schutzlevel | IPX4 |
| | Schalldruckpegel an Arbeitsplätzen | 65dB |
| | Die Vibrationen, die die Maschine auf das Hand-Arm-System oder auf den ganzen Körper überträgt | N/A |
| | Intelligentes Batteriemanagementsystem | Temperaturanomalien, Kurzschlüsse, Spannungsspitzen /-einbrüche, Überlastungen redundanter Schutz |
| Batterie parameter | Nennspannung | 36V |
| | Maximale Eingangsspannung | 42V |
| | Nennleistung | 281Wh |
| Motor parameter | Nennleistung | 300W |
| | maximale Leistung | 600W |
| | Nenneingangsspannung (VAC) | 110-240V |
| | Nenausgangsspannung (VDC) | 42V |
| | Nennstrom | 1.5A |
| | Ladezeit | 5-6 horas (aprox.) |

*Dies hängt von den Bedingungen von Gewicht, Geschwindigkeit, Straßentyp und anderen externen Faktoren ab

Geschäftsbedingungen Und Ansprüche

Garantie

Die Dauer und Bedingungen in Bezug auf die gesetzlichen Gewährleistungen werden von den jeweiligen lokalen Gesetzen bestimmt. Sofern nicht gesetzlich verboten oder vom Hersteller anderweitig zugesagt, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt. Im Rahmen der Verbrauchergarantie werden wir Ihr Produkt im vollen gesetzlich vorgeschriebenen Umfang nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen oder erstatten. Normaler Verschleiß, höhere Gewalt, Missbrauch oder Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Verschulden des Benutzers verursacht wurden, sind nicht gewährleistet.

Verpackung

Die Rücksendung muss in der Originalverpackung erfolgen. Der Versand von Produkten in einer anderen als der Originalverpackung kann ihre Leistung beeinträchtigen.

Kaufbeleg oder Rechnung

Es muss abgestempelt oder mit einer Identifizierung des Zentrums vorgelegt werden, in dem das Produkt gekauft wurde.

Identifikation der Ware

Die Ware muss eindeutig mit der vom Technischen Service zugewiesenen Nummer identifiziert werden, wenn er kontaktiert wird, um die Garantie zu verwalten (falls zugewiesen). Für den Fall, dass diese Nummer oder Informationen, die die Identifizierung des Besitzers und der Bestellung des Materials ermöglichen, nicht erscheinen, ist der Technische Service nicht für den möglichen Verlust des Elektrorollers verantwortlich.

Beschreibung des Problems

Es ist zwingend erforderlich, das unter „Beschreibung des Vorfalls“ angegebene Feld mit einer möglichst detaillierten Beschreibung des Problems auszufüllen, das das Produkt aufweist, um so die Diagnose und die anschließende Reparatur zu erleichtern.

Bilden

Alle Felder des Formulars, in denen das Sternchen erscheint, sind obligatorisch und diese Aktion muss korrekt ausgeführt werden.

Verpackungszustand

Wenn die Box mit offensichtlichen Schäden ankommt, ist die Garantie nicht abgedeckt. Wir empfehlen, vor der Abholung Fotos zu machen, um sie später beim Transportunternehmen zu reklamieren.

Elektroroller zurücksetzen

Nach Erhalt des Produkts muss es wie im Handbuch angegeben zurückgesetzt werden, und wenn es wieder in seinen ursprünglichen Betrieb zurückkehrt, muss der Kunde die Transportkosten sowie einen Aufwand für die vom Techniker aufgewendete Arbeitszeit bezahlen.

Symptome von Missbrauch

Weist das Produkt eindeutige Anzeichen eines Missbrauchs auf, hat der Kunde die Transportkosten zuzüglich des Aufwands für die durchgeführten technischen Arbeiten zu tragen. Das Produkt wird versendet, sobald die Überweisung eingegangen ist. Auf Wunsch des Kunden wird ein Kostenvoranschlag für die Reparatur erstellt.

Missbrauch des Produkts

Stellen wir bei Erhalt der Ware eindeutige Anzeichen eines Missbrauchs der Ware fest, hat der Kunde die entstandenen Transportkosten zuzüglich des technischen Aufwands zu tragen. Das Produkt wird nach vorheriger Zahlung des Kunden versandt.

Schlagzeug

Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer in Bezug auf Ladezyklen. Beachten Sie, dass dies durch die Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit des Bereichs beeinflusst werden kann. Daher würden Batterieprobleme, die durch Verschleiß, Sulfatierung und physische Beschädigung verursacht werden, nicht in die Kategorie der Herstellungsfehler fallen, sodass die Garantie sie nicht abdecken würde.

Garantie erlischt

Garantieaufhebungen werden angewendet, wenn die folgenden Fälle erkannt werden:

- 1.**Unbefugte Reparatur, Missbrauch, Kollision, Vernachlässigung, Missbrauch, Unfall, Änderung, Missbrauch von nicht zum Produkt gehörendem Zubehör oder Bruch, geändertes Garantieetikett.
- 2.**Nichteinhaltung der Empfehlungen und Gebrauchsanweisungen.
- 3.**Wenn die ursprünglichen Informationen auf der Rechnung Anzeichen einer Änderung aufweisen.
- 4.**Stöße, Beschädigungen durch Flüssigkeiten oder ätzende Substanzen oder andere Anomalien, die direkt oder indirekt vom Verbraucher zugeschrieben werden.
- 5.**Das Produkt wurde von unbefugten Personen modifiziert oder repariert.
- 6.**Abgeleitet von der Nutzung des Produktes, zeigen nutzungstypische Gebrauchsspuren.
- 7.**Bewahren Sie die Original-Kaufrechnung oder die Informationen der aufgegebenen Bestellung nicht auf.
- 8.**Bruch eines Teils des Produkts.
- 9.**Schlechte Teile.
- 10.**Garantiesiegel stellen eine Manipulation dar oder werden von der entsprechenden Stelle entfernt.
- 11.**Die Garantiezeit ist abgelaufen.
- 12.**Schäden aufgrund wichtiger Ursachen.



TÄ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DER EU

Ausrüstung

Produkt: Elektroroller

Modell: ZLION X-00

SKU-Nummer: PZ0003/PZ0040/PZ0041/PZ0042

Seriennummer: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 (X1= Hersteller, X2 X3=Typ, X4=Entwurf, X5= Reifentyp, X6=Reifengröße, X7=Motor, X8=Batterien, X9=Jahr, X10=Monat, X11 X12 X13 X14 0001-9999 Unregelmäßige Nummer, die jedes Produkt identifiziert.)

Hersteller:ZAMELUX GREEN S.L.

Adresse: Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona España In China hergestellt

Erklärt, dass das oben beschriebene Objekt den folgenden einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht: EMC-Richtlinie (2014/30/EU), LVD-Richtlinie (2014/35/EU), RED-Richtlinie (2014/53/EU), MD Machinery (2006/42/EG)

Verweise auf die verwendeten relevanten harmonisierten Normen oder Verweise auf die anderen technischen Spezifikationen, mit denen die Konformität erklärt wird:

EN55032:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-2:2013; EN55014-1:2017; EN550141:2006+A1:2009+A2:20 ; EN61000-4-2:2009; EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010; EN61000-4-4:2012;EN61000-4-5:2014+A1:2017; EN61000-4-6:2014; EN61000-4-8:2010; EN61000-4-11:2004+A1:2017; EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A13:2008+A14:2010; EN62476; EN300328; EN55032:2015 unterzeichnet für und im Namen von: ZAMELUX GREEN, S.L.

Ort und Datum der Ausstellung: Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat,Barcelona 09/03/2023,



Unterschrift:

Name, Stellung: Luna ZHANG / Gerente general



Introduction

IMPORTANT! Veuillez lire attentivement et conserver pour référence future.

L'e-scooter ZWheel est un moyen de transport pratique, efficace, écologique et économique, doté d'un design ergonomique et d'une technologie de pointe ; D'autre part, sa conception légère et sa puissante batterie au lithium offrent à l'utilisateur une expérience unique lors de l'utilisation de ce modèle. Il a une apparence aérodynamique, portable, flexible, confortable, sûr, fiable et, dans certains modèles, un excellent amorti. Pour mieux comprendre les caractéristiques susmentionnées, les paramètres techniques, l'utilisation et l'entretien appropriés, les avertissements et les services après-vente, nous vous recommandons de lire attentivement les informations contenues dans ce document.

Sécurité

• Nous vous rappelons que ce manuel contient des informations de sécurité importantes. Pour garantir votre sécurité et votre intégrité en tant qu'utilisateur du scooter électrique, vous avez la responsabilité de lire les informations contenues dans ce document et de vous assurer que vous comprenez tous les avertissements, avis, instructions et points de sécurité.

RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES ET DANS DES CAS EXTRÊMES, LA MORT.

- Les personnes enceintes ou handicapées ne doivent en aucun cas être autorisées à utiliser le scooter.
- **AVERTISSEMENT** Gardez le couvercle en plastique hors de portée des enfants pour éviter l'étouffement.
- N'utilisez pas le produit sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- N'utilisez pas le produit si vous n'êtes pas bien reposé ou somnolent.
- Ce scooter électrique est conçu pour les personnes âgées de 15 à 60 ans (varie selon l'ordonnance locale et les moins de 18 ans doivent être supervisés par un adulte).
- N'utilisez pas le produit si vous pesez moins de 20 kg ou dépassez 120 kg.
- Les batteries doivent être éliminées conformément à vos

réglementations locales ou dans des endroits désignés par les autorités correspondantes.

- Chaque fois que vous utilisez le scooter, assurez-vous que les freins fonctionnent correctement.

- Assurez-vous que le chargeur se trouve dans une zone ventilée pendant la charge des batteries et que vous ne couvrez pas les événements du chargeur.

- En cas de changement de roues, assurez-vous que les écrous de fixation sont bien serrés.

- En aucun cas le scooter ou ses composants électriques/ électroniques ne doivent être modifiés. Cela annulera la garantie du scooter et pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

- En cas de panne du scooter, arrêtez immédiatement de l'utiliser pour votre sécurité.

- Les images contenues dans ce manuel montrent le fonctionnement du scooter et sont à titre de référence.

- La configuration et la mise à jour de ce modèle de scooter peuvent être modifiées sans préavis.

- Chaque fois que vous conduisez le scooter, assurez-vous de porter un casque de sécurité approuvé.

- AVERTISSEMENT** : Conduire un scooter électrique peut être une activité dangereuse. Il existe des facteurs indépendants de la volonté du fabricant qui peuvent entraîner des défaillances du produit. Il faut garder à l'esprit que le scooter électrique est conçu pour accélérer et que pendant la phase d'accélération, vous pouvez perdre le contrôle du scooter, subir des chutes et/ou être exposé à des situations dangereuses pouvant entraîner des accidents et des blessures. N'oubliez pas que lorsque vous conduisez le scooter, vous le faites à vos risques et périls.

- Tout au long de ce manuel, il y a divers avertissements et avis sur ce qui pourrait arriver si le scooter n'est pas inspecté, entretenu ou utilisé correctement. Nous réitérons que le non-respect de ces instructions peut entraîner des accidents et des blessures. •Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées. Sinon, vous risquez de perdre le contrôle du scooter, de tomber et/ou d'être exposé à des situations dangereuses pouvant entraîner des

accidents et des blessures. Assurez-vous que le scooter est éteint avant d'assembler des pièces/composants, des réparations ou un entretien préventif.

- NE branchez JAMAIS le chargeur dans une prise qui est humide ou mouillée. Assurez-vous d'utiliser la bonne tension. Pendant le chargement de la batterie, veillez à la tenir à l'écart des enfants, des animaux domestiques et des produits inflammables.

- Évitez de ranger le scooter dans des endroits exposés au soleil, y compris à l'intérieur du coffre de la voiture, car une température excessive pourrait chauffer/geler la batterie (50°C > ou -20°C >) et diminuer sa durée de vie ou l'endommager de façon permanente.

- En cas de fuite des batteries, n'utilisez pas le scooter ou ne manipulez pas les batteries et appelez le service technique. Egalement en cas de surchauffe, d'émission de vapeur ou de toute autre anomalie constatée.

- N'ouvrez ou ne percez en aucun cas la batterie.

- L'écran du scooter dispose d'un indicateur de charge de la batterie. En cas de stockage de la batterie complètement chargée et selon l'endroit où elle est stockée, la période en mode « Veille » peut être de 120 à 180 jours ; Dans le cas où la batterie est partiellement chargée et selon l'endroit où elle est stockée, la période en mode « Veille » peut être de 30 à 60 jours.

- Ne laissez en aucun cas la batterie se décharger complètement car cela pourrait l'endommager de façon permanente.

- Avant d'utiliser le scooter pour la première fois, il est recommandé de s'entraîner dans des zones exemptes de risques et d'obstacles (un espace de 10x10m est recommandé). Lorsque vous commencez à utiliser le scooter dans des lieux publics, il est conseillé de conduire avec prudence, en évitant les obstacles qui pourraient vous faire perdre l'équilibre ou tourner brusquement et perdre le contrôle. Assurez-vous d'être conscient de votre environnement, piétons, cyclistes, patineurs, enfants, animaux de compagnie, etc. et de respecter l'espace et la propriété des autres usagers de la route. En cas de conduite dans des zones encombrées veillez à le faire à basse vitesse (entre 3 et 6 km/h). La circulation dans la ville comporte de nombreux obstacles à franchir, tels que des bordures ou des marches. Évitez de sauter par-dessus les obstacles. Il est important

d'anticiper et d'adapter sa trajectoire et sa vitesse à celle d'un piéton avant de franchir ces obstacles. Il est également recommandé de sortir du véhicule lorsque ces obstacles deviennent dangereux par leur forme, leur hauteur ou leur glissement.

- Prenez le temps d'apprendre les bases de la pratique pour éviter tout accident grave qui pourrait survenir dans les premiers mois.
- Évitez les zones à fort trafic ou les zones surpeuplées.
- Dans tous les cas, anticipez votre trajet et votre vitesse en respectant le code de la route, le code trottoir et les plus vulnérables.
- Avertissez votre présence lorsque vous approchez d'un piéton ou d'un cycliste lorsqu'il ne peut être vu ou entendu.
- Traversez les passages protégés en marchant.
- Dans tous les cas, prenez soin de vous et des autres. •Contactez votre fournisseur afin qu'il puisse vous orienter vers un organisme de formation approprié.
- Ce véhicule n'est pas destiné à une utilisation acrobatique.
- Assurez-vous de bien gonfler vos pneus et vérifiez-les au moins deux fois par mois. Si l'un des pneus doit être réparé/remplacé pour une raison quelconque, veuillez contacter le service technique ou vous pouvez également apporter le scooter dans n'importe quel magasin de vélos.
- Pour votre sécurité, nous vous demandons de revoir périodiquement ces informations et d'assurer l'entretien préventif de votre trottinette électrique.
- Les utilisateurs qui ne s'adaptent pas confortablement au scooter électrique ne doivent pas l'utiliser.
- En aucun cas, les freins et/ou le moteur du scooter électrique ne doivent être touchés pendant son utilisation ou immédiatement après son utilisation, car ses composants pourraient être très chauds.
- Assurez-vous de garder le scooter électrique hors de portée des jeunes enfants.
- Assurez-vous de conserver les instructions imprimées pour référence future et de les lire attentivement avant utilisation. •Assurez-vous de conserver les instructions imprimées pour référence future et de les lire attentivement avant utilisation.
- Évitez les zones à fort trafic ou les zones surpeuplées.
- Avant d'utiliser le scooter électrique sur la voie publique, assurez-

vous d'observer et de vous conformer aux réglementations établies par votre communauté.

- Le contrôle de la vitesse du scooter électrique ne doit être utilisé que dans des environnements sûrs, à l'extérieur et sans obstacles. Il est important de garder à l'esprit que le scooter électrique n'est pas conçu pour une conduite imprudente ou pour faire des sauts, des dérapages ou des pirouettes. Il convient de noter qu'une utilisation inappropriée et imprudente peut entraîner une perte de contrôle et des blessures.

- Ne roulez pas par mauvais temps: neige, pluie, grêle ou sur routes verglacées, lisses ou par forte chaleur.

- La Société ne sera pas responsable des dommages directs et indirects à tout type de propriété, des blessures corporelles ou des dommages à des tiers, des litiges juridiques ou de toute perte due au non-respect des instructions contenues dans ce document.

- Gardez les deux mains fermement sur le guidon. Ne conduisez en aucun cas le scooter électrique d'une seule main.

- Ne tournez pas brusquement le guidon, surtout à grande vitesse.

- Le scooter électrique est conçu pour un seul utilisateur et en aucun cas les passagers ne peuvent être transportés.

- N'utilisez en aucun cas le scooter électrique pour monter/descendre des escaliers ou à proximité de flaques d'eau ou de piscines.

- Gardez vos doigts et autres parties du corps à l'écart des pièces mobiles du scooter électrique, telles que : la transmission, le moteur, le système de direction et toute autre pièce mobile.

- Le scooter électrique est conçu pour être utilisé sur des surfaces planes, propres, sèches et de niveau, en aucun cas le scooter électrique ne doit être utilisé sur des surfaces avec des obstacles ou glissantes. Ne doit en aucun cas être utilisé sur de l'herbe ou des surfaces boueuses.

- N'utilisez en aucun cas le scooter électrique dans des espaces confinés, sur des tapis ou des surfaces glissantes.

- Ne prêtez en aucun cas la trottinette électrique à d'autres personnes car elles pourraient ne pas la connaître et courraient le risque de se blesser. Si vous prêtez le scooter électrique à d'autres personnes, assurez-vous de leur expliquer comment cela fonctionne et qu'ils utilisent des équipements de protection.

- Avant d'utiliser le scooter électrique, assurez-vous que le frein fonctionne correctement et que tous ses composants sont correctement réglés.
- La béquille de stationnement doit être activée lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Toute charge attachée au guidon affectera la stabilité du scooter.
- Les accessoires ou éléments supplémentaires qui ne sont pas approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.
- Le port de chaussures est obligatoire pour conduire le scooter électrique.
- **PORTER !** Comme tout composant mécanique, un véhicule est soumis à de fortes contraintes et à une usure importante. Divers matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si la durée de vie prévue d'un composant a été dépassée, il peut se casser brutalement et donc risquer de blesser l'utilisateur. Les fissures, les rayures et la décoloration dans les zones à forte contrainte indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie utile et doit être remplacé.
- Vérifier périodiquement le serrage des différents éléments boulonnés, notamment les axes de roues, le système de repliage, le système de direction et l'axe de frein.
- Éliminez les arêtes vives causées par l'utilisation.
- Ne modifiez ni ne transformez le véhicule, y compris le tube et le flexible de direction, la potence, le mécanisme de pliage et le frein.
- Tous les composants du scooter électrique doivent être entretenus et réparés conformément aux spécifications établies par le fabricant. Toutes les réparations et remplacements de pièces de rechange doivent être effectués dans des ateliers dûment autorisés.

Équipement Protecteur

Nous vous rappelons de porter des équipements de protection appropriés, tels que :

- ✔ Casque de protection homologué (selon réglementation locale établie par votre commune).
- ✔ Genouillères, coudières et protège-poignets de patinage.
- ✔ Pantalons et chemises à manches longues.



96 Gants.


✓ Sneakers avec semelle en caoutchouc et lacets courts. Le scooter ne doit en aucun cas être utilisé pieds nus ou avec des sandales. Utilisez des cordons courts et évitez qu'ils ne se coincent dans les roues ou le système motorisé.

✓ Assurez-vous de porter des vêtements confortables. Il est avant tout important que vos chaussures soient fermées et plates. Ne portez pas de vêtements très amples et longs qui pourraient se coincer dans les roues ou dans le produit.

Pièces/Composants


Contenu de la boîte du scooter :

1. Le scooter et le mode d'emploi.




2. Accessories:

1 x Chargeur de batterie




4 x boulons de guidon

1 x Clé hexagonale
(Allen)




Avant de jeter la box, vérifiez que le contenu de votre produit est complet.

Structure



Panneaux De Commande



Bouton Marche
/Arrêt

Appuyez longuement sur 3 secondes pour allumer. Appuyez longuement sur 3 secondes pour éteindre. Lorsque le scooter est allumé, si vous souhaitez allumer/éteindre la lumière avant, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.



Compteur
de vitesse

Indique la vitesse de déplacement. Le mode croisière peut être activé ou désactivé via l'application Bluetooth. Double-cliquez successivement sur le bouton d'alimentation pour changer le mode de vitesse :

- ⤴ La vitesse maximale 6 km/h.
- ECO** La vitesse maximale 10 km/h.
- D** La vitesse maximale 20 km/h.
- S** La vitesse maximale 25 km/h.



Indicateur
de niveau
de batterie

L'indicateur de niveau de batterie comporte cinq (5) tirets qui s'allument. Cinq lignes allumées représentent une charge comprise entre 100 et 86 %, quatre lignes entre 85 et 71 %. Lorsque la batterie est déchargée, une bande allumée, un avertissement rouge et que le scooter s'arrête naturellement en raison de l'inertie, vous devez le recharger rapidement, car il n'est pas recommandé de vider la batterie. Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser le scooter.



Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les unités métriques et impériales.

Application mobile ZWHEEL

L'application mobile de "ZWHEEL" est disponible en téléchargement sur IOS APP STORE ou Android GOOGLE PLAY, et vous devez la connecter au scooter électrique via Bluetooth. Vous pouvez afficher les informations détaillées du scooter via l'application, définir les paramètres et également prendre en charge la fonction de mise à jour du micrologiciel.



The screenshot displays the ZWHEEL mobile application interface, divided into three main sections: the main dashboard, the Information page, and the Settings page.

Main Dashboard: The top section features a large circular speedometer showing 0.0 km/h. Below it, a battery status indicator shows 75% charge. A central information box displays the estimated remaining mileage of 43.3km, with sub-readings for Trip (0.0km), ODO (31.8km), and Temperature (27.5°C). At the bottom, there are four control buttons: Mode (Comfort), Lock (Off), Light (Off), and Cruise (On).


Information Page: This page lists various scooter metrics:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Estimated remaining mileage | 43.3km |
| Mileage for this journey | 0.0km |
| Total mileage | 31.8km |
| Scooter temperature | 28.2°C |
| Total driving time | 3h 22m 39s |
| Percentage of electricity | 75% |
| Battery capacity | 15Ah |
| Current | 0.0A |
| Voltage | 38.2V |
| Power | 1.1W |
| Error code | 0 |
| Warning code | 0 |
| Electronic control version | 82.3.3 (0610016c) |
| Bluetooth version | 9.2.0 (007f) |
| App version number | 1.0.0 |
| Firmware upgrade | > |


Settings Page: This page allows for customization of the scooter's operation:

- Unit:** KPH (toggle on)
- Cruise control:** (toggle on)
- Cruise control speed:** 25km/h (adjustable slider)
- Battery capacity:** 15Ah (dropdown menu, with a note: "Please choose the matching battery capacity, the battery capacity depends on the size of the remaining mileage statistics.")
- Mode:** Comfort (dropdown menu)
- Speed limit value:** 25km/h (adjustable slider)
- Zero start:** (toggle on)


Assemblage et connexion du scooter




Placez la potence du guidon en position verticale et déployez la béquille.



Fixez le guidon au tube de potence et assurez-vous qu'il est bien serré.




Utilisez la clé hexagonale pour fixer les boulons du guidon.





Une fois le guidon correctement monté et réglé, allumez le scooter.

Connecter le chargeur




- Lorsque la LED du chargeur passe du rouge au vert, le scooter il sera entièrement chargé.
- Le chargeur s'arrêtera automatiquement.
- Ne connectez pas le chargeur si le port de charge ou le câble de charge est humide.
- Veuillez garder le port de charge fermé lorsque vous ne chargez pas.
- Il ne doit pas rester branché au chargeur pendant plus de 24 heures.

Conduite




1. Lorsque vous utilisez le scooter, assurez-vous de porter un équipement de protection approprié. Rappelez-vous que lorsque vous conduisez le scooter, vous le faites à vos risques et périls.


2. Démarrez le scooter et vérifiez l'indicateur de charge de la batterie, les pneus et les freins.




3. Placez un pied sur la plate-forme et poussez avec l'autre.



4. Dès que le scooter commence à glisser, placez l'autre pied sur la plate-forme et appuyez sur le bouton d'accélérateur.



5. Lorsque vous relâchez le bouton d'accélérateur, le scooter décélère et, si nécessaire, utilise le frein. La distance de freinage sera allongée en cas de pluie.



6. Équilibrez-vous jusqu'à ce que vous trouviez la position correcte pour déplacer le scooter.


Advertencia



Ne conduisez pas le scooter lorsqu'il pleut.




Assurez-vous de maintenir une vitesse de 5 km/h et de plier légèrement les genoux lorsque vous roulez sur des surfaces inégales.




Soyez prudent avec les objets horizontaux, tels que les cadres de porte.



Ne pas accélérer dans les pentes.




N'appuyez pas sur le bouton d'accélérateur en marchant.




Évitez les obstacles.


Advertencia



Ne touchez JAMAIS les disques de frein car ils pourraient être chauds.



Ne jamais lâcher le guidon. Les mains doivent rester dans le même.




En aucun cas vous ne devez monter/descendre des marches ou tout autre obstacle.



N'utilisez pas le téléphone portable, ne portez pas d'écouteurs lorsque vous utilisez le scooter.





NE PAS s'appuyer sur le garde-boue arrière.





Abaissez la peau de support jusqu'au parc

Pliage / Dépliage



- **PLIAGE** - Tout d'abord, assurez-vous que le scooter est éteint, soulevez la goupille et retirez la boucle de la serrure, ramenez le levier du mécanisme de pliage jusqu'à ce qu'il s'insère dans la fente supérieure.
- Une fois plié, vous pouvez transporter et tenir la trottinette en utilisant la potence de la trottinette comme poignée.



Charger la batterie

| | |
|--|--|
| | Lorsque le scooter est connecté au chargeur, il ne peut AVIS pas être activé. Il doit être débranché avant de pouvoir l'allumer. |
|--|--|

Méthode de charge :

Étape 1: connectez d'abord le chargeur à la prise de courant, puis au port de charge du scooter.

Étape 2: un voyant rouge s'allume pour indiquer que la batterie est en charge (assurez-vous que la connexion n'est pas humide ou mouillée).

Étape 3: une fois la batterie chargée, un voyant vert s'allumera,

passant en position "Stand By" et cet état ne causera aucun dommage à la batterie et il ne sera pas nécessaire de la charger.

Étape 3: Lorsque vous débranchez le chargeur du port de charge, assurez-vous de mettre le capuchon anti-poussière.

Conseils pour charger la batterie

- Ne chargez pas la batterie lorsque le scooter électrique est allumé ou en cours d'utilisation.
- Lorsque vous utilisez le scooter pour la première fois, veillez à charger la batterie pendant au moins cinq (5) heures. Les temps de charge peuvent varier de cinq (5) à dix (10) heures. Le processus de charge est automatique et, si possible, il est recommandé de charger les batteries quotidiennement.
- Pour maximiser la durée de vie de la batterie, assurez-vous de charger complètement la batterie au moins une fois par mois ou deux jours après avoir utilisé le scooter. Veillez à charger la batterie à température ambiante.
- Si vous n'utilisez pas le scooter pendant une longue période, veuillez le ranger avec environ 50 % de batterie restante.
- Le non-respect des cycles de charge établis peut endommager la batterie.
- Assurez-vous d'utiliser les batteries, chargeurs et câbles d'origine fournis par le fabricant. La non-utilisation des accessoires indiqués risque d'endommager de manière permanente la batterie et annulera également la garantie. Utilisez une prise de courant adaptée.
- Assurez-vous de charger dans un environnement ventilé. Les composants de charge ne doivent en aucun cas entrer en contact avec de l'eau car ils pourraient générer des décharges électriques. NE JAMAIS toucher les composants de charge avec les mains humides/mouillées. En cas de détection d'une panne pendant la charge, débranchez le chargeur. Évitez tout contact avec des fils métalliques ou autres.
- Il n'est pas recommandé de charger immédiatement après avoir utilisé le scooter, veuillez attendre 1 à 2 heures avant de charger.
- Lorsque le scooter est chargé, débranchez le chargeur. Ne le laissez pas plus longtemps que nécessaire.
- Lorsque vous débranchez le chargeur, veillez à le faire par la prise et non en tirant sur le cordon. Évitez d'exposer les composants de 107

charge à des surfaces chaudes ou à des objets pointus. Il est recommandé d'effectuer des inspections visuelles fréquentes du chargeur et des câbles.

- Assurez-vous d'éteindre le véhicule lors de la charge ou dans un certain mode non opérationnel.
- Si le chargeur ou les câbles présentent des dommages visibles, ne les utilisez pas et remplacez-les par des composants d'origine.
- La température extérieure peut affecter les performances et la conduite du scooter.
- En aucun cas la batterie, le chargeur et/ou les câbles ne doivent être réparés. Si vous avez un problème avec ces composants, appelez le service technique.

REMARQUE

Si la batterie ne se charge pas complètement en mode de charge pendant dix (10) heures ou plus, il est recommandé d'appeler le service, en particulier si la batterie commence à chauffer ou présente un autre dysfonctionnement/défaillance.

Moteur

- Le scooter est équipé d'un moteur électrique sans balais moderne, puissant et efficace à faible vitesse et haute puissance. Si vous utilisez le scooter à bon escient, vous obtiendrez plus d'autonomie.
- Le moteur du scooter ne nécessite aucun entretien, tant qu'il est utilisé dans des conditions normales et prudentes.
- Si le moteur du scooter détecte une charge très lourde à la montée, il s'arrêtera et vous devrez redémarrer le scooter. Le but de ce mécanisme est d'empêcher des dommages permanents au moteur ou au contrôleur électronique.
- Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée.

Avant d'utiliser le scooter

- Avant de conduire le scooter, gardez à l'esprit qu'une utilisation inappropriée et imprudente de celui-ci peut entraîner une perte de contrôle et pour cette raison, nous vous recommandons de lire les points suivants :
- Il est très important de vérifier que les pièces et composants du

scooter sont correctement réglés et installés.

- Assurez-vous que les freins sont en bon état et fonctionnent correctement.
- Assurez-vous que le mécanisme de pliage du scooter est correctement fixé.
- Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée.
- Si une pièce et/ou un composant n'est pas ajusté, assurez-vous de l'ajuster.
- Assurez-vous d'utiliser le scooter dans des espaces ouverts, à l'extérieur ou à l'intérieur.
- Vous devez être conscient de votre environnement. Assurez-vous de ne pas être distrait, que ce soit par des véhicules, des piétons, des vélos ou des obstacles.
- Il est recommandé d'utiliser le scooter avec une autre personne expérimentée, familiarisée avec la conduite du scooter et les instructions (manuel de l'utilisateur).
- Les surfaces sablonneuses, glissantes et/ou mouillées doivent être évitées.
- Assurez-vous de porter un casque et des équipements de protection individuelle (gants, genouillères, coudières, etc.).

NOTA

Les environnements humides entravent l'action de freinage et il est recommandé de sécher la surface du disque de frein.

Les conditions défavorables telles que la pluie, la neige, la glace doivent être évitées.

Si vous utilisez le scooter dans n'importe quel type d'environnement, vérifiez fréquemment les freins.

Fonctionnement du scooter électrique


- Lorsque vous allumez le scooter, l'écran s'allume indiquant qu'il est allumé. Vérifiez ensuite les modes de conduite, qui régulent la vitesse.
- Évitez les démarrages et les arrêts brusques, le non-respect de cette consigne réduira la durée de vie de la batterie. En cas d'arrêt d'urgence, appuyez sur les deux leviers (frein avant/arrière) et cela coupera également l'alimentation du moteur. La vitesse maximale du scooter est de 25 km/h. Lorsque vous utilisez le scooter la nuit, assurez-vous d'allumer les lumières LED (avant/arrière).

Freins

Si le frein est trop serré ou a du jeu, utilisez une clé hexagonale M5 pour ajuster en conséquence et repoussez les pistons aussi loin que possible, en faisant attention de ne pas les plier. Ne poussez pas les pistons avec un outil pointu, car cela pourrait les endommager et causer d'autres dommages.


Tourner ensuite la vis de droite à gauche en maintenant le levier de frein enfoncé.

Serrez plusieurs fois le levier de frein pour vérifier que le fonctionnement du frein se raidit. Retirez les entretoises de plaquettes et vérifiez qu'il n'y a pas d'interférence entre le disque et l'étrier. Une fois ce travail effectué, aucun grincement ne doit se faire entendre.



Roues

Assurez-vous que les pneus sont correctement gonflés. Ceux-ci peuvent être gonflés avec une pompe à vélo. Une fois gonflé, assurez-vous de mettre les bouchons de valve.



Entretien général du e-scooter

- Lorsque vous changez de mode de vitesse, assurez-vous de le faire avec précaution – pas brusquement.
- Ne nettoyez en aucun cas le scooter avec un tuyau ou des pompes à haute pression car cela pourrait mouiller et endommager ses composants électriques/électroniques.
- Lorsque vous garez le scooter, assurez-vous d'éteindre le scooter. NE PAS le laisser allumé.
- Si vous prévoyez de rouler sur des surfaces inégales, remplacez les roues par des roues tout-terrain.
- Les plaquettes de frein à disque doivent être remplacées lorsqu'il ne reste plus qu'un tiers, qu'elles commencent à grincer ou qu'elles freinent mal.
- Assurez-vous de garder le disque de frein exempt d'impuretés ou de tout autre corps étranger.
- Assurez-vous que le composant de frein électrique est correctement réglé et connecté. Si nécessaire, faites les ajustements nécessaires.
- Les écrous autoserrants, ainsi que d'autres attaches autoserrantes, peuvent perdre leur efficacité et doivent être resserrés.
- Assurez-vous d'inspecter périodiquement le scooter et de faire les ajustements nécessaires. Ce type d'inspection/entretien est effectué – généralement – tous les six (6) mois.

Nettoyage

- Avant de nettoyer le scooter, assurez-vous que le scooter est éteint et que le chargeur n'est pas connecté au port de charge. Lors du nettoyage du scooter, évitez de mouiller le port de charge.
- Le scooter ne doit en aucun cas être immergé. Cela endommagerait définitivement le scooter.

Paramètres

| ZLION X-00 | Spécifications | Observations | |
|---|--|---|--|
| Dimensions | Déplié | 1120×440×1150 mm | |
| | Plié | 1170×245×530 mm | |
| Poids | | 13.10 kg | |
| Charge maximale | | 120 kg | |
| Âge | Edad recomendada | 15+ | |
| (varie selon l'ordonnance locale et les moins de 18 ans doivent être supervisés par un adulte) | | | |
| Hauteur autorisée | | Entre 120 et 200cm | |
| Paramètres principaux | Vitesse maximale | 25 km/h | |
| | Portée | Jusqu'à 25 km* | |
| | Angle d'escalade maximum autorisé | 10° pentes | |
| | Type de surface | Chemins de terre plats | |
| | (nids-de-poule ne dépassant pas 2 cm et rainures ne dépassant pas 3 cm) | | |
| | Températures de fonctionnement | Entre -10 y 40°C | |
| | Températures de stockage | Entre -20 y 45°C | |
| | Niveau de protection | IPX4 | |
| | Niveau de pression acoustique aux postes de travail | 65dB | |
| | IlLes vibrations que la machine transmet au système main-bras ou à tout le corps | N/A | |
| | Système intelligent de gestion de la batterie | Anomalies de température, courts-circuits, pics/creux de tension, surcharges, protection redondante | |
| Paramètres de la batterie | Tension nominale | 36V | |
| | Tension d'entrée maximale | 42V | |
| | Capacité nominale | 281Wh | |
| Paramètres du moteur | Puissance nominale | 350W | |
| | Puissance maximale | 700W | |
| | Tension d'entrée nominale (VAC) | 110-240V | |
| | Tension de sortie nominale (VDC) | 42V | |
| | Courant nominal | 1.5A | |
| | Temps de charge | 5-6 horas (aprox.) | |

*Cela dépendra des conditions de poids, de vitesse, de type de route et d'autres facteurs externes

Conditions Générales Et Réclamations

Garantie

La durée et les conditions liées aux garanties légales sont prévues par les lois locales respectives. Sauf si la loi l'interdit ou autrement promis par le fabricant, les services après-vente seront limités au pays ou à la région de l'achat d'origine. En vertu de la garantie du consommateur, dans toute la mesure prévue par la loi, nous réparerons, remplacerons ou rembourserons, à sa discrétion, votre produit. L'usure normale, la force majeure, l'abus ou les dommages causés par la négligence ou la faute de l'utilisateur ne sont pas garantis.

Emballage

Le retour doit être effectué dans l'emballage d'origine. L'expédition de produits dans un emballage autre que l'emballage d'origine peut affecter leur performance.

Reçu d'achat ou facture

Il doit être présenté estampillé ou avec une identification du centre où le produit a été acheté.

Identification de la marchandise

La marchandise doit être parfaitement identifiée avec le numéro attribué par le Service Technique lorsqu'il est contacté pour gérer la garantie (si attribué). Dans le cas où ledit numéro ou les informations permettant d'identifier le propriétaire et la commande du matériel n'apparaissent pas, le service technique n'est pas responsable de la perte éventuelle du scooter électrique.

Description du problème

Il est obligatoire de remplir le champ indiqué dans "Description de l'incident" avec une explication aussi détaillée que possible du problème que présente le produit, facilitant ainsi le diagnostic et la réparation ultérieure.

Formulaire

Tous les champs du formulaire dans lesquels l'astérisque apparaît sont obligatoires et cette action doit être effectuée correctement.

État de l'emballage

Si la boîte arrive avec des dommages évidents, la garantie n'est pas couverte. Nous vous recommandons de prendre des photos avant de le récupérer pour une réclamation ultérieure à la société de transport.

Réinitialisation du scooter électrique

Une fois le produit reçu, il doit être réinitialisé comme indiqué dans le manuel et, s'il revient à son fonctionnement d'origine, le client doit payer les frais de transport plus une dépense pour le temps de travail utilisé par le technicien.

Symptômes de mauvaise utilisation

Si le produit présente des symptômes évidents de mauvaise utilisation, le client doit payer le coût du transport plus une dépense pour le travail technique effectué. Le produit sera expédié une fois le virement reçu. Si le client en fait la demande, un devis de réparation sera établi.

Mauvaise utilisation du produit

Si, à la réception du produit, nous détectons des symptômes évidents de mauvaise utilisation du produit, le client doit payer les frais de transport générés plus le travail technique. Le produit sera envoyé sous paiement préalable du client.

La Batterie

La batterie a une durée de vie limitée en termes de cycles de charge. Gardez à l'esprit que cela peut être affecté par la température de stockage et l'humidité de la zone. Par conséquent, les problèmes de batterie causés par l'usure, la sulfatation et les dommages physiques ne relèveraient pas de la catégorie des défauts de fabrication, de sorte que la garantie ne les couvrirait pas.

Annulations de garantie

Les annulations de garantie seront appliquées lors de la détection des cas suivants :

1.Réparation non autorisée, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, accident, altération, mauvaise utilisation d'accessoires ne faisant pas partie du produit ou bris, étiquette de garantie altérée.

2.Non-respect des recommandations et notices d'utilisation.

3.Lorsque les informations d'origine sur la facture montrent des signes d'altération.

4.Coups, détériorations causées par des liquides ou des substances corrosives ou toute autre anomalie attribuée directement ou indirectement par le consommateur.

5.Le produit a été modifié ou réparé par des personnes non autorisées.

6.Dérivé de l'utilisation du produit, montrer l'usure typique de son utilisation.

7.Ne pas conserver la facture d'achat originale ou les informations sur la commande passée.

8.Casse de toute partie du produit.

9.Pièces en mauvais état.

10.Le sceau de sécurité de garantie a été altéré ou a été retiré de l'endroit correspondant..

11.La période de garantie a expiré.

12.Dommmages dus à des causes majeures.

ZAMELUX

DECLARATION DE CONFORMITE DE L'UE

Équipement

Produit: rottinette électrique

Modèle: ZLION X-00

N° de SKU: PZ0003/PZ0040/PZ0041/PZ0042

N° de série: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 (X1=Fabricant, X2 X3=Type, X4=Conception, X5= Type de pneu, X6=La taille des pneus, X7=Moteur, X8=Batterie, X9=Année, X10=Mois, X11 X12 X13 X14 0001-9999 Numéro irrégulier qui identifie chaque produit.)

ZAMELUX GREEN S.L.

Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona Espagne Produit en Chine

Déclare que l'objet décrit ci-dessus est conforme à la ou aux législations d'harmonisation de l'Union

applicables MD Machinery (2006/42/EC) ;
suivantes : EMC Directive (2014/30/EU) LVD Directive (2014/35/EU) RED Directive (2014/53/EU)

Références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport

EN55014-1:2017; EN550141:2006+A1:2009+A2:2011; EN61000-4-2:2009; EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010;
EN61000-4-4:2012; EN61000-4-5:2014+A1:2017; EN61000-4-6:2014; EN61000-4-8:2016; EN61000-4- :2004+A1:2017;
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A13:2008+A14:2010; EN62476; EN300328; EN55032:2015

Signé pour et au nom de: ZAMELUX GREEN, S.L.

Lieu et date de délivrance: Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona 09/03/2023,

Signature:



Nom, fonction: Luna ZHANG / Gerente general



Introduzione

IMPORTANTE! Si prega di leggere attentamente e salvare per riferimento futuro.

L'e-scooter ZWheel è un mezzo di trasporto pratico, efficiente, ecologico ed economico che ha un design ergonomico e una tecnologia all'avanguardia; D'altra parte, il suo design leggero e la sua potente batteria al litio offrono all'utente un'esperienza unica durante l'utilizzo di questo modello. Ha un aspetto aerodinamico, portatile, flessibile, comodo, sicuro, affidabile e, in alcuni modelli, un'ottima ammortizzazione. Per una migliore comprensione delle suddette caratteristiche, parametri tecnici, corretto uso e manutenzione, avvertenze e servizi post vendita, si consiglia di leggere attentamente le informazioni qui contenute.

Sicurezza

•Vi ricordiamo che questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza. Per garantire la tua sicurezza e integrità come utente dello scooter elettrico, hai la responsabilità di leggere le informazioni qui contenute e assicurarti di aver compreso tutte le avvertenze, avvisi, istruzioni e punti di sicurezza.

IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA POTREBBE PROVOCARE GRAVI LESIONI CORPOREA E IN CASI ESTREMI LA MORTE.

- In nessun caso è consentito l'uso dello scooter a persone in stato di gravidanza o disabili.
- AVVERTENZA** Tenere la copertura di plastica fuori dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.
- Non utilizzare il prodotto sotto l'effetto di droghe o alcol.
- Non utilizzare il prodotto quando non si è ben riposati o assonnati.
- Questo scooter elettrico è progettato per persone di età compresa tra 15 e 60 anni (varia in base all'ordinanza locale e i minori di 18 anni devono essere sorvegliati da un adulto).
- Non utilizzare il prodotto se si pesa meno di 20 kg o se si superano i 120 kg.
- Le batterie devono essere smaltite secondo le normative locali o in luoghi designati dalle autorità competenti.

- Ogni volta che si utilizza lo scooter, assicurarsi che i freni funzionino correttamente.
- Assicurarsi che il caricabatteria si trovi in un'area ventilata durante la carica delle batterie e di non coprire le prese d'aria del caricabatteria.
- In caso di sostituzione delle ruote assicurarsi che i dadi di fissaggio siano ben serrati.
- In nessun caso lo scooter o i suoi componenti elettrici/elettronici devono essere modificati. Ciò invaliderà la garanzia dello scooter e potrebbe causare gravi lesioni personali o morte.
- In caso di guasto dello scooter, per la vostra sicurezza interrompete immediatamente l'utilizzo.
- Le immagini contenute in questo manuale mostrano come funziona lo scooter e sono di riferimento.
- La configurazione e l'aggiornamento di questo modello di scooter possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
- Ogni volta che guidi lo scooter, assicurati di indossare un casco di sicurezza omologato.
- ATTENZIONE: Guidare uno scooter elettrico può essere un'attività pericolosa. Ci sono fattori al di fuori del controllo del produttore che possono causare guasti al prodotto. Va tenuto presente che lo scooter elettrico è progettato per accelerare e che durante la fase di accelerazione si può perdere il controllo dello scooter, subire cadute e/o essere esposti a situazioni pericolose che potrebbero causare incidenti e lesioni. Ricorda che quando guidi lo scooter lo fai a tuo rischio e responsabilità.
- In questo manuale sono presenti varie avvertenze e avvisi su ciò che potrebbe accadere se lo scooter non viene ispezionato, sottoposto a manutenzione o utilizzato correttamente. Ribadiamo che ignorare queste istruzioni potrebbe causare incidenti e lesioni.
- Assicurarsi che tutte le parti/componenti siano serrate correttamente. In caso contrario, si potrebbe perdere il controllo dello scooter, subire cadute e/o essere esposti a situazioni pericolose che potrebbero causare incidenti e lesioni. Assicurarsi che lo scooter sia spento prima di assemblare parti/componenti, effettuare riparazioni o manutenzione preventiva.
- NON collegare MAI il caricabatteria a una presa umida o bagnata. Assicurati di utilizzare la tensione corretta. Durante la ricarica della

batteria, assicurarsi di tenerla lontano da bambini, animali domestici e prodotti infiammabili.

- Evitare di riporre lo scooter in luoghi esposti al sole, anche all'interno del bagagliaio dell'auto, poiché una temperatura eccessiva potrebbe riscaldare/congelare la batteria ($50^{\circ}\text{C} >$ o $-20^{\circ}\text{C} >$) e ridurne la vita utile o danneggiarla permanentemente.

- In caso di perdite nelle batterie, non utilizzare lo scooter o maneggiare le batterie e chiamare il Servizio Tecnico. Anche in caso di surriscaldamento, emissione di vapore o qualsiasi altra anomalia.

- In nessun caso aprire o forare la batteria.

- Lo schermo dello scooter ha un indicatore di carica della batteria. In caso di conservazione della batteria completamente carica ea seconda del luogo in cui viene conservata, il periodo in modalità "Stand By" può variare da 120 a 180 giorni; Nel caso in cui la batteria sia parzialmente carica ea seconda di dove è conservata, il periodo in modalità "Stand By" può variare da 30 a 60 giorni.

- In nessun caso lasciare che la batteria si scarichi completamente in quanto ciò potrebbe danneggiarla in modo permanente. •Prima di utilizzare lo scooter per la prima volta, si consiglia di esercitarsi in aree prive di rischi e ostacoli (si consiglia uno spazio di 10x10 m). Quando si inizia a utilizzare lo scooter in luoghi pubblici, si consiglia di guidare con cautela, evitando ostacoli che potrebbero far perdere l'equilibrio o svoltare bruscamente e perdere il controllo. Assicurati di essere consapevole di ciò che ti circonda, pedoni, ciclisti, pattinatori, bambini, animali domestici, ecc. e rispetta lo spazio e la proprietà degli altri utenti della strada. In caso di guida in aree congestionate assicurarsi di farlo a bassa velocità (tra 3 e 6 km/h). Il traffico in città ha molti ostacoli da attraversare, come marciapiedi o gradini. Evita di saltare gli ostacoli. È importante anticipare e adattare il percorso e la velocità a quella di un pedone prima di attraversare questi ostacoli. Si raccomanda inoltre di uscire dal veicolo quando questi ostacoli diventano pericolosi a causa della loro forma, altezza o slittamento.

- Prenditi del tempo per imparare le basi della pratica per evitare incidenti gravi che potrebbero verificarsi nei primi mesi. •Evita le zone ad alto traffico o le zone sovraffollate.

- In ogni caso, anticipa il tuo percorso e la tua velocità rispettando il

codice della strada, il codice del marciapiede e i più vulnerabili.

- Avvisa la tua presenza quando ti avvicini a un pedone o un ciclista quando non può essere visto o sentito.
- Attraversa i passaggi protetti mentre cammini.
- In ogni caso, prenditi cura di te stesso e degli altri.
- Contatta il tuo fornitore in modo che possa indirizzarti a un'organizzazione di formazione appropriata. •Questo veicolo non è destinato all'uso acrobatico.
- Assicurati di mantenere le gomme adeguatamente gonfiate e di controllarle almeno due volte al mese. Se uno qualsiasi degli pneumatici deve essere riparato/sostituito per qualsiasi motivo, si prega di contattare il servizio tecnico o è anche possibile portare lo scooter in qualsiasi negozio di biciclette.
- Per la tua sicurezza, ti chiediamo di rivedere periodicamente queste informazioni e di garantire la manutenzione preventiva del tuo Scooter elettrico.
- Gli utenti che non si adattano comodamente allo scooter elettrico non dovrebbero usarlo.
- In nessun caso i freni e/o il motore dello scooter elettrico devono essere toccati mentre è in uso o subito dopo l'uso, poiché i suoi componenti potrebbero essere molto caldi.
- Assicurati di tenere lo scooter elettrico fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Assicurati di salvare le istruzioni stampate per riferimento futuro e di leggerle attentamente prima dell'uso.
- Ricorda che lo scooter elettrico deve essere utilizzato solo da persone in forma che si sentano a proprio agio con esso.
- Evitare aree ad alto traffico o sopra aree affollate.
- Prima di utilizzare il Monopattino Elettrico su strade pubbliche, assicurarsi di osservare e rispettare le normative stabilite dalla propria comunità.
- Il controllo della velocità del monopattino elettrico deve essere utilizzato solo in ambienti sicuri, all'aperto e privi di ostacoli. È importante tenere presente che lo scooter elettrico non è progettato per una guida spericolata o per fare salti, sbandate o piroette. Va notato che un uso improprio e sconsiderato potrebbe causare la perdita di controllo e lesioni.

- Non guidare in caso di maltempo: neve, pioggia, grandine o su strade ghiacciate, lisce o con caldo estremo.
- La Società non sarà responsabile per danni diretti e indiretti a qualsiasi tipo di cose, lesioni personali o danni a terzi, contenziosi legali o qualsiasi perdita dovuta al mancato rispetto delle istruzioni qui contenute.
- Tenere saldamente entrambe le mani sul manubrio. Non guidare in nessun caso lo scooter elettrico con una mano.
- Non girare bruscamente il manubrio, specialmente alle alte velocità.
- Lo scooter elettrico è progettato per un solo utente e in nessun caso è possibile trasportare passeggeri.
- Non utilizzare in nessun caso lo scooter elettrico per salire/scendere le scale o vicino a pozzanghere o piscine.
- Tenere le dita e le altre parti del corpo lontane dalle parti mobili dello scooter elettrico, come: trasmissione, motore, sistema di sterzo e qualsiasi altra parte mobile.
- Lo scooter elettrico è progettato per essere utilizzato su superfici piane, pulite, asciutte e piane, in nessun caso lo scooter elettrico deve essere utilizzato su superfici con ostacoli o scivolose. In nessun caso lo scooter elettrico deve essere utilizzato su erba o superfici fangose.
- Non utilizzare in nessun caso il monopattino elettrico in spazi ristretti, su moquette o superfici scivolose.
- Non prestare in nessun caso il monopattino elettrico ad altre persone in quanto potrebbero non conoscerlo e potrebbero correre il rischio di lesioni. Se presti lo scooter elettrico ad altre persone, assicurati di spiegare loro come funziona e che usano dispositivi di protezione.
- Prima di utilizzare lo Scooter elettrico, assicurarsi che il freno funzioni correttamente e che tutti i suoi componenti siano correttamente regolati.
- Il cavalletto di stazionamento deve essere attivato quando il veicolo non è in uso.
- Qualsiasi carico attaccato al manubrio influirà sulla stabilità dello scooter.
- Non devono essere utilizzati accessori o elementi aggiuntivi non approvati dal produttore.

- Le scarpe devono essere indossate per guidare lo scooter elettrico.
- INDOSSATO!** Come per qualsiasi componente meccanico, un veicolo è soggetto a forti sollecitazioni e usura. Vari materiali e componenti possono reagire in modo diverso all'usura o alla fatica. Se la vita prevista di un componente è stata superata, può rompersi improvvisamente e quindi rischiare lesioni all'utente. Crepe, graffi e scolorimento in aree soggette a forti sollecitazioni indicano che il componente ha superato la sua vita utile e deve essere sostituito.
- Verificare periodicamente il serraggio dei vari elementi imbullonati, in particolare gli assi delle ruote, il sistema di piegatura, l'impianto sterzante e l'asse del freno.
- Eliminare gli spigoli vivi causati dall'uso.
- Non modificare o trasformare il veicolo, compresi tubo sterzo e tubo flessibile, attacco manubrio, meccanismo di ribaltamento e freno posteriore.
- Tutti i componenti dello scooter elettrico devono essere sottoposti a manutenzione e riparati secondo le specifiche stabilite dal produttore. Tutte le riparazioni e sostituzioni dei pezzi di ricambio devono essere effettuate in officine debitamente autorizzate.

Attrezzature Di Protezione


Ti ricordiamo di indossare adeguati dispositivi di protezione, quali:

- ✔ Casco protettivo approvato (secondo le normative locali stabilite dalla tua comunità).
- ✔ Ginocchiere da pattinaggio, gomitiere e polsiere.
- ✔ Pantaloni e magliette a maniche lunghe.
- ✔ Guanti.
- ✔ Sneakers con suola in gomma e lacci corti. In nessun caso lo scooter deve essere utilizzato a piedi nudi o con sandali. Utilizzare cavi corti ed evitare che rimangano impigliati nelle ruote o nel sistema motorizzato.
- ✔ Assicurati di indossare abiti comodi. Soprattutto è importante che le scarpe siano chiuse e piatte. Non indossare indumenti molto larghi e lunghi che potrebbero impigliarsi nelle ruote o rimanere impigliati nel prodotto.

Parti/Componenti


Contenuto nella scatola dello scooter:

1. Lo scooter e le istruzioni per l'uso.




2. Accessori:

1 x Caricabatterie




1 x Chiave esagonale (Allen)




4 x bulloni del manubrio

Prima di buttare la scatola, controlla che il contenuto del tuo prodotto sia completo.

Estruttura



Pannello di controllo




Pulsante di accensione

Premere a lungo per 3 secondi per accendere. Premere a lungo per 3 secondi per spegnere. Con il monopattino acceso, se si desidera accendere/spegnere la luce anteriore, premere brevemente il pulsante di accensione.



Tachimetro

Indica la velocità di viaggio; Fare doppio clic sul pulsante di accensione in successione per modificare la modalità di velocità:

-  Modalità pedonale, velocità massima 6km/h.
- ECO** Modalità ECO, velocità massima 10km/h.
- D** Modalità D, velocità massima 20km/h.
- S** Modalità S, velocità massima 25km/h.



livello della batteria

L'indicatore del livello della batteria ha cinque (5) trattini che si accendono. Cinque linee illuminate rappresentano una carica compresa tra 100 e 86%, quattro linee tra 85 e 71%. Quando la batteria si scarica, si accende una striscia, avviso rosso e lo scooter si ferma naturalmente per inerzia, è necessario ricaricarlo presto, poiché non è consigliabile scaricare la batteria. Assicurarsi di caricare la batteria prima di utilizzare lo scooter.



Premi tre volte il pulsante di accensione per passare dalle unità metriche a quelle imperiali.

App mobili ZWHEEL

L'APP mobile di "ZWHEEL" è disponibile per il download su IOS APP STORE o Android GOOGLE PLAY, ed è necessario collegarla allo scooter elettrico tramite bluetooth. È possibile visualizzare le informazioni dettagliate dello scooter tramite l'app, impostare i parametri e supportare anche la funzione di aggiornamento del firmware.



The screenshot displays the ZWHEEL mobile application interface, divided into three main sections: a main dashboard, an 'Information' screen, and a 'Settings' screen.

Main Dashboard: Features a large speedometer showing 0.0 km/h. Below it, a battery status indicator shows 75% charge. A central information box displays '43.3km Estimated remaining mileage' along with trip, ODO, and temperature data. At the bottom, there are control buttons for Mode (Comfort), Lock (Off), Light (Off), and Cruise (On).


Information Screen: A list of scooter metrics:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Estimated remaining mileage | 43.3km |
| Mileage for this journey | 0.0km |
| Total mileage | 31.8km |
| Scooter temperature | 28.2°C |
| Total driving time | 3h 22m 39s |
| Percentage of electricity | 75% |
| Battery capacity | 15Ah |
| Current | 0.0A |
| Voltage | 38.2V |
| Power | 1.1W |
| Error code | 0 |
| Warning code | 0 |
| Electronic control version | 82.3.3 (0610016c) |
| Bluetooth version | 9.2.0 (007f) |
| App version number | 1.0.0 |
| Firmware upgrade | > |


Settings Screen: Allows for various adjustments:

- Unit: KPH (checked)
- Cruise control: On (checked)
- Cruise control speed: 25km/h (adjustable slider)
- Battery capacity: 15Ah (dropdown menu)
- Mode: Comfort (dropdown menu)
- Speed limit value: 25km/h (adjustable slider)
- Zero start: Off (checkbox)


Assemblaggio e collegamento dello scooter




Impostare l'attacco manubrio in posizione verticale e aprire il cavalletto.



Fissare il manubrio al tubo dell'attacco manubrio e assicurarsi che sia serrato correttamente.




Utilizzare la chiave esagonale per fissare i bulloni del manubrio.





Una volta montato e regolato correttamente il manubrio, procedere all'accensione dello scooter.

Collegare il caricatore




- Quando il LED del caricabatterie passa da rosso a verde, lo scooter sarà completamente carico.
- Il caricabatterie si fermerà automaticamente.
- Non collegare il caricabatterie se la porta di ricarica o il cavo di ricarica lo sono bagnato.
- Si prega di tenere la porta di ricarica chiusa quando non si carica.
- Non deve essere lasciato collegato al caricabatterie per più di 24 ore.


Guida




1. Quando si utilizza lo scooter assicurarsi di indossare dispositivi di protezione adeguati. Ricorda che quando guidi lo scooter lo fai a tuo rischio e pericolo.
2. Accendere lo scooter e controllare l'indicatore di carica della batteria, pneumatici e freni.




3. Mettere un piede sulla piattaforma e spingere con l'altro.



4. Quando lo scooter inizia a scivolare, appoggiare l'altro piede sulla piattaforma e premere il pulsante dell'acceleratore.



5. Rilasciando il pulsante dell'acceleratore, lo scooter decelererà e, se necessario, utilizzerà il freno. Lo spazio di frenata sarà esteso in caso di pioggia.



6. Bilanciati fino a trovare la postura corretta per muoverti con lo scooter.


Utilizzo Avvertenze



Non guidare lo scooter mentre piove.





Assicurarsi di mantenere una velocità di 5 km/h e piegare leggermente le ginocchia durante la guida su superfici irregolari.




Fai attenzione agli oggetti orizzontali, come i telai delle porte.



Evita gli ostacoli.



Non premere il pulsante dell'acceleratore mentre si cammina.



Evita gli ostacoli.


Utilizzo Avvertenze




NON trasportare oggetti pesanti.



In nessun caso lo scooter deve essere guidato con un piede fuori.




Guidare con **ATTENZIONE**



NON, IN NESSUN CASO, effettuare virate ad alta velocità.




EVITARE pozzanghere profonde più di due cm.




IN NESSUN CASO trasportare passeggeri.


Utilizzo Avvertenze



Non toccare MAI i dischi dei freni perché potrebbero essere caldi.




In nessun caso lasciare andare il manubrio. Le mani devono rimanere nella stessa.




In nessun caso salire/scendere gradini o altri ostacoli.



No use el teléfono mobile ni lleve auriculares puestos al usa le patinate.





NON appoggiarsi al parafrangente posteriore.





Abbassare la pelle di supporto al parco.

Piegatura/Apertura



- PIEGHEVOLE - Per prima cosa assicurarsi che lo scooter sia spento, sollevare il perno e rimuovere la fibbia dalla serratura, riportare la leva del meccanismo di chiusura all'indietro finché non si inserisce nella fessura superiore.
- Una volta piegato, puoi trasportare e tenere lo scooter usando lo stelo dello scooter come maniglia.



Caricare la batteria

| | |
|--------|---|
| AVVISO | Quando lo scooter è collegato al caricabatterie, non può essere acceso. Deve essere scollegato prima che possa essere acceso. |
|--------|---|

Metodo di ricarica:

Passaggio 1: collegare prima il caricabatterie alla presa di corrente e quindi alla porta di ricarica dello scooter.

Passaggio 2: si accende una spia rossa che indica che la batteria è in carica (assicurarsi che la connessione non sia umida o bagnata).

Passaggio 3: una volta caricata la batteria, si accenderà una spia di segnalazione verde, spostandosi in posizione "Stand By" e questo stato non causerà alcun danno alla batteria e non sarà necessario caricarla.

Passaggio 4: quando si scollega il caricabatterie dalla porta di ricarica, assicurarsi di inserire il cappuccio antipolvere.

Suggerimenti per caricare la batteria

- Non caricare la batteria quando il monopattino elettrico è acceso o in uso.
- Quando si utilizza lo scooter per la prima volta, assicurarsi di caricare la batteria per almeno cinque (5) ore. I tempi di ricarica possono variare da cinque (5) a dieci (10) ore. Il processo di ricarica è automatico e se possibile si consiglia di caricare le batterie quotidianamente.
- Per massimizzare la durata della batteria, assicurarsi di caricare completamente la batteria almeno una volta al mese o due giorni dopo aver utilizzato lo scooter. Assicurarsi di caricare la batteria a temperatura ambiente.
- Se si prevede di non utilizzare lo scooter per un lungo periodo, conservarlo con circa il 50% di carica residua.
- Il mancato rispetto dei cicli di carica stabiliti potrebbe danneggiare la batteria.
- Accertarsi di utilizzare batterie, caricabatterie e cavi originali forniti dal produttore. Il mancato utilizzo degli accessori indicati rischia di danneggiare in modo permanente la batteria e fa decadere anche la garanzia. Utilizzare una presa di corrente adatta.
- Assicurarsi di caricare in un ambiente ventilato. In nessun caso i componenti di ricarica devono entrare in contatto con l'acqua in quanto potrebbero generare scariche elettriche. Non toccare MAI i componenti di ricarica con le mani umide/bagnate. In caso di rilevamento di qualsiasi guasto durante la ricarica, scollegare il caricabatterie. Evitare il contatto con fili metallici o di altro tipo.
- Si sconsiglia di ricaricare immediatamente dopo aver utilizzato lo scooter, attendere 1-2 ore prima di ricaricare.

- Quando lo scooter è carico, scollegare il caricabatterie. Non lasciarlo più del necessario.
- Quando si scollega il caricabatterie, accertarsi di farlo dalla presa e non tirando il cavo. Evitare di esporre i componenti di ricarica a superfici calde o oggetti appuntiti. Si consiglia di effettuare frequenti ispezioni visive sia del caricabatterie che dei cavi.
- Accertarsi di spegnere il veicolo durante la ricarica o in una determinata modalità non operativa.
- Nel caso in cui il caricabatterie o i cavi presentino danni visibili, non utilizzarli e sostituirli con componenti originali.
- La temperatura esterna potrebbe influenzare le prestazioni e la guida dello scooter.
- In nessun caso la batteria, il caricabatterie e/o i cavi devono essere riparati. Se hai un problema con questi componenti, chiama il Servizio Tecnico.

NOTA

Se la batteria non si carica completamente mentre è in modalità di carica per dieci (10) ore o più, si consiglia di chiamare l'assistenza, soprattutto se la batteria inizia a surriscaldarsi o presenta qualche altro malfunzionamento/guasto.

Motore

- Lo scooter ha un motore elettrico brushless moderno, potente ed efficiente con bassa velocità e alta potenza. Se usi lo scooter con saggezza, otterrai più autonomia.
- Il motore dello scooter non necessita di manutenzione, purché utilizzato in condizioni normali e prudenti.
- Se il motore dello scooter rileva un carico molto pesante durante la salita, si spegnerà e sarà necessario riavviare lo scooter. Lo scopo di questo meccanismo è prevenire danni permanenti al motore o al controller elettronico.
- Assicurarsi che la batteria abbia una carica sufficiente.

Prima di utilizzare lo scooter

Prima di guidare lo scooter, tenere presente che un uso improprio e sconsiderato dello stesso potrebbe causare la perdita di controllo e per questo si consiglia di leggere i seguenti punti:

- È molto importante controllare che le parti e i componenti dello scooter siano regolati e installati correttamente.
- Assicurarsi che i freni siano in buone condizioni e funzionino correttamente.
- Assicurarsi che il meccanismo per piegare lo scooter sia fissato correttamente.
- Assicurarsi che la batteria abbia una carica sufficiente.
- Se una parte e/o un componente non viene regolato, assicurarsi di regolare.
- Assicurarsi di utilizzare lo scooter in spazi aperti, all'aperto o al chiuso. •Devi essere consapevole di ciò che ti circonda. Assicurati di non essere distratto da veicoli, pedoni, biciclette o ostacoli.
- Si consiglia di utilizzare lo scooter insieme ad un'altra persona esperta, che abbia familiarità con la guida dello scooter e le istruzioni (Manuale d'uso).
- Evitare superfici sabbiose, scivolose e/o bagnate.
- Assicurarsi di indossare un casco e dispositivi di protezione individuale (guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

NOTA

Gli ambienti umidi ostacoleranno l'azione frenante e si consiglia di asciugare la superficie del disco del freno.

Condizioni avverse come pioggia, neve, ghiaccio dovrebbero essere evitate.

Se si utilizza lo scooter in qualsiasi tipo di ambiente, controllare frequentemente i freni.

Funzionamento con scooter elettrico


- Quando si accende lo scooter, lo schermo si accende indicando che è acceso. Quindi controlla le modalità di guida, che regolano la velocità.
- Evitare avviamenti e arresti improvvisi, in caso contrario si riduce la durata della batteria. In caso di arresti di emergenza, premere entrambe le leve (freno anteriore/posteriore) e questo interromperà anche l'alimentazione al motore. La velocità massima dello scooter è di 25 km/h. Quando si utilizza lo scooter di notte, assicurarsi di accendere le luci a LED (anteriore/posteriore).

Freni

Se il freno è troppo stretto o ha gioco, utilizzare una chiave esagonale M5 per regolare di conseguenza e spingere indietro i pistoni il più possibile, facendo attenzione a non piegarli. Non spingere i pistoni con uno strumento appuntito, poiché ciò potrebbe danneggiarli e causare ulteriori danni.


Ruotare quindi la vite da destra a sinistra, tenendo premuta la leva del freno.

Premere più volte la leva del freno per verificare che il funzionamento del freno si irrigidisca. Rimuovere i distanziali pastiglie e verificare che non ci siano interferenze tra il disco e la pinza. Una volta terminato questo lavoro, non si dovrebbero sentire cigolii.



Ruote

Assicurati che le gomme siano gonfiate correttamente. Questi possono essere gonfiati con una pompa da bicicletta. Una volta gonfiato, assicurati di mettere i cappucci delle valvole.



Manutenzione generale dell'e-scooter

- Quando si cambiano le modalità di velocità, assicurarsi di farlo con attenzione, non bruscamente.
- Non lavare in nessun caso lo scooter con un tubo o pompe ad alta pressione in quanto potrebbe bagnare e danneggiare i suoi componenti elettrici/elettronici.
- Quando si parcheggia lo scooter, assicurarsi di spegnere lo scooter. NON lasciarlo acceso.
- Se si prevede di guidare su superfici irregolari, sostituire le ruote con ruote per tutti i terreni.
- Le pastiglie dei freni a disco devono essere sostituite quando sono 1/3 a sinistra, iniziano a stridere o hanno una scarsa azione frenante.
- Assicurarsi di mantenere il disco del freno libero da impurità o altri corpi estranei.
- Verificare che il componente del freno elettrico sia regolato e collegato correttamente. Se necessario, apportare le modifiche necessarie.
- I dadi autoserranti, così come altri dispositivi di fissaggio autoserranti, potrebbero perdere la loro efficacia e potrebbe essere necessario serrarli nuovamente.
- Assicurarsi di ispezionare periodicamente lo scooter e di effettuare le regolazioni necessarie. Questo tipo di ispezione/manutenzione viene effettuata – generalmente – ogni sei (6) mesi.

Pulizia

- Prima di pulire lo scooter, assicurarsi che lo scooter sia spento e che il caricabatterie non sia collegato alla porta di ricarica. Durante la pulizia dello scooter, evitare di bagnare la porta di ricarica.
- In nessun caso lo scooter deve essere immerso. Ciò danneggerà permanentemente lo scooter.

Parametri

| ZLION X-00 | Specifiche | Osservazioni | |
|--|--|---|-----|
| Dimensioni | Aperto | 1120×440×1150 mm | |
| | Piegato | 1170×245×530 mm | |
| Peso | | 13.10 kg | |
| Carico massimo | | 120 kg | |
| Età | Età consigliata | 15+ | |
| (varia in base all'ordinanza locale e i minori di 18 anni devono essere sorvegliati da un adulto) | | | |
| Altezza consentita | | Tra 120 y 200 cm | |
| Parametri principali | Velocità massima | 25 km/h | |
| | Autonomia | Fino a 25 km* | |
| | Angolo di salita massimo consentito | Pendenze di 10° | |
| | Tipo di superficie | Strade pianeggianti sterrate (Buche non superiori a 2 cm e scanalature non superiori a 3 cm) | |
| | Temperature di esercizio | Tra -10 y 40°C | |
| | Temperature di stoccaggio | Tra -20 y 45°C | |
| | Grado di protezione | IPX4 | |
| | Livello di pressione sonora alle postazioni di lavoro | 65dB | |
| | Le vibrazioni che la macchina trasmette al sistema mano-braccio o a tutto il corpo | N/A | |
| | Sistema di gestione intelligente della batteria | Anomalie di temperatura, cortocircuiti, picchi/abbassamenti di tensione, sovraccarichi, protezione ridondante | |
| | Parametri batteria | Tensione nominale | 36V |
| | | Tensione di ingresso massima | 42V |
| Capacità nominale | | 281Wh | |
| Potenza nominale | | 350W | |
| Potenza massima | | 700W | |
| Parametri del motore | Tensione di ingresso nominale (VAC) | 110-240V | |
| | Tensione di uscita nominale (VCC) | 42V | |
| | Corrente nominale | 1.5A | |
| | Tempo di ricarica | 5-6 hours (approx.) | |

Termini e Condizioni e Reclami

Garanzia

La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono previste dalle rispettive leggi locali. Salvo quanto proibito dalle leggi o altrimenti promesso dal produttore, i servizi post-vendita saranno limitati al paese o alla regione dell'acquisto originale. In base alla garanzia del consumatore, nella misura massima consentita dalla legge, ripareremo, sostituiremo o rimborseremo, a sua discrezione, il tuo prodotto. La normale usura, forza maggiore, abuso o danno causato da negligenza o colpa dell'utente non sono garantiti.

Confezione

Il reso deve essere effettuato nella confezione originale. La spedizione di prodotti in un imballo diverso da quello originale può influire sulle loro prestazioni.

Ricevuta d'acquisto o fattura

Deve essere presentato timbrato o con qualche identificazione del centro dove è stato acquistato il prodotto.

Identificazione della merce

La merce dovrà essere perfettamente identificata con il numero assegnato dal Servizio Tecnico quando contattato per la gestione della garanzia (se assegnata). Nel caso in cui non compaia detto numero o informazione che consenta di identificare il proprietario e l'ordine del materiale, il Servizio Tecnico non è responsabile dell'eventuale smarrimento del monopattino elettrico.

Descrizione del problema

E' obbligatorio compilare il campo indicato in "Descrizione dell'incidente" con una spiegazione il più dettagliata possibile del problema che presenta il prodotto, facilitando così la diagnosi e la successiva riparazione.

Modulo

Tutti i campi del modulo in cui compare l'asterisco sono obbligatori e questa azione deve essere eseguita correttamente.

Stato di imballaggio

Se la scatola arriva con evidenti danni, la garanzia non è coperta. Si consiglia di scattare fotografie prima di ritirarlo per un successivo reclamo all'azienda di trasporto.

Ripristino scooter elettrico

Una volta ricevuto il prodotto, deve essere ripristinato come indicato nel manuale e, se torna al suo funzionamento originale, il cliente è tenuto a pagare le spese di trasporto più una spesa per il tempo di lavoro impiegato dal tecnico.

Sintomi di uso improprio

Se il prodotto presenta evidenti sintomi di uso improprio, il cliente è tenuto a pagare il costo del trasporto più una spesa per l'intervento tecnico svolto. Il prodotto verrà spedito una volta ricevuto il bonifico. Se il cliente lo richiede, verrà effettuato un preventivo di riparazione.

Uso improprio del prodotto

Se al ricevimento del prodotto rileviamo evidenti sintomi di uso improprio del prodotto, il cliente è tenuto a pagare le spese di trasporto generate più il lavoro tecnico. Il prodotto verrà spedito previo pagamento del cliente.

Batteria

La batteria ha una durata limitata in termini di cicli di carica. Tieni presente che ciò può essere influenzato dalla temperatura di conservazione e dall'umidità dell'area. Pertanto, i problemi della batteria causati da usura, solfatazione e danni fisici non rientrerebbero nella categoria dei difetti di fabbricazione, quindi la garanzia non li coprirebbe.

La garanzia decade

Gli annullamenti della garanzia verranno applicati quando vengono rilevati i seguenti casi:

- 1.**Riparazione non autorizzata, uso improprio, collisione, negligenza, abuso, incidente, alterazione, uso improprio di accessori non del prodotto o rottura, etichetta di garanzia alterata.
- 2.**Mancato rispetto delle raccomandazioni e delle istruzioni per l'uso.
- 3.**Quando le informazioni originali sulla fattura mostrano segni di essere state alterate.
- 4.**Colpi, deterioramento causato da liquidi o sostanze corrosive o qualsiasi altra anomalia imputabile direttamente o indirettamente dal consumatore.
- 5.**Il prodotto è stato modificato o riparato da persone non autorizzate.
- 6.**Derivati dall'uso del prodotto, presentano segni di usura tipici del suo utilizzo.
- 7.**Mancata conservazione della fattura di acquisto originale o delle informazioni relative all'ordine effettuato
- 8.**Rottura di qualsiasi parte del prodotto.
- 9.**Parti in cattive condizioni.
- 10.**Il sigillo di garanzia è stato manomesso o è stato rimosso dal luogo corrispondente.
- 11.**Il periodo di garanzia è scaduto.
- 12.**Danni per cause maggiori.

ZAMELUX**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'UE****Apparecchio**

Prodotto: Scooter elettrico

Modello: ZLION X-00

SKU n: PZ0003/PZ0040/PZ0041/PZ0042

Serie n: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 (X1=Produttore, X2 X3=Tipo, X4=Design, X5= Tipo di pneumatico, X6=Dimensione pneumatici, X7=Motore, X8=Batteria, X9=Anno, X10=Mese, X11 X12 X13 X14 0001-9999 Numero irregolare che identifica ogni prodotto.)

ZAMELUX GREEN S.L.**Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona España Prodotto in Cina**

Dichiara che l'oggetto sopra descritto è conforme alle seguenti normative di armonizzazione dell'Unione in materia: EMC Directive (2014/30/EU), LVD Directive (2014/35/EU), RED Directive (2014/53/EU), MD Machinery (2006/42/EC)

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità: EN55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 62233:2008; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN 62479:2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.0; ETSI EN 301 489-1 V3.2.0; ETSI EN 300328 V2.1.1; EN 14619:2015; EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010

Firmato a nome e per conto di: ZAMELUX GREEN, S.L.

Luogo e data di emissione: Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona 09/03/2023,



Firma:

Nome, posizione: Luna ZHANG / Direttore Generale



Introdução

IMPORTANTE! Leia com atenção e guarde para referência futura.

A e-scooter ZWheel é um meio de transporte prático, eficiente, ecológico e econômico que possui design ergonômico e tecnologia de ponta; Por outro lado, seu design leve e sua potente bateria de lítio proporcionam ao usuário uma experiência única ao usar este modelo. Tem uma aparência aerodinâmica, portátil, flexível, confortável, segura, confiável e, em alguns modelos, excelente amortecimento. Para uma melhor compreensão das características acima mencionadas, parâmetros técnicos, uso e manutenção adequados, avisos e serviços pós-venda, recomendamos a leitura atenta das informações aqui contidas.

Segurança

• Lembramos que este manual contém importantes informações de segurança. Para garantir sua segurança e integridade como usuário da Scooter Elétrica, você tem a responsabilidade de ler as informações aqui contidas e certificar-se de que compreende todos os avisos, avisos, instruções e pontos de segurança.

O NÃO SEGUIMENTO DAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PODE RESULTAR EM LESÕES CORPORAIS GRAVES E EM CASOS EXTREMOS, A MORTE.

- Em nenhuma circunstância as pessoas grávidas ou deficientes podem usar a scooter.
- AVISO Mantenha a tampa de plástico fora do alcance das crianças para evitar asfixia.
- Não use o produto sob a influência de drogas ou álcool.
- Não use o produto quando não estiver bem descansado ou sonolento.
- Esta trotinete elétrica foi concebida para pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 60 anos (varia de acordo com a lei local e menores de 18 anos devem ser supervisionados por um adulto).
- Não use o produto se pesar menos de 20 kg ou exceder 120 kg. •As baterias devem ser descartadas de acordo com os regulamentos locais ou em locais designados pelas autoridades correspondentes.

- Sempre que utilizar a scooter, certifique-se de que os travões estão a funcionar correctamente.
- Certifique-se de que o carregador esteja em uma área ventilada durante o carregamento das baterias e que você não cubra as aberturas do carregador.
- Em caso de troca das rodas, certifique-se de que as porcas de fixação estejam devidamente apertadas.
- Sob nenhuma circunstância a scooter ou seus componentes elétricos/eletrônicos devem ser modificados. Se o fizer, anulará a garantia da scooter e poderá provocar lesões corporais graves ou morte.
- Em caso de falha da scooter, para sua segurança, pare de usá-la imediatamente.
- As imagens contidas neste manual mostram como a scooter funciona e são para referência.
- A configuração e atualização deste modelo de scooter pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio.
- Sempre que andar na scooter, certifique-se de usar um capacete de segurança aprovado.
- **AVISO:** Andar de scooter elétrica pode ser uma atividade perigosa. Existem fatores além do controle do fabricante que podem causar falhas no produto. Deve-se ter em mente que a scooter elétrica foi projetada para acelerar, e que durante a fase de aceleração você pode perder o controle da scooter, sofrer quedas e/ou ficar exposto a situações perigosas que podem levar a acidentes e lesões. Lembre-se de que, ao andar na scooter, você o faz por sua própria conta e risco.
- Ao longo deste manual existem vários avisos e avisos sobre o que pode acontecer se a scooter não for inspecionada, mantida ou usada corretamente. Reiteramos que ignorar estas instruções pode resultar em acidentes e lesões.
- Certifique-se de que todas as peças/componentes estejam devidamente apertadas. Caso contrário, você pode perder o controle da scooter, sofrer quedas e/ou ficar exposto a situações perigosas que podem levar a acidentes e ferimentos. Certifique-se de que a scooter esteja **DESLIGADA** antes de montar peças/componentes, reparos ou manutenção preventiva.

- Sempre que utilizar a scooter, certifique-se de que os travões estão a funcionar correctamente.
- Certifique-se de que o carregador esteja em uma área ventilada durante o carregamento das baterias e que você não cubra as aberturas do carregador.
- Em caso de troca das rodas, certifique-se de que as porcas de fixação estejam devidamente apertadas.
- Sob nenhuma circunstância a scooter ou seus componentes elétricos/eletrônicos devem ser modificados. Se o fizer, anulará a garantia da scooter e poderá provocar lesões corporais graves ou morte.
- Em caso de falha da scooter, para sua segurança, pare de usá-la imediatamente.
- As imagens contidas neste manual mostram como a scooter funciona e são para referência.
- A configuração e atualização deste modelo de scooter pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio.
- Sempre que andar na scooter, certifique-se de usar um capacete de segurança aprovado.
- **AVISO:** Andar de scooter elétrica pode ser uma atividade perigosa. Existem fatores além do controle do fabricante que podem causar falhas no produto. Deve-se ter em mente que a scooter elétrica foi projetada para acelerar, e que durante a fase de aceleração você pode perder o controle da scooter, sofrer quedas e/ou ficar exposto a situações perigosas que podem levar a acidentes e lesões. Lembre-se de que, ao andar na scooter, você o faz por sua própria conta e risco.
- Ao longo deste manual existem vários avisos e avisos sobre o que pode acontecer se a scooter não for inspecionada, mantida ou usada corretamente. Reiteramos que ignorar estas instruções pode resultar em acidentes e lesões.
- Certifique-se de que todas as peças/componentes estejam devidamente apertadas. Caso contrário, você pode perder o controle da scooter, sofrer quedas e/ou ficar exposto a situações perigosas que podem levar a acidentes e ferimentos. Certifique-se de que a scooter esteja DESLIGADA antes de montar peças/componentes, reparos ou manutenção preventiva.

- Aproveite o tempo para aprender o básico da prática para evitar acidentes graves que possam ocorrer nos primeiros meses.
- Evite áreas de tráfego intenso ou áreas superlotadas.
- De qualquer forma, antecipe seu trajeto e sua velocidade respeitando o código da estrada, o código da calçada e os mais vulneráveis.
- Avise sua presença ao se aproximar de um pedestre ou ciclista quando não puder ser visto ou ouvido.
- Atravesse as passagens protegidas enquanto caminha.
- Em todos os casos, cuide de si e dos outros.
- Entre em contato com seu fornecedor para que ele possa encaminhá-lo para uma organização de treinamento apropriada.
- Este veículo não se destina a uso acrobático.
- Certifique-se de manter seus pneus inflados corretamente e verifique-os pelo menos duas vezes por mês. Se algum dos pneus precisar ser reparado/substituído por qualquer motivo, entre em contato com o Serviço Técnico ou você também pode levar a scooter a qualquer loja de bicicletas.
- Para sua segurança, solicitamos que você revise essas informações periodicamente e garanta a manutenção preventiva de sua Scooter Elétrica.
- Aqueles usuários que não se encaixam confortavelmente na scooter elétrica não devem usá-la.
- Sob nenhuma circunstância deve-se tocar nos freios e/ou motor da scooter elétrica enquanto estiver em uso ou imediatamente após o uso, pois seus componentes podem estar muito quentes.
- Certifique-se de manter a scooter elétrica fora do alcance de crianças pequenas.
- Certifique-se de guardar as instruções impressas para referência futura e leia-as cuidadosamente antes de usar.
- Lembre-se que a trotinete elétrica só deve ser utilizada por pessoas em forma que se sintam confortáveis com a mesma.
- Evite áreas de tráfego intenso ou áreas superlotadas.
- Antes de usar a Scooter Elétrica em vias públicas, certifique-se de observar e cumprir os regulamentos estabelecidos pela sua comunidade..
- controle de velocidade da Scooter Elétrica deve ser utilizado

somente em ambientes seguros, ao ar livre e livres de obstáculos. É importante ter em mente que a Scooter Elétrica não foi projetada para condução imprudente ou para fazer saltos, derrapagens ou piruetas. Deve-se observar que o uso impróprio e imprudente pode resultar em perda de controle e ferimentos.

- Não conduza com mau tempo: neve, chuva, granizo ou em estradas geladas, lisas ou com calor extremo.
- A Empresa não será responsável por danos diretos e indiretos a qualquer tipo de propriedade, lesões pessoais ou danos a terceiros, litígios legais ou qualquer perda devido ao não cumprimento das instruções aqui contidas.
- Mantenha ambas as mãos firmemente no guidão. Sob nenhuma circunstância dirija a scooter elétrica com uma mão.
- Não gire o guidão bruscamente, especialmente em altas velocidades.
- A trotinete elétrica foi concebida para um único utilizador e em caso algum pode transportar passageiros.
- Em nenhuma circunstância use a Scooter Elétrica para subir/descer escadas ou perto de poças ou piscinas.
- Mantenha os dedos e outras partes do corpo longe das partes móveis da Scooter elétrica, como: transmissão, motor, sistema de direção e quaisquer outras partes móveis.
- A trotinete elétrica foi concebida para ser utilizada em superfícies planas, limpas, secas e niveladas, sob nenhuma circunstância a trotinete elétrica deve ser utilizada em superfícies com obstáculos ou escorregadias. Sob nenhuma circunstância a Scooter Elétrica deve ser usada em superfícies de grama ou lama.
- Em hipótese alguma utilize a Scooter Elétrica em espaços confinados, em superfícies acarpetadas ou escorregadias.
- Sob nenhuma circunstância empreste a Scooter Elétrica a outras pessoas, pois elas podem não estar familiarizadas com ela e correrão o risco de ferimentos. Se emprestar a Scooter Elétrica a outras pessoas, certifique-se de que lhes explica como funciona e que utilizam equipamento de protecção.
- Antes de utilizar a Scooter Elétrica, certifique-se de que o travão está a funcionar correctamente e que todos os seus componentes estão devidamente ajustados.
- suporte do macaco de estacionamento deve ser ativado quando o

veículo não estiver em uso.

- Qualquer carga presa ao guidão afetará a estabilidade da scooter.
- Não devem ser utilizados acessórios ou elementos adicionais não aprovados pelo fabricante.
- Devem ser usados sapatos para conduzir a trotineta elétrica.
- DESGASTE! Como acontece com qualquer componente mecânico, um veículo está sujeito a grande estresse e desgaste. Vários materiais e componentes podem reagir de forma diferente ao desgaste ou fadiga. Se a vida útil esperada de um componente for excedida, ele pode quebrar repentinamente e, portanto, causar ferimentos ao usuário. Rachaduras, arranhões e descoloração em áreas de alta tensão indicam que o componente ultrapassou sua vida útil e deve ser substituído.
- Verifique periodicamente o aperto dos vários elementos aparafusados, em particular dos eixos das rodas, do sistema de dobragem, do sistema de direção e do eixo do freio.
- Elimine quaisquer arestas afiadas causadas pelo uso.
- Não modifique ou transforme o veículo, incluindo o tubo de direção e mangueira, haste, mecanismo de dobragem e freio traseiro.
- Todos os componentes da Scooter Elétrica devem ser mantidos e reparados de acordo com as especificações estabelecidas pelo fabricante. Todas as reparações e substituições de peças sobressalentes devem ser realizadas em oficinas devidamente autorizadas.

Équipement Protecteur

Nous vous rappelons de porter des équipements de protection appropriés, tels que :


- ✔ Casque de protection homologué (selon réglementation locale établie par votre commune).
- ✔ Genouillères, coudières et protège-poignets de patinage.
- ✔ Pantalons et chemises à manches longues.
- ✔ Gants.
- ✔ Sneakers avec semelle en caoutchouc et lacets courts. Le scooter ne doit en aucun cas être utilisé pieds nus ou avec des sandales. Utilisez des cordons courts et évitez qu'ils ne se coincent dans les roues ou le système motorisé.

✔ Assurez-vous de porter des vêtements confortables. Il est avant tout important que vos chaussures soient fermées et plates. Ne portez pas de vêtements très amples et longs qui pourraient se coincer dans les roues ou dans le produit.

Peças/Componentes

Conteúdo da caixa da scooter:



1.A scooter e as instruções de operação.



2.Acessórios:

1 x Carregador de bateria


1 x Chave hexagonal (Allen)




4 x parafusos do guidão

Antes de jogar fora a caixa, verifique se o conteúdo do seu produto está completo.

Estrutura



Painel De Controle




Botão de ligar/desligar

Pressione e segure por 3 segundos para ligar. Pressione e segure por 3 segundos para desligar. Com a scooter ligada, se você quiser ligar/desligar a luz frontal, pressione rapidamente o botão liga/desliga.

S

Velocímetro

Indica a velocidade de deslocamento; Clique duas vezes no botão liga / desliga em sucessão para alterar o modo de velocidade:

 Modo pedestre, velocidade máxima de 6 km/h.

ECO Modo ECO, velocidade máxima de 10km/h.

D Modo D, velocidade máxima 20km/h.

S Modo S, velocidade máxima de 25 km/h.



Indicador de nível de bateria

O indicador de nível de bateria tem cinco (5) traços que irão acender. Cinco linhas acesas representam uma carga entre 100 e 86%, quatro linhas entre 85 e 71%. Quando a bateria fica sem carga, aparece uma tarja acesa, aviso vermelho, e a scooter pára naturalmente por inércia, é preciso carregá-la logo, pois não é recomendado descarregar a bateria. Certifique-se de carregar a bateria antes de usar a scooter.

km/h
mph

Pressione três vezes o botão liga/desliga para alternar entre unidades métricas e imperiais.

Aplicativo Móvel ZWHEEL

O aplicativo móvel de "ZWHEEL" está disponível para download na IOS APP STORE ou Android GOOGLE PLAY, e você precisa conectá-lo com a scooter elétrica via bluetooth. Você pode visualizar as informações detalhadas da scooter por meio do aplicativo, definir os parâmetros e também oferecer suporte à função de atualização do firmware.



The screenshot displays the ZWHEEL mobile application interface, divided into three main sections: the main dashboard, the Information page, and the Settings page.

Main Dashboard: Shows a large speedometer displaying 0.0 km/h. Below it, a battery status indicator shows 75% charge. A summary card displays the estimated remaining mileage as 43.3km, along with trip, ODO, and temperature statistics. At the bottom, there are control buttons for Mode (Comfort), Lock (Off), Light (Off), and Cruise (On).


Information Page: A list of scooter metrics:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Estimated remaining mileage | 43.3km |
| Mileage for this journey | 0.0km |
| Total mileage | 31.8km |
| Scooter temperature | 28.2°C |
| Total driving time | 3h 22m 39s |
| Percentage of electricity | 75% |
| Battery capacity | 15Ah |
| Current | 0.0A |
| Voltage | 38.2V |
| Power | 1.1W |
| Error code | 0 |
| Warning code | 0 |
| Electronic control version | 82.3.3 (0610016c) |
| Bluetooth version | 9.2.0 (007f) |
| App version number | 1.0.0 |
| Firmware upgrade | > |


Settings Page: Allows for configuration of various parameters:

- Unit: KPH (checked)
- Cruise control: (checked)
- Cruise control speed: 25km/h (adjustable slider)
- Battery capacity: 15Ah (dropdown menu)
- Mode: Comfort (dropdown menu)
- Speed limit value: 25km/h (adjustable slider)
- Zero start: (unchecked)


Montagem e Conexão de Scooter




Coloque a haste do guidão na posição vertical e desdobre o suporte.



Prenda o guidão ao tubo da haste e certifique-se de que esteja bem apertado.




Use a chave hexagonal para fixar os parafusos do guidão.




Assim que o guidão estiver devidamente montado e ajustado, prossiga para ligar a scooter.

Conecte o carregador



- Quando o LED do carregador muda de vermelho para verde, a scooter ele será totalmente carregado.
- O carregador irá parar automaticamente.
- Não conecte o carregador se a porta ou cabo de carregamento recarregar eles estão molhados.
- Por favor, mantenha a porta de carregamento fechada quando não estiver carregando.
- Não deve ser deixado conectado ao carregador por mais de 24 horas.


Dirigindo




1. Ao usar a scooter, certifique-se de usar equipamento de proteção adequado. Lembre-se de que, ao dirigir a scooter, você o faz por sua conta e risco.
2. Ligue a scooter e verifique o indicador de carga da bateria, pneus e freios.




3. Coloque um pé na plataforma e empurre com o outro.



4. Assim que a scooter começar a deslizar, coloque o outro pé na plataforma e pressione o botão do acelerador.



5. Ao soltar o botão do acelerador, a scooter desacelera e, se necessário, usa o freio. A distância de travagem será alargada durante a chuva.



6. Equilibre-se até encontrar a postura correta para se mover com a scooter.


Avisos de Uso



Não conduza a scooter enquanto estiver a chover.




Certifique-se de manter uma velocidade de 5 km/h e dobrar ligeiramente os joelhos ao andar em superfícies irregulares.




Tenha cuidado com objetos horizontais, como batentes de portas.



Não acelere em declives.



Não pressione o botão do acelerador enquanto caminha.




Evite obstáculos.


Avisos de Uso




NÃO carregue objetos pesados.



Sob nenhuma circunstância a scooter deve ser conduzida com um pé para fora.




Dirija com **CUIDADO**



NÃO FAÇA, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, faça curvas em alta velocidade.




EVITAR poças com mais de dois cm de profundidade.



EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA transporte passageiros.


Avisos de Uso



NUNCA toque nos discos de freio, pois eles podem estar quentes.




Em hipótese alguma solte o guidão. As mãos devem permanecer na mesma.




Em hipótese alguma você deve subir/descer degraus ou qualquer outro obstáculo.



Não use o celular leve auriculares puestas al usar rissóis.





NÃO se apoie pára-choque traseiro.





Abaxe a pele de apoio do parque.

Dobrar / Desdobrar



- DOBRAR** - Em primeiro lugar, certifique-se de que a scooter está desligada, Levante o pino e retire a fivela da trava, traga a alavanca do mecanismo de dobragem para trás até encaixar na ranhura superior.
- Uma vez dobrado, você pode transportar e segurar a scooter usando a haste da scooter como alça.



Carregar a bateria

| | |
|--------------|---|
| AVISO | Quando a scooter está ligada ao carregador, não pode ser ligado. Ele precisa ser desconectado antes que possa ser ligado. |
|--------------|---|

Método de carregamento:

Passo 1: Primeiro conecte o carregador à tomada e depois à porta de carregamento da scooter.

Passo 2: Uma luz de sinalização vermelha acenderá indicando que a bateria está carregando (certifique-se de que a conexão não esteja úmida ou molhada).

Passo 3: uma vez que a bateria esteja carregada, uma luz de sinal verde acenderá, passando para a posição “Stand By” e este estado não causará nenhum dano à bateria e não será necessário carregá-la.

Passo 4: Ao desconectar o carregador da porta de carregamento, certifique-se de colocar a tampa à prova de poeira.

Dicas para carregar a bateria

- Não carregue a bateria quando a scooter elétrica estiver ligada ou em uso.
- Ao usar a scooter pela primeira vez, certifique-se de carregar a bateria por pelo menos cinco (5) horas. Os tempos de carregamento podem variar de cinco (5) a dez (10) horas. O processo de carregamento é automático e, se possível, é recomendável carregar as baterias diariamente.
- Para maximizar a vida útil da bateria, certifique-se de carregar totalmente a bateria pelo menos uma vez por mês ou dois dias após o uso da scooter. Certifique-se de carregar a bateria em temperatura ambiente.
- Se não for usar a scooter por um longo período de tempo, guarde-a com aproximadamente 50% de bateria restante.
- A inobservância dos ciclos de carregamento estabelecidos pode danificar a bateria.
- Certifique-se de usar baterias, carregadores e cabos originais fornecidos pelo fabricante. A não utilização dos acessórios indicados acarretará o risco de danificar permanentemente a bateria e também anulará a garantia. Use uma tomada elétrica adequada.
- Certifique-se de carregar em um ambiente ventilado. Em nenhuma circunstância os componentes de carregamento devem entrar em contato com a água, pois podem gerar descargas elétricas. **NUNCA** toque nos componentes de carregamento com as mãos úmidas/molhadas. Caso detecte alguma falha durante o carregamento, desconecte o carregador. Evite contato com metal ou outros fios.
- Não é recomendado carregar imediatamente após usar a scooter, aguarde 1-2 horas antes de carregar.

• Quando a scooter estiver carregada, desligue o carregador. Não 161

deixe mais do que o necessário.

- Ao desconectar o carregador, certifique-se de fazê-lo pela tomada e não puxando pelo cabo. Evite expor os componentes de carregamento a superfícies quentes ou objetos pontiagudos. Recomenda-se realizar inspeções visuais frequentes tanto do carregador quanto dos cabos.
- Certifique-se de desligar o veículo durante o carregamento ou em um determinado modo não operacional.
- Caso o carregador ou os cabos apresentem danos visíveis, não os utilize e substitua-os por componentes originais.
- A temperatura externa pode afetar o desempenho e a condução da scooter.
- Em nenhuma circunstância a bateria, carregador e/ou cabos devem ser reparados. Se você tiver algum problema com esses componentes, ligue para o Serviço Técnico.

NOTA

Se a bateria não carregar totalmente enquanto estiver no modo de carga por dez (10) horas ou mais, é recomendável chamar a assistência técnica, especialmente se a bateria começar

a aquecer ou apresentar algum outro mau funcionamento/falha.

Motor

- A scooter possui um motor elétrico brushless moderno, potente e eficiente com baixa velocidade e alta potência. Se você usar a scooter com sabedoria, terá mais alcance.
- motor da scooter não necessita de manutenção, desde que seja utilizado em condições normais e prudentes.
- Se o motor da scooter detectar uma carga muito pesada na subida, ele irá desligar e você terá que reiniciar a scooter. O objetivo deste mecanismo é evitar danos permanentes ao motor ou controlador eletrônico.
- Certifique-se de que a bateria tenha carga suficiente.

Antes de usar a scooter

Antes de dirigir a scooter, tenha em mente que o uso impróprio e imprudente da mesma pode causar perda de controle e por isso recomendamos a leitura dos seguintes pontos:

- É muito importante verificar se as peças e componentes da scooter estão devidamente ajustados e instalados.
- Certifique-se de que os freios estejam em boas condições e funcionando corretamente.
- Certifique-se de que o mecanismo para dobrar a scooter está bem fixado.
- Certifique-se de que a bateria tenha carga suficiente.
- Se alguma peça e/ou componente não for ajustado, certifique-se de ajustar.
- Certifique-se de usar a scooter em espaços abertos, ao ar livre ou dentro de casa.
- Você deve estar ciente de seus arredores. Certifique-se de que você não está distraído, seja por veículos, pedestres, bicicletas ou obstáculos.
- Recomenda-se a utilização da scooter em conjunto com outra pessoa experiente, que esteja familiarizada com a condução da scooter e com as instruções (Manual do Utilizador).
- Superfícies arenosas, escorregadias e/ou molhadas devem ser evitadas.
- Certifique-se de usar capacete e equipamentos de proteção individual (luvas, joelheiras, cotoveleiras, etc.).

NOTA

Gli ambienti umidi ostacoleranno l'azione frenante e si consiglia di asciugare la superficie del disco del freno.

Condizioni avverse come pioggia, neve, ghiaccio dovrebbero essere evitate.

Se si utilizza lo scooter in qualsiasi tipo di ambiente, controllare frequentemente i freni.

Operação de scooter

- Ao ligar a scooter, a tela acenderá indicando que está ligada. Em seguida, verifique os modos de condução, que regulam a velocidade.
- Evite partidas e paradas repentinas, caso contrário, diminuirá a vida útil da bateria. Em caso de paradas de emergência, pressione ambas as alavancas (freio dianteiro/traseiro) e isso também cortará a alimentação do motor. A velocidade máxima da scooter é de 25 km/h.


Ao usar a scooter à noite, certifique-se de acender as luzes LED (dianteiras/traseiras).

Freios

Se o freio estiver muito apertado ou tiver folga, use uma chave hexagonal M5 para ajustar adequadamente e empurre os pistões para trás o máximo possível, tomando cuidado para não dobrá-los. Não empurre os pistões com uma ferramenta afiada, pois isso pode danificá-los e causar mais danos.


Em seguida, gire o parafuso da direita para a esquerda, mantendo a alavanca do freio pressionada.

Aperte a alavanca do freio várias vezes para verificar se a operação do freio endurece. Remova os espaçadores das pastilhas e verifique se não há interferência entre o disco e a pinça. Uma vez que este trabalho é feito, nenhum rangido deve ser ouvido.



Rodas

Certifique-se de que os pneus estão inflados corretamente. Estes podem ser inflados com uma bomba de bicicleta. Uma vez inflado, certifique-se de colocar as tampas das válvulas.



Manutenção geral da e-scooter

- Ao alterar os modos de velocidade, certifique-se de fazê-lo com cuidado – não abruptamente.
- Nunca lave a scooter com mangueira ou bombas de alta pressão, pois pode molhar e danificar os componentes elétricos/eletrônicos.
- Ao estacionar a scooter, certifique-se de desligar a scooter. NÃO o deixe ligado.
- Se você planeja dirigir em superfícies irregulares, troque as rodas por rodas todo-o-terreno.
- As pastilhas de freio a disco devem ser substituídas quando estiverem 1/3 restantes, começarem a chiar ou apresentarem uma ação de frenagem ruim.
- Certifique-se de manter o disco de freio livre de impurezas ou qualquer outro material estranho.
- Certifique-se de que o componente do freio elétrico esteja ajustado e conectado corretamente. Se necessário, faça os ajustes necessários.
- Porcas de autoaperto, assim como outros fixadores de autoaperto, podem perder sua eficácia e podem precisar ser reapertados.
- Certifique-se de inspecionar a scooter periodicamente e fazer os ajustes necessários. Este tipo de inspeção/manutenção é realizada – geralmente – a cada 6 (seis) meses.

Limpeza

- Antes de limpar a scooter, certifique-se de que a scooter está desligada e o carregador não está conectado à porta de carregamento. Ao limpar a scooter, evite molhar a porta de carregamento.
- Sob nenhuma circunstância a scooter deve ser submersa. Isso danificará permanentemente a scooter.

Parâmetros

| ZLION X-00 | Especificações | Observações |
|---|---|--|
| Dimensões | Desdobrado | 1120×440×1150 mm |
| | Dobrado | 1170×245×530 mm |
| Peso | | 13.10 kg |
| Carga máxima | | 120 kg |
| Idade | Idade recomendada | 15+ |
| (varia de acordo com a lei local e menores de 18 anos devem ser supervisionados por um adulto) | | |
| Altura permitida | | Entre 120 y 200 cm |
| Parâmetros principais | Velocidade máxima | 25 km/h |
| | Alcance | Até 25 km* |
| | Máximo ângulo de subida permitido | 10° de inclinação |
| | Tipo de superfície | Estradas de terra planas (Buracos não maiores que 2 cm e sulcos não maiores que 3 cm) |
| | Temperaturas de operação | Entre -10 y 40°C |
| | Temperaturas de armazenamento | Entre -20 y 45°C |
| | Nível de proteção | IPX4 |
| | Nível de pressão sonora nas estações de trabalho | 65dB |
| | As vibrações que a máquina transmite ao sistema mão-braço ou a todo o corpo | N/A |
| | Sistema inteligente de gerenciamento de bateria | Anomalias de temperatura, curtos-circuitos, picos/quedas de tensão, sobrecargas, proteção redundante |
| Parâmetros da bateria | Tensão nominal | 36V |
| | Tensão máxima de entrada | 42V |
| | Capacidade nominal | 281Wh |
| | Potência nominal | 350W |
| | Potência máxima | 700W |
| Parâmetros del motore | Tensão nominal de entrada (VAC) | 110-240V |
| | Tensão de saída nominal (VDC) | 42V |
| | Corrente nominal | 1.5A |
| | Tempo de carregamento | 5-6 hours (approx.) |

*Vai depender das condições de peso, velocidade, tipo de estrada e outros fatores externos

Termos e Condições e Reivindicações

Garantia

A duração e as condições relacionadas às garantias legais são determinadas pelas respectivas leis locais. Exceto quando proibido por lei ou de outra forma prometido pelo fabricante, os serviços pós-venda serão limitados ao país ou região da compra original. De acordo com a garantia do consumidor, em toda a extensão prevista por lei, iremos, a seu critério, reparar, substituir ou reembolsar seu produto. Desgaste normal, força maior, abuso ou dano causado por negligência ou falha do usuário não são garantidos.

Embalagem

A devolução deve ser feita na embalagem original. O envio de produtos em embalagens diferentes das originais pode afetar seu desempenho.

Recibo de compra ou fatura

Deve ser apresentado carimbado ou com alguma identificação do centro onde o produto foi adquirido.

Identificação da mercadoria

A mercadoria deve estar perfeitamente identificada com o número atribuído pelo Serviço Técnico quando contactado para gerir a garantia (se atribuído). Caso não apareça o referido número ou informação que permita identificar o proprietário e a encomenda do material, o Serviço Técnico não se responsabiliza pela eventual perda da trotineta elétrica.

Descrição do problema

É obrigatório o preenchimento do campo indicado em “Descrição do incidente” com uma explicação o mais detalhada possível do problema que o produto apresenta, facilitando assim o diagnóstico e posterior reparação.

Forma

Todos os campos do formulário em que aparece o asterisco são obrigatórios e esta ação deve ser realizada corretamente.

Estado da embalagem

Se a caixa chegar com danos óbvios, a garantia não é coberta. Recomendamos tirar fotos antes de recolhê-lo para posterior reclamação à empresa de transporte.

Redefinição de scooter elétrica

Uma vez recebido o produto, este deve ser repostado conforme indicado no manual e, caso volte ao seu funcionamento original, o cliente deverá pagar o custo do transporte acrescido de uma despesa pelo tempo de trabalho utilizado pelo técnico.

Sintomas de mau uso

Se o produto apresentar sintomas claros de uso indevido, o cliente deverá pagar o custo do transporte mais uma despesa pelo trabalho técnico realizado. O produto será enviado assim que a transferência for recebida. Se o cliente solicitar, será feito um orçamento de reparo.

Uso indevido do produto

Se ao receber o produto detectarmos sintomas claros de uso indevido do produto, o cliente deverá pagar os custos de transporte gerados mais o trabalho técnico. O produto será enviado mediante pagamento prévio do cliente.

Bateria

A bateria tem uma vida útil limitada em termos de ciclos de carga. Tenha em mente que isso pode ser afetado pela temperatura de armazenamento e umidade da área. Portanto, problemas de bateria causados por desgaste, sulfatação e danos físicos não se enquadrariam na categoria de defeitos de fabricação, portanto, a garantia não os cobriria.

Anulações de garantia

Os cancelamentos de garantia serão aplicados ao detectar os seguintes casos:

- 1.**Reparo não autorizado, uso indevido, colisão, negligência, abuso, acidente, alteração, uso indevido de acessórios que não sejam do produto ou quebra, etiqueta de garantia alterada.
- 2.**Descumprimento das recomendações e instruções de uso.
- 3.**Quando a informação original da fatura apresentar indícios de alteração.
- 4.**Golpes, deterioração causada por líquidos ou substâncias corrosivas ou qualquer outra anomalia atribuída direta ou indiretamente pelo consumidor.
- 5.**Produto foi modificado ou reparado por pessoas não autorizadas.
- 6.**Decorrente do uso do produto, apresentar desgastes típicos de seu uso.
- 7.**Não manter a fatura de compra original ou informações sobre o pedido feito.
- 8.**Quebra de qualquer parte do produto .
- 9.**Peças em mau estado.
- 10.**Selo de segurança da garantia foi adulterado ou retirado do local correspondente.
- 11.**Período de garantia expirou.
- 12.**Danos por causas maiores.

ZAMELUX

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Equipamento

Produto: Scooter elétrico

Modelo: ZLION X-00

Nº SKU.: PZ0003/PZ0040/PZ0041/PZ0042

Nº da série: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 (X1=Fabricante, X2 X3=Tipo, X4=Projeto, X5= Tipo de pneu, X6=Tamanho do pneu, X7=Motor, X8=Bateria, X9=Ano, X10=Mês, X11 X12 X13 X14 0001-9999 Número irregular que identifica cada produto.)

ZAMELUX GREEN S.L.

Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona España Prodotto in Cina

Declara que o objeto acima descrito está em conformidade com as seguintes legislações de harmonização da União relevantes: EMC Directive (2014/30/EU), LVD Directive (2014/35/EU), RED Directive (2014/53/EU), MD Machinery (2006/42/EC)

Referências às normas harmonizadas relevantes utilizadas ou referências a outras especificações técnicas em relação às quais é declarada a conformidade: EN55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 62233:2008; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN 62479:2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.0; ETSI EN 301 489-1 V3.2.0; ETSI EN 300328 V2.1.1; EN 14619:2015; EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010

Assinado por e em nome de: ZAMELUX GREEN, S.L.


Local e data de emissão: Carrer Riera Roja, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona



Assinatura:

Nome, cargo: Luna ZHANG / Gerente Geral





Customer Service
postventa@zamelux.com

Contact
info@zamelux.com
www.zwheel.com